

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 570919 拆卸和安装锁芯

准备工作


准备工作

- 1. 拆卸前车门外把手。 → 571119 拆卸和安装门把手

拆卸锁芯

拆卸锁芯

- 1. 拆卸锁芯 -1- (-箭头-)。



拆卸锁芯

安装锁芯

安装锁芯

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装前车门外把手。 → 571119 拆卸和安装门把手

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

