

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 573055 更换车门副架

## 准备工作

### 准备工作

- 1. 拆下前车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板
- 2. 拆下前车门扬声器。 → 914119 前车门扬声器
- 3. 拆下前压力传感器。 → 696119 拆卸和安装前压力传感器
- 4. 拆下车门线束。 → 973219 拆卸和安装车门线束

## 后续工作

### 后续工作

- 1. 安装车门线束。 → 973219 拆卸和安装车门线束
- 2. 安装前压力传感器。 → 696119 拆卸和安装前压力传感器
- 3. 安装前车门扬声器。 → 914119 前车门扬声器
- 4. 安装前车门金属衬板。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

