

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 668319 拆卸和安装牌照架

拆卸和安装牌照架


拆卸和安装牌照架

1. 拆卸牌照架 -1- 。
- 1.1. 拧下螺钉 -4- 。
- 1.2. 从牌照架上拆下牌照 -1- 。
- 1.3. 拧下螺钉 -2- 。
- 1.4. 拆下前裙板上的牌照架 -1- 。


baochi123D

baochimingcheservice@gmail


Aug 23, 2019




安装牌照架 (带有或不带 ACC 的欧洲车辆)




安装牌照架 (带有 ACC 的瑞士车辆)




安装牌照架 (不带ACC 的日本和美国车辆)




安装牌照架 (带有ACC 的日本和美国车辆)




安装牌照架 (不带ACC 的中国车辆)




安装牌照架 (带有 ACC 的中国车辆)



安装牌照架 (不带 ACC 的日本车辆)



安装牌照架 (带有 ACC 的日本车辆)



安装牌照架（带有和不带 ACC 的世界其他地区的车辆）



信息

自攻螺钉用于固定牌照架。第一次安装牌照架（例如，安装在新前裙板上）时，可将螺钉直接拧入前裙板。请勿预钻孔。

2. 以相反顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99