


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 682019 拆卸和安装前烟灰缸

部件信息

信息



前部烟灰缸的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆下中控台盖。 → 681919 拆卸和安装中控台盖

拆卸和安装前烟灰缸


拆卸和安装前烟灰缸

1. 打开烟灰缸盖。
2. 拆卸烟灰盒 -箭头 A- 。
3. 拆卸点烟器芯 -箭头 B- 。




拆卸烟灰缸和点烟器芯

4. 通过向前拉烟灰缸 -箭头 A- 将其松开，然后向上拉动以将其拆下 -箭头 B-。



拆下烟灰缸

5. 断开点烟器的电气插头 -箭头-。



断开电气插头

6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装中控台盖。 → 681919 拆卸和安装中控台盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99