

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 695419 拆卸和安装螺旋线圈

部件信息


部件信息



信息

触点单元集成在方向盘电子元件的控制单元中，不能单独更换。

拆卸和安装方向盘电子元件的控制单元。 → 916219 拆卸和安装方向盘电子元件控制单元



方向盘电子元件控制单元的安装位置 (以 981 为例)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

