

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 723155 更换靠背调节控制按钮

### 更换靠背调节控制按钮

#### 更换靠背调节控制按钮


1. 向上推动控制按钮 -1- 并使其保持在此位置。



信息

在推出控制按钮时，可使用布保护凸缘不受损坏。

2. 在凸缘上放一块布 -2-，将螺丝刀 -1- 插入控制按钮下方 -3- 并将控制按钮推出 -箭头-。



拆卸控制按钮

3. 按相反的顺序安装新的控制按钮。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

