

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 728619 拆卸和安装座椅调节开关

部件信息

安装位置



座椅调节开关的安装位置

预备工作


预备工作

1. 拆卸座椅饰板的外侧。 → 721619 *拆卸和安装座椅饰板*

拆卸和安装座椅调节开关

拆卸和安装座椅调节开关

1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。
2. 从座椅饰板上拆下座椅调节开关 -2- 。



拆卸座椅调节开关

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装座椅饰板的外侧。 → 721619 拆卸和安装座椅饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99