

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741819 拆卸和安装前排中间靠背衬垫


工具

名称	类型	编号	描述	
座垫卡钳	车间设备	WE 1754		 V.A.G 1634A.gif

組件資訊

baochi123D

前排中间靠背衬垫的安装位置



前排中间靠背衬垫的安装位置

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩

拆卸前排中间靠背衬垫


拆卸前排中间靠背衬垫

1. 将前排中间靠背罩 -1- 从塑料框架 -2- 完全分离。



分离前部中间靠背罩

2. 使用合适的工具切割座垫卡子 -1- 。
3. 将管路 -2- 和塑料框架 -3- 从前排中间靠背衬垫 -4- 上分离。




拆卸前排中间靠背衬垫

安装前部中间靠背衬垫


安装前部中间靠背衬垫

1. 将管路 -2- 和衬垫 -4- 安装到塑料框架 -3- 上。
2. 将座垫卡子 -1- 连接到盖条和塑料框架 -3- 。



安装前部中间靠背衬垫

3. 将前排中间靠背罩 -1- 完全接合到塑料框架 -2- 中。



接合前部中间靠背罩

后续工作

后续工作

安装前部中间的靠背罩。 → 742019 *拆卸和安装前部中间靠背罩*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99