


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 742919 拆卸和安装前排靠背（舒适性空调座椅）的加热元件

組件資訊

安裝位置




前排中间靠背（舒适性空调座椅）加热元件的安装位置

拆卸和安装前排靠背（舒适性空调座椅）的加热元件

拆卸和安装中间靠背（舒适性空调座椅）的加热元件

1. 拆卸前排中间靠背衬垫（舒适性空调座椅）。 → 741819 拆卸和安装前排中间靠背包垫（舒适性空调座椅）
2. 将前排中间靠背的加热元件 -1- 与进气增压装置 -2- 一起从前排中间靠背衬垫 -3- 上拔出并将其拆下 -箭头-。



拆卸前排中间靠背的加热元件

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拆卸和安装前排靠背（舒适性空调座椅）的加热元件



信息

前排靠背加热元件是前排靠背罩的组成部分，不能单独替换。

1. 拆卸和安装前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99