


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 855919 拆卸和安装车窗出风口

### 工具

| 名称   | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                                                                         |
|------|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 解锁工具 | 专用工具 | 9827 |    | <div><div>68</div><div>9827000 721 982 70</div></div> |

### 拆卸和安装车窗出风口


#### 拆卸和安装车窗出风口



信息

以乘客侧为例；步骤与驾驶员侧相同。

1. 解锁工具 9827 必须插入到车窗出风口中间 -1- 。
2. 必须旋转 解锁工具 9827 ，直到挂钩 -2- 位于车窗出风口后方 -1- 。
3. 将车窗出风口 -1- 从仪表板上拆下。



拆卸车窗出风口

4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

车窗出风口必须牢固接合。

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,  
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99