


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 903519 拆卸和安装网关控制单元

部件信息

安装位置



网关控制单元的安装位置 (以 991 为例)

- 1 - 网关控制单元
- 2 - 继电器托架 1
- 3 - 前端电子设备

预备工作

预备工作


1. 仅适用于 USA 车辆：

拆下驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊。

拆卸和安装网关控制单元


拆卸和安装网关控制单元

- 1. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
- 2. 松开 -箭头 a- ，旋出 -箭头 A- 并向下拉出网关控制单元。



松开网关控制单元

- 3. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 A- 。
- 4. 拆下网关控制单元。



拆卸网关控制单元

- 5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 仅适用于 USA 车辆：

安装驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99