


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911719 拆卸和安装 TV 调谐器

組件資訊

安裝位置



电视调谐器的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 在螺纹接头处松开左排右侧座椅，并将座椅向后折叠。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

拆卸和安装 TV 调谐器

拆卸和安装 TV 调谐器


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险


→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 向上折叠地毯 **-箭头-**。



拆下地板垫

2. 拧下螺母 **-1-** 并拆下电视调谐器 **-2-** (**-箭头-**)。




拆卸电视调谐器



信息

插头数量因设备的不同而不同。

3. 松开电气插头 **-箭头 a-** 并将其断开 **-箭头 B-**。



松开并拔下电气插头

4. 拆下电视调谐器。

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 向前折叠左侧前排座椅，并用螺钉完全固定。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99