

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 944955 更换前端电子装置控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换前端电子装置控制单元



信息

例如，设定 DME、前端电子装置（前部 BCM）、后端电子装置（后部 BCM）、电子转向锁 (ELV) 控制单元或设定遥控器（车匙）需要所有遥控器（车匙）。

未在此过程中进行设定的遥控器（钥匙）将再无法被车辆识别。

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 40 A 的合适的蓄电池充电器连接到跨接起动端子。 → 9X00IN 蓄电池涓流充电，→ 9X00IN 使用 PIWIS 检测仪进行控制单元编程的基本说明和程序



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况制定的；**PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。



信息

如果车辆上安装了 Home Link/车库开门装置，则在更换前端电子装置后，必须对车辆重新设定车库门遥控器。请参见相关的《驾驶手册》。

为此，客户需要备好车库门遥控器。

如果无法读取前端电子装置编码/编程，则必须向客户询问具体的设置或与客户一起输入编码/编程。

1. **PIWIS 检测仪 3 9900** 必须先连接至车辆，然后才能启动。 打开点火装置。
2. 选择车型。
3. **前端电子装置。**
4. **编码/编程。**
5. 读取**特定于客户的设置**（按 **F12**）并记下相关的设置。
6. 在**车辆的组合仪表的设置**中，读取**车辆**下方的**照明和视野**和**锁止**的特定于客户的设置。
7. 关闭点火装置并更换控制单元。 → 944919 *拆卸和安装前端电子装置控制单元*
8. 在**概述**中，按 **F7** 切换到**“Additional menu”（附加菜单）**。
此时，将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
9. 必须选中**“Engine immobiliser start-up”（发动机防盗装置启动）**。按 **F12** 继续。
10. 输入 PPN 用户名和密码。按 **F12** 继续。
11. 将显示车辆识别号 (VIN)。必要时，予以更改。按 **F12** 继续。
12. 输入维修单编号。按 **F12** 继续。
13. 按照检测仪上的说明进行操作，执行相应的过程。
14. 成功完成设定过程后，检测仪将显示如下状态：

前 BCM：“taught”（设定完毕）

后 BCM：“taught”（设定完毕）

“ELV:”（电子转向柱锁：）“taught”（设定完毕）

“DME:”（DME：）“taught”（设定完毕）

已设定的钥匙数目

按 **F12** 继续。
15. 阅读并按照检测仪上的说明进行操作。按 **F12** 继续。
16. 读取故障记忆的内容，必要时将其清除。
17. 退出诊断应用程序。
- 18.

关闭点火开关。

19. **PIWIS 检测仪 3 9900** 此时必须从车辆的 VCI 上断开。
20. 使用所有遥控器依次锁止并解锁车辆，然后起动发动机。
21. 选择“**Coding/programming**”（**编码/编程**），然后按 **F12** 并按照说明进行操作。
22. 选择“**Maintenance/repairs**”（**保养/维修**），然后按照检测仪上的说明（设定大灯水平调节系统）执行“**Headlight start-up**”（**大灯启动**）。
23. 要设定 HomeLink/车库开门装置，请参见《驾驶手册》。
24. 选择“**Coding/programming**”（**编码/编程**）、“**Customer-specific settings**”（**特定于客户的设置**），按 **F12**，然后再按 **F12**。
25. 在**车辆的组合仪表的设置**中，选择**车辆**下方的**照明和视野**和**锁止**的特定于客户的设置。
26. 执行功能测试，并读取故障记忆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99