
Low Power Wide Area (LPWA)


LoRa

- LoRa
 - ุ
 ▶การสื่อสารในช่วง 1 GHz
 - าการมอดูเลตด้วยเทคนิคเชิร์ปสเปรดสเปกตรีม (Chirp Spread Spectrum: CSS)
 - ▶เนื่องจากเป็นการส่งที่ได้ในระยะไกล และสามารถป้องกันการรบกวนได้ดี (Interference Robustness)


สถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์ก LoRa

- ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
 - LoRaWAN
 - ► LoRa Node





LoRa Protocol Stack




Data Rate

$$R_b = SF \times \frac{BW}{2^{SF}} \times CR$$

► R_b เป็นอัตราเร็วในการส่งข้อมูล


แบนด์วิดธ์	SF = 7	SF = 8	SF = 9	SF = 10	SF = 11	SF = 12
125 KHz	-123	-126	-129	-132	-133	-136
250 KHz	-120	-123	-125	-128	-130	-133
500 KHz	-116	-119	-122	-125	-128	-130

การส่งข้อมูล - ระยะทาง



สเปรดแฟก เตอร์ (SF)	อัตราความเร็วของการส่งข้อมูล (Bit Rate: bps)	ระยะทาง (กิโลเมตร)
	·	
SF7	5,470	2
SF8	3,125	4
SF9	1,760	6
SF10	980	8
SF11	440	10
SF12	290	14

โปรโตคอล LoRaWAN



- คลาส A: ใช้พลังงานต่ำที่สุด แต่มีข้อเสียคือการสื่อสารที่ไม่
 ยืดหยุ่นเท่าที่ควร การสื่อสารของคลาส A แสดงในรูปที่ (A)
- คลาส B: เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Bi-directional) พร้อม การใช้เบคอน (Beacon) จากเกตเวย์เพื่อให้เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ ทราบว่าเมื่อใดที่อุปกรณ์ปลายทางพร้อมที่จะรับ ดังแสดงในรูปที่ 10.17 (B)
- คลาส C: กำหนดให้มีช่วงเวลาการรับข้อมูลแบบต่อเนื่อง
 (Continuous) ดังแสดงในรูปที่ 10.17 (C) ทำให้มีการใช้
 พลังงานมากที่สุด


การทำงานอุปกรณ์



โหนด LORO จากบริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด




Gateway



LoRaWAN

ข้นตอนการสร้างระบบ

- 🕨 1. ติดตั้ง ChirpStack บน PC หรือ Raspberry Pi
- 2. กำหนด Gateway ที่จะใช้ให้กับระบบ
- 3. นำโหนดที่จะใช้เข้าสู่ระบบ



- 1. **Application Session Key** (AppSKey) เพื่อใช้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูล
- 2. Network Session Key (NwkSKey) เพื่อใช้สำหรับการพิสูจน์ (Authentication) ทราบตัวตนระหว่างอุปกรณ์ LoRaWAN กับเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์

การเปิดใช้งานอุปกรณ์

- ▶ 1. Activation By Personalisation (ABP) เป็นการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้กำหนด หมายเลขอุปกรณ์ที่จะใช้ (DevAddr), NwkSKey และ AppSKey
- 2. Over-The-Air-Activation (OTAA) เป็นการเปิดใช้โดยให้เครือข่าย กำหนดค่าคีย์AppSKey และ NwkSKey ขึ้นเมื่อต้องการนำอุปกรณ์มาใช้งาน

การใช้งานแบบ OTAA


- ■ผู้ใช้ต้องทราบถึงค่าที่เครือข่ายต้องการ ได้แก่ DecEUI, AppEUI และ AppKey
- DevEUI (ขนาด 8 ไบต์, EUI64) เป็นหมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์
- AppEUI/JoinEUI (ขนาด 8 ไบต์, EUI64) สำหรับการการพิสูจน์ทราบ ตัวตนของ

การพัฒนา


- 1.กำหนดโปรไฟล์ของอุปกรณ์
 - ▶ General
 - ▶ Join (OTAA / ABP)
 - ▶ Class-C

General


- 🕨 กำหนดชื่อ
- กำหนด Region



Join(OTAA / ABP)




Class-C




การเพิ่มแอปพลิเคชัน


เพิ่มแอปพลิเคชันโปรไฟล์



เพิ่มอุปกรณ์



เพิ่มอุปกรณ์ไปยังแอปพลิเคชันที่กำหนดขึ้น



อุปกรณ์ลอร่าโมดูล

โมดูล S76S เป็นชิปที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในประกอบด้วย

โมดูลการสื่อสารลอร่า SX1276 ของบริษัท Semtech และ ไมโครคอนโทรลเลอร์พลังงานต่ำขนาด 32 บิตSTM32L07x จาก STMicroelectronics



คำสั่งที่ทางบริษัท AcSip (สำหรับ OTAA)

คำสั่ง	รายละเอียด		
sip reset	รีเซ็ตตัวอุปกรณ์เหมือนออกจากโรงงาน		
mac set_ch_freq <ld> <ความถึ่></ld>	กำหนดช่องสัญญาณและความถี่ที่ใช้		
mac set_deveui <deveui></deveui>	กำหนดหมายเลข EUI ของอุปกรณ์ขนาด 8 ไบต์		
mac get_deveui	ตรวจสอบค่า Device EUI		
mac set_appkey <appkey></appkey>	กำหนด Application Key ขนาด 16 ไบต์		
mac get_appkey	ตรวจสอบค่า Application key		
mac join <โหมด>	กรณีเป็น OTAA ให้ใส่ค่า OTAA ที่โหมด		
mac get_join_status	แสดงสถานะ joined หรือ unjoined		
mac set_deveui <deveui></deveui>	กำหนดช่องหมายเลข EUI ของอุปกรณ์		
mac set_class <class></class>	กำหนดให้ทำงานคลาส A หรือ C		
mac save	จัดเก็บค่าที่กำหนดลงในหน่วยความจำ		

เริ่มต้น Reset บอร์ด

- >>> uart = UART(2, baudrate=115200, bits=8, parity=None, stop=1, timeout=200)
- >>> uart.write("sip reset")
- >>> uart.write("mac get_deveui")
- >>> print(uart.read().decode(utf8))
- >> 9c65f9fffe42ec2c
- >>> uart.write("mac get_appkey")
- >>> print(uart.read().decode(utf8))
- >> b9b79a**************152e58

ข้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

- 1. กำหนดช่องความถี่ที่ใช้
- 2. กำหนดการสื่อสารแบบคลาส C (Class C)
- ▶ 3. กำหนดค่า APPKEY
- ▶ 4. สั่ง Join แบบ OTAA
- ▶ 5. ตรวจสอบสถานะการ Join
- 🕨 6. ทดสอบส่งข้อมูล

- >>> from machine import UART, Pin
- >>> import time
- >>> uart = UART(2, baudrate=115200, bits=8, parity=None, stop=1,
- ▶ timeout=100)
- >>> uart.write("mac set_ch_freq 0 923200000")
- >>> uart.write("mac set_ch_freq 1 923400000")
- >>> uart.write("mac set_ch_freq 2 922000000")
- >>> uart.write("mac set_rx2 2 923200000")
- >>> print(uart.read().decode('utf-8'))
- >>> uart.write("mac set_class C")
- >>> print(uart.read().decode('utf-8'))

- >>> uart.write("mac set_appkey c88e32c03eaf420faba87a4b1156e804")
- >>> print(uart.read().decode('utf-8'))
- >>> uart.write("mac join otaa")
- >>> print(uart.read().decode('utf-8'))
- >> accepted
- >>> uart.write("mac get_join_status")
- >>> print(uart.read().decode('utf-8'))
- >> joined
- >>> uart.write("mac tx ucnf 2 1234")
- >>> print(uart.read().decode('utf-8'))
- >> tx_ok

ส่งข้อมูล

max tx <Data Type> <Port Number> <Data>

```
import esp32
from machine import UART, Pin
from binascii import hexlify
import time
data = "hall= \{:d\}, temp = \{:5.2f\}"
uart = UART(2, baudrate=115200, bits=8, parity=None, stop=1,
   timeout=200)
i = 0
for i in range(2):
   lora data = data.format(esp32.hall sensor(), esp32.
      raw temperature())
   hexa data = hexlify(lora data).decode("utf-8")
   uart.write("mac tx ucnf 2 {}".format(hexa data))
   print(lora data)
   time.sleep(5)
```