
WiFi

มาตรฐานที่รองรับ

มาตรฐาน	ฟังก์ชัน
b	รองรับการสื่อสารที่ความถี่ 2.4 GHz ที่อัตราเร็ว 11 Mbps
g	รองรับการสื่อสารที่ความถี่ 2.4 GHz ที่อัตราเร็ว 54 Mbps
n	รองรับการสื่อสารที่ความถี่ 2.4 GHz ที่อัตราเร็วมากกว่า 100 Mbps
е	เพื่อให้การสื่อสารใน 802.11 MAC รองรับคุณภาพการให้บริการ (QoS)
i	เพิ่มความปลอดภัยให้ 802.11 MAC และการทำการพิสูจน์ทราบตัวตน

ช่องสัญญาณ




2.412 2.417 2.422 2.427 2.432 2.437 2.442 2.447 2.452 2.457 2.462 2.467 2.472

Access Point



Station



IP Address

- IPv4 Address = 127.0.0.1 (Localhost)
 - สำหรับทดสอบการใช้งนแอปพลิเคชันที่ทำงานภายใต้การสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก เพื่อไม่ให้เกิดการสื่อสาร ผ่านข้อมูลไปสู่ อินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็น
- IP Address = 0.0.0.0
 - **กรณีใคลเอนต์** หากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการกำหนด IP Address จะทำให้มีแอดเดรสเป็น 0.0.0.0
 - กรณีเซิร์ฟเวอร์ เป็น 0.0.0.0 แสดงถึงรองรับทุก IP address สามารถเข้าถึงได้

การเชื่อมต่อไวไฟของ ESP32

• โหมดสเตชัน

nic = network.WLAN(network.STA_IF)

• โหมดแอ็กเซสพอยต์

nic = network.WLAN(network.AP_IF)

Station Mode

```
1 import network
2 station = network.WLAN(network.STA_IF)
3 station.active(True)
4 station.connect("<AP_Name>", "<password>")
```

• ทดสอบว่ามีเกิดการเชื่อมต่อเรียบร้อย

```
>>> station.isconnected()
True
```

• ตรวจสอบหมายเลข IP address ที่ได้ผลที่ได้จะเป็น IP address, subnet mask, gateway และ DNS

```
>>> station.ifconfig()
(192.168.0.64, 255.255.255.0, 192.168.0.1, 192.168.0.1)
```

• ทดสอบความแรงของสัญญาณ

```
>>> station.status(rssi)
-55
```

• การตรวจสอบหมายเลข mac

```
>>> import ubinascii
>>> ubinascii. hexlify(network.WLAN().config(mac),:).decode()
7c:9e:bd:f5:4e:2c
```

Access Point Mode


```
1 import network
2 ssid = "mc_ap"
  password = "123456"
5 -define create_ap(ssid, password):
    ap =network.WLAN(network.AP_IF)
    ap.active(True)
    ap.config(essid=ssid, password = password)
    while ap.active() == False:
      password
    print(Acess point ready!)
    ipinfo = ap.ifconfig()
    print(ipinfo)
    reture ipinfo[0]
 ip = create_accesspoint(ssid, password)
```

Assigned IP ให้ Acess Point

```
1 import network, socket
2 from time import sleep_ms
3 import gc
4 gc.collect()
6 ssid = "myAP"
   password = "mypassword"
10 ipassigned = ('192.168.1.1', '255.255.255.0', '192.168.1.1', '8.8.8.8')
11 ap =network.WLAN(network.AP_IF)
12 ap.active(True)
13 ap.config(essid=ssid, password = password)
14 ap.ifconfig(ipassigned)
16 -while ap.active() == False:
      pass
20 print("Acess point ready!")
  print(ap.ifconfig())
```


ESP-NOW

• ESP-NOW เป็นโปรโตคอลที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Espressif เพื่ออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กพลังงานต่ำ



- การสื่อสารสามารถรองรับข้อมูลได้สูงสุดที่250 ใบต์
- การสื่อสารสามารถมีเพียร์สูงสุดไม่เกิน 20 อุปกรณ์
- Download firmware https://github.com/glenn20/micropython espnow-images

การสื่อสาร



MAC Address

```
1 import network, ubinascii
2 wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
3 wlan.active(True)
4 wlan_mac = wlan.config('mac')
5 print('MAC Address: {} or {}'.format(wlan_mac, ubinascii.hexlify(wlan_mac).decode().upper()))
```

Sender

```
1 import network, espnow
2 from time import sleep_ms
4 sta = network.WLAN(network.STA_IF)
5 sta.active(True)
6
8 sender = espnow.ESPNow()
9 sender.active(True)
10
12 mypeer = b'\xac\x0b\xfb)\xce\xbc'
13
15 sender.add peer(mypeer)
16
18 -for i in range(<mark>10</mark>):
       sleep ms(100)
       sender.send(mypeer, 'Hello', True)
20
21 sender.send(mypeer, b'bye')
22 sleep_ms(100)
25 <print('Send:{}, Response:{}, Failures: {}'.format(sender.stats()[0], sender.stats()[1], sender.stats()[2]) )</pre>
```

Receiver

```
1 import network, espnow
3 sta = network.WLAN(network.STA_IF)
4 sta.active(True)
7 receiver = espnow.ESPNow()
8 receiver.active(True)
10 # Waiting to receive data
11 -while True:
12
       host, msg = receiver.recv()
13
       print('{} from {}'.format(msg, host))
14 -
      if msg == b'bye':
15
         print("END")
16
          break
17
19 print('Receive:{}, Drop:{}'.format(receiver.stats()[3], receiver.stats()[4]))
```