
## Publish/Subscribe


### Overview

- 🕨 ข้อดี
  - ผู้ส่งและผู้รับไม่จำเป็นต้องมีการสื่อสารกันโดยตรง
  - ทั้งนี้ผู้ส่งในที่นี้ก็คือพับบลิชเชอร์สามารถส่งเมสเสจ (Message) เข้าสู่ระบบ ด้วยการอ้างถึงทอปปิก (Topic) ที่ต้องการ
- การสื่อสารที่เป็นแบบมัลติคาสต์แทนที่จะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น


### System Architecture



### องค์ประกอบหลัก




# QoS 0 (At-most-once, No Guarantee)




### QOS 1 (At-least-once, Acknowledgement)

- เมสเสจจะถูกส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- หากภาคส่งไม่ได้รับแอกโนเลจเมนต์ เมสเสจจะถูกส่งออกไปใหม่ และมีการกำหนดบิต
   DUP เป็น 1
- เมสเสจใน QoS 1 จะถูกจัดเก็บไว้จนกระทั่งได้รับการตอบแอกโนเลจเมนต์ จึงจะถูกลบ ออกไป
- QoS 1 ถูกกำหนดเป็นดีฟอลต์ QoS ของการสื่อสารแบบ MQTT



### QoS 2 (Exactly-once)

• QoS 2 เป็นการส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (Exactly-once) โดยเมสเสจที่ส่ง จะถูกจัดเก็บไว้ที่ภาคส่งและภาครับจนกระทั่งได้รับการประมวลผล



### Installation

- ▶ Install MQTT
- Ubuntu

sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

- Others
- https://mosquitto.org/download/
- and example
  - https://delightnet.nl/index.php/mqtt/12-mqtt-broker-installation

### Eclipse Mosquitto

- โบรกเกอร์ที่รองรับโปรโตคอล MQTT
- Download: https://mosquitto.org/download/

### เริ่มต้นใช้งาน

#### โบรกเกอร์

```
mosquitto [-c config file] [ -d | --daemon ] [-p port number ] [-v]
```

#### พับบลิชเชอร์

```
mosquitto_pub [-h hostname] [-p port-number] -t message-
topic -m message [-q message-QoS]
```


#### ซับสไครเบอร์

```
mosquitto_sub { [-h hostname] [-p port-number] -t message-
topic [-q message-QoS] [-U unsub-topic]
```

#### ทคสอบ

- สร้าง โบรกเกอร์ ซับสไครเบอร์ พับบลิชเชอร์ ภายในเครื่อง
- 1. ติดตั้ง
- 2. สร้างซับสไครเบอร์
   mosquitto\_sub -t Test -v -h localhost
- 3. สร้างพับบลิชเชอร์
   mosquitto\_pub -m "list of speed" -t Test -d -h localhost

### MQTT Topology



### ติดต่อกับ ESP32 ติดตั้ง Micropython: umqtt2

Remove the version in micropython (umqtt.simple)

```
import sys
sys.path.reverse()
```

🕨 Install the umqtt.simple2 (เชื่อมต่อไวไฟก่อน)

```
import upip
upip.install("micropython-umqtt.simple2")
```

### การสร้างใกลเอนต์

- สิ่งที่ต้องมี
  - ▶ Client ID
  - ► Server (Broker location)

### การสร้างใคลเอนต์แบบพับบลิชเชอร์

```
from umqtt.simple2 import MQTTClient
c = MQTTClient("umqtt_pub", Server)
c.connect()
c.publish(b"theTopic", b"mymessage")
```

### การสร้างใคลเอนต์แบบซับสไครเบอร์

```
from umqtt.simple2 import MQTTClient
c = MQTTClient("umqtt_sub", Server)
c.set_callback(callback_fn)
c.connect()
c.subscribe(b"theTopic")
```

### ซับสไครบ์ทุกทอปปิก

```
import time
from umqtt.simple2 import MQTTClient
# Received messages from subscriptions will be delivered to this
   callback
def sub callback(topic, msg, retain, dup):
    print("t:{} m:{}".format(topic, msg))
client = MQTTClient("esp32_sub", "192.168.0.52", port=1883,
                    user=None, password=None, keepalive=30,
                    ssl=False, ssl params={})
client.set callback(sub callback)
client.connect()
client.subscribe(b"#")
count = 0
for count in range(10):
    client.check msg()
    time.sleep(3)
client.disconnect()
```