

Ascend 310 V100R001

IDE-daemon-client 命令参考

文档版本 01

发布日期 2019-03-12



版权所有 © 华为技术有限公司 2019。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址:http://www.huawei.com客户服务邮箱:support@huawei.com


客户服务电话: 4008302118

目录

1 简介	1
2 Mind Studio 发送命令给 Device 侧执行	2
3 Mind Studio 发送命令给 Host 侧执行	7
4 Mind Studio 传输文件给 Device 侧	11
5 Mind Studio 传输文件给 Host 侧	13
6 Mind Studio 从 Host 侧获取文件	15
7 检测 Mind Studio 与 Host 之间的心跳	17
8 设置日志级别	19
9 Mind Studio 将 Profiling 采集项的信息发送给 Host	21
10 从 Host 侧采集黑匣子的 dump 异常信息	23
11 获取与 Host 连接的 Device 信息	26
12 生成字符串加密文件	28
13 同步 Mind Studio 与 Host 侧的时间	29
14 杏看帮助信息	31

1 简介

执行IDE-daemon-client命令执行后,将指定的命令发送Host侧,如果命令需要在Host侧执行,则直接执行;如果命令需要在Device侧执行,则再由Host侧连接Device,然后在Device侧执行命令。



Mind Studio安装完成后,您可以Mind Studio安装用户登录Mind Studio服务器,在 "~/tools/che/ddk/duk/uihost/bin"目录下获取IDE-daemon-client工具。

您可以以Mind Studio安装用户登录Mind Studio服务器,设置环境变量后,执行IDE-daemon-client命令,本文以此种方式为例,也可以以HwHiAiUser用户登录Host侧服务器(目前支持PCIE形态),直接执行IDE-daemon-client命令。

□说明

"~/tools"是默认的toolpath路径,该路径可在安装Mind Studio时由用户自定义,您可以在"scripts/env.conf"文件通过toolpath参数查看实际路径。您可以使用find / -name 'env.conf'命令查看script目录下的"env.conf"文件的位置。

2 Mind Studio 发送命令给 Device 侧执行

命令功能

Mind Studio发送命令给Device侧执行,比如发送查看Device侧的日期信息的命令。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host ip>:<port> [--device <deviceID>] --cmd <command>

参数说明

表 2-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 ● port: 指定端口 号。	是	port默认值为 22118。
device	如果Host连接了多 个Device,则可以 通过device deviceID指定具体 的Device。如果不 指定Device,则默 认指定deviceID为0 的Device。	否	deviceID默认值为 0。
cmd	指定需要Device侧 执行的命令,命令 列表请参见 command列表。	是	-

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,查看Device侧的日期信息。 IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx: 22118 --cmd date

□ 说明

xx.xx.xx.xx需要替换为实际的Host的IP地址。

command 列表

在半固化类的命令中,xxxx、yy等内容需要根据实际情况替换为目录名称或文件名称。

类 别	命令	备注
固化	ide_cmd.shreboot	sudo提权,实际执行 命令为 sudo <i>command</i> ,实际 执行为reboot mini命令
	date	-
	mkdir -p /tmp/profiler-tools/	-
	rm /opt/mini/mini_developerKit*.rar	-
	chmod +x /opt/mini/minirc_install_phase1.sh	-
	/opt/mini/minirc_install_phase1.sh	-
	tar -xvf ~/host/EVB.tar -C ~/host/	-
	rm -rf /var/dlog/*	-
	rm -rf ~/host	-
	mkdir -p ~/host	-
	rm -rf ~/HIAI_PROJECTS/dlog.tar	-
	tar -cPf ~/HIAI_PROJECTS/dlog.tar /var/dlog/	-
	grep -rn "firmware upgrade finish, start to reboot" /var/davinci/log	
	grep -rn "fail" /var/davinci/log/ firmware_upgrade_progress.log	-
半固化	rm -rf ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; rm -rf ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; rm -rf ~/profiler-app/ xxxx; rm -rf ~/ide_daemon/xxxx	-

类别	命令	备注
	rm ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; rm ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; rm ~/profiler-app/xxxx; rm ~/ide_daemon/xxxx	-
	wx -l ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; wc -l ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; wc -l ~/profiler-app/xxxx	-
	mkdir -p ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; mkdir -p ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; mkdir -p ~/profiler-app/ xxxx; mkdir -p ~/ide_daemon/xxxx	-
	mkdir ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; mkdir ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; mkdir ~/profiler-app/ xxxx; mkdir ~/ide_daemon/xxxx	-
	tar -cf ~/HIAI_PROJECTS/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_PROJECTS/xxxx; tar -cf ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx	
	tar -cf ~/profiler-app/xxxx/yy.tar -C ~/profiler-app/xxxx	-
	tar -xvf ~/HIAI_PROJECTS/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_PROJECTS/xxxx; tar -xvf ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx	-
	tar -xvf ~/profiler-app/xxxx/yy.tar -C ~/profiler-app/xxxx	-
	mv ~/HIAI_PROJECTS/xxxx ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; mv ~/profiler-app/xxxx ~/profiler-app/xxxx	-
	chmod +x ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; chmod +x ~/ profiler-app/xxxx; chmod +x ~/ide_daemon/xxxx	-
	chmod -w ~/ide_daemon/xxxx	-
	cp ~/HIAI_PROJECTS/xxxx ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; cp -af ~/HIAI_PROJECTS/xxxx ~/HIAI_PROJECTS/ xxxx	-
	sha512sum ~/HIAI_DATANDMELSET/xxxx	-
	find ~/HIAI_DATANDMELSET/xxxx -type f xargs sha512sum sort	-
	~/HIAI_PROJECTS/xxxx; ~/ide_daemon/xxxx	执行可执行制文件。
	cd ~/HIAI_PROJECTS/xxxx/out;./yy	到目录下执行可执行 文件。
	kill PID	-
	kill -9 PID	-

类别	命令	备注
	pkill xxxxx	xxxx需根据实际情况 替换为进程名
	pidof xxxxx	xxxx需根据实际情况 替换为进程名
	ps ux awk '{print}' sed 1d; ps ux awk '{print \$x\t\$y}' sed 1d	-
	ps -ef awk '{print}' sed 1d; ps ux awk '{print \$x\t\$y}' sed 1d	-
	for p in 'pidof xxx'; do { echo "kill \$p"; kill \$p; }; done	-
	ide_cmd.sheth0_up ip _address	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo command,脚本 中执行为ifconfig eth0 ip_address
		仅适用于开发者板。
		ip_address需根据实际 情况替换。
	ide_cmd.shsetup_eth0 ip_address netmask_address gw_address	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo command,脚本 宏执行为ifconfig eth0 ip_address netmask netmask_address && route add default gw gw_address
		仅适用于开发者板。 ip_address/ netmask_address/ gw_address需根据实际 情况替换。
	sed -i '/iface.eth0/{n;s/address.*/address ip_address/;}' /etc/network/interfaces	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo command
		仅适用于开发者板。
		ip_address需根据实际 情况替换。

类 别	命令	备注
	sed -i '/iface.eth0/{n;n;s/netmask.*/netmask ip_address/;}' /etc/network/interfaces	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo <i>command</i> 仅适用于开发者板。 <i>ip_address</i> 需根据实际 情况替换。
	sed -i '/iface.eth0/{n;n;n;s/gateway.*/gateway ip_address/;}' /etc/network/interfaces	sudo提权,实际执行 命令为 sudo command
		仅适用于开发者板。 <i>ip_address</i> 需根据实际 情况替换。

3 Mind Studio 发送命令给 Host 侧执行

命令功能

Mind Studio发送命令给Host侧执行,比如发送查看Host侧的日期信息的命令。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host ip>:<port> --hostcmd <command>

参数说明

表 3-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 ● port: 指定端口 号。	是	<i>port</i> 默认值为 22118。
hostcmd	指定需要Host侧执 行的命令,命令列 表请参见 command 列表 。	是	-

使用示例

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib
export PATH=\$PATH: ~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,查看Host侧的日期信息。
IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx: 22118 --hostcmd date

□ 说明

command 列表

在半固化类的命令中,xxxx、yy等内容需要根据实际情况替换为目录名称或文件名称。

类别	命令	备注
固化	ide_cmd.shreboot	sudo提权,实际执行 命令为 sudo <i>command</i> ,实际
		执行为reboot mini命令
	date	-
	mkdir -p /tmp/profiler-tools/	-
	rm /opt/mini/mini_developerKit*.rar	-
	chmod +x /opt/mini/minirc_install_phase1.sh	-
	/opt/mini/minirc_install_phase1.sh	-
	tar -xvf ~/host/EVB.tar -C ~/host/	-
	rm -rf /var/dlog/*	-
	rm -rf ~/host	-
	mkdir -p ~/host	-
	rm -rf ~/HIAI_PROJECTS/dlog.tar	-
	tar -cPf ~/HIAI_PROJECTS/dlog.tar /var/dlog/	-
	grep -rn "firmware upgrade finish, start to reboot" /var/davinci/log	
	grep -rn "fail" /var/davinci/log/ firmware_upgrade_progress.log	-
半固化	rm -rf ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; rm -rf ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; rm -rf ~/profiler-app/ xxxx; rm -rf ~/ide_daemon/xxxx	-
	rm ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; rm ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; rm ~/profiler-app/xxxx; rm ~/ide_daemon/xxxx	-
	wx -l ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; wc -l ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; wc -l ~/profiler-app/xxxx	-
	mkdir -p ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; mkdir -p ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; mkdir -p ~/profiler-app/ xxxx; mkdir -p ~/ide_daemon/xxxx	-
	mkdir ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; mkdir ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx; mkdir ~/profiler-app/ xxxx; mkdir ~/ide_daemon/xxxx	-

类别	命令	备注
	tar -cf ~/HIAI_PROJECTS/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_PROJECTS/xxxx; tar -cf ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx	
	tar -cf ~/profiler-app/xxxx/yy.tar -C ~/profiler-app/xxxx	-
	tar -xvf ~/HIAI_PROJECTS/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_PROJECTS/xxxx; tar -xvf ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx/yy.tar -C ~/ HIAI_DATANDMELSET/xxxx	-
	tar -xvf ~/profiler-app/xxxx/yy.tar -C ~/profiler-app/xxxx	-
	mv ~/HIAI_PROJECTS/xxxx ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; mv ~/profiler-app/xxxx ~/profiler-app/xxxx	-
	chmod +x ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; chmod +x ~/ profiler-app/xxxx; chmod +x ~/ide_daemon/xxxx	-
	chmod -w ~/ide_daemon/xxxx	-
	cp ~/HIAI_PROJECTS/xxxx ~/HIAI_PROJECTS/xxxx; cp -af ~/HIAI_PROJECTS/xxxx ~/HIAI_PROJECTS/ xxxx	-
	sha512sum ~/HIAI_DATANDMELSET/xxxx	-
	find ~/HIAI_DATANDMELSET/xxxx -type f xargs sha512sum sort	-
	~/HIAI_PROJECTS/xxxx; ~/ide_daemon/xxxx	执行可执行制文件。
	cd ~/HIAI_PROJECTS/xxxx/out;./yy	到目录下执行可执行 文件。
	kill PID	-
	kill -9 PID	-
	pkill xxxxx	xxxx需根据实际情况 替换为进程名
	pidof xxxxx	xxxx需根据实际情况 替换为进程名
	ps ux awk '{print}' sed 1d; ps ux awk '{print \$x\t\$y}' sed 1d	-
	ps -ef awk '{print}' sed 1d; ps ux awk '{print \$x\t\$y}' sed 1d	-
	for p in 'pidof xxx'; do { echo "kill \$p"; kill \$p; }; done	-

类别	命令	备注
	ide_cmd.sheth0_up ip _address	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo command,脚本中执行为ifconfig eth0 ip_address 仅适用于开发者板。
		<i>ip_address</i> 需根据实际 情况替换。
	ide_cmd.shsetup_eth0 ip_address netmask_address gw_address	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo command,脚本 宏执行为ifconfig eth0 ip_address netmask netmask_address && route add default gw gw_address 仅适用于开发者板。
		ip_address/ netmask_address/ gw_address需根据实际 情况替换。
	sed -i '/iface.eth0/{n;s/address.*/address ip_address/;}' /etc/network/interfaces	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo <i>command</i> 仅适用于开发者板。
		<i>ip_address</i> 需根据实际 情况替换。
	sed -i '/iface.eth0/{n;n;s/netmask.*/netmask ip_address/;}' /etc/network/interfaces	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo <i>command</i> 仅适用于开发者板。
		<i>ip_address</i> 需根据实际 情况替换。
	sed -i '/iface.eth0/{n;n;n;s/gateway.*/gateway ip_address/;}' /etc/network/interfaces	sudo提权,实际执行 命令为
		sudo command
		仅适用于开发者板。
		<i>ip_address</i> 需根据实际 情况替换。

4 Mind Studio 传输文件给 Device 侧

命令功能

Mind Studio传输文件给Device侧。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host_ip>:<port> [--device <deviceID>] --file <source_dir> <dest_dir>

参数说明

表 4-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 ● port: 指定端口 号。	是	port默认值为 22118。
device	如果Host连接了多 个Device,则可以 通过device deviceID指定具体 的Device。如果不 指定Device,则默 认指定deviceID为0 的Device。	否	deviceID默认值为 0。

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
file	● source_dir: 指 定Mind Studio服 务器上源文件的 名。 ● dest_dir: 指定 Device侧对全文 的自己的全文,但是不是的。 是实验的的一个。 是实验的。 是以下, 是以下, 是以下, 是以下, 是以下, 是以下, 是以下, 是以下,	是	
	- ~/ide_daemon - ~/ HIAI_PROJE CTS - ~/ HIAI_DATA NDMELSET - /opt/mini - /var/log/ hisi_logs - /var/dlog		

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。
 export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib
 export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin
- 3. 执行命令,将A.java文件传输到Device侧,并将文件保存为B.java。 IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx: 22118 --file /tmp/A. java "~/ide_daemon/B. java"
 - ∭说明

5 Mind Studio 传输文件给 Host 侧

命令功能

Mind Studio传输文件给Host侧。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host ip>:<port> --sync <source dir> <dest dir>

参数说明

表 5-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	 host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 port: 指定端口 号。 	是	<i>port</i> 默认值为 22118。

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
sync	● source_dir: 指 定Mind Studio服务器上,包含是一位证: 指定的路名。 dest_dir: 指存的路名。 dest_dir: 指存路径(如"~/ ide_daemon",存在是一个,在这个时间,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是	

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,将A.java文件传输到Host侧的指定路径下。 IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx. zx:22118 --sync /tmp/A. java "~/ide_daemon"

∭说明

6 Mind Studio 从 Host 侧获取文件

命令功能

Mind Studio从Host侧获取文件。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host_ip>:<port> --get <dest_dir> <source_dir>

参数说明

表 6-1 参数说明

	默认值	是否必选	参数描述	参数名称
值为	port默 22118。	是	● <i>host_ip</i> : 指定 Host侧的IP地 址。	host
			址。 ● <i>port</i> : 指定端口 号。	

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
get	● source_dir: 指 定Host侧源文件 的路径,包含文 件名。此处文件 存放的路径只能 是以下路径:	是	-
	- ~/ide_daemon		
	- ~/ HIAI_PROJE CTS		
	- ~/ HIAI_DATA NDMELSET		
	- /opt/mini		
	- /var/log/ hisi_logs		
	- /var/dlog ● dest_dir: 指定 Mind Studio用于 存放目的文件的 路径,包含文件 名。必须指定存 放文件的路径, 否则命令会执行 失败。		

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,Mind Studio从Host侧获取B.java,并将文件保存为A.java。
IDE-daemon-client —host xx. xx. xx. xx. 22118 —get /tmp/A. java "~/ide_daemon/B. java"

∭说明

了 检测 Mind Studio 与 Host 之间的心跳

命令功能

检测Mind Studio与Host之间的心跳,用于检测Host侧的服务器是否在运行。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host ip>:<port> --detect

参数说明

表 7-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 ● port: 指定端口 号。	是	<i>port</i> 默认值为 22118。
detect	检测心跳,如果有 心跳,则返回 "SUCCESS";如 果没有心跳,则不 返回信息。	是	-

使用示例

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。 export LD_LIBRARY_PATH=-/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH:-/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin
- 3. 执行命令,检测Mind Studio与Host之间的心跳。 IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx: 22118 --detect

∭说明

8 设置日志级别

命令功能

设置Host侧和Device侧的日志级别。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host_ip>:<port> [--device <deviceID>] --log '<params>'

参数说明

表 8-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 ● port: 指定端口 号。	是	port默认值为 22118。
device	如果Host连接了多 个Device,则可以 通过device deviceID指定具体 的Device。如果不 指定Device,则默 认指定deviceID为0 的Device。	否	<i>deviceID</i> 默认值为 0。

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
log	params包括以下项: ■ SetLogLevel 设置全局表级块表面级局级示别,日志级块表现,日志级块表现,日志级别,是志强别,是志强别。"在是别别","由于是一个。"。 ■ SetLogLevel[moduel:level] 日志级别。 ■ SetLogLevel[moduel:level] 日志级别。 — level: error, info, warning, debug — moduleName: dlog, slog, cce等	是	- -

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib
export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,设置Host侧的日志级别。

```
IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx. xx:22118 --log 'SetLogLevel(0)[error]'
IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx:22118 --log 'SetLogLevel(1)[slog:error]'
IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx:22118 --log 'SetLogLevel(2)[enable]'
```

□ 说明

Mind Studio 将 Profiling 采集项的信息发送 给 Host

命令功能

Mind Studio将Profiling采集项的信息发送至Host侧,并启动Profiling采集。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host ip>:<port> --profile "<params>"

参数说明

表 9-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 ● port: 指定端口 号。	是	<i>port</i> 默认值为 22118。
profile	在params处指定 Profiling采集项。	是	-

前提条件

需要提前将Mind Studio侧编译后的工程的相关文件复制到Host侧的对应目录下。

例如,Mind Studio侧的工程名是test,工程编译后的文件在"/projects/test"目录下,则需要将"/projects/test"目录及其下的文件复制到Host侧的目录(例如:"~/HIAI_PROJECTS/workspace_mind_studio")下。

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。 export LD_LIBRARY_PATH=-/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH: -/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin
- 3. 执行命令。

IDE-daemon-client --host xx. xx. xx: 22118 --profile "{\"ddk_dir\": \"~/tools/che/ddk/ddk\", \"app\": \"main\", \"app_dir\": \"/xxx/xxx\", \"umode\": \"MIND\", \"result_dir\": \"/projects/test/profiling_output\", \"peripheral_profiling\": \"\", \"ts_cpu_profiling\": \"off\", \"ai_cpu_profiling\": \"off\", \"ai_core_profiling\": \"off\", \"ai_core_profiling\": \"off\", \"hiai_engine_profiling\": \"off\", \"framework_profiling\": \"off\", \"profiling_mode\": \"off\", \"framework_profiling\": \"off\", \"ddr_profiling\": \"off\", \"profiling_mode\": \"online\", \"llc_profiling\": \"off\", \"ddr_profiling\": \"online\", \"llc_profiling\": \"off\", \"ddr_profiling\": \"online\", \"llc_profiling\": \"online\", \"online\", \"llc_profiling\": \"online\", \"online

∭说明

- --host参数后的 "xx.xx.xx.xx" 需要替换为实际的Host的IP地址。
- app_dir后的 "/xxx/xxx" 需替换为Host侧app所在路径。例如,Mind Studio侧编译后的工程的相关文件复制到Host侧的 "~/HIAI_PROJECTS/workspace_mind_studio" 目录下,则app所在路径为~/HIAI_PROJECTS/workspace_mind_studio/工程名|自定义目录。
- app需要替换为app dir指定目录下的应用程序名(如: main)。
- result_dir后的路径需替换为Mind Studio服务器上的真实路径。执行命令后,您可以在 result dir指定的目录下查看采集结果。
- 关于各采集项的配置请参见《Ascend 310 Mind Studio开发辅助工具》中的"Profiling"章节。

10从 Host 侧采集黑匣子的 dump 异常信息

命令功能

Mind Studio从Host侧采集黑匣子的dump异常信息。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host_ip>:<port> --bbox <params>

参数说明

表 10-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	 host_ip: 指定 Host侧的IP地 址。 port: 指定端口 号。 	是	<i>port</i> 默认值为 22118。

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
bbox	params ●	是	

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,Mind Studio从Host侧采集所有设备的有异常的文件列表和路径。IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx. 22118 --bbox --all

□□说明

11 获取与 Host 连接的 Device 信息

命令功能

Mind Studio获取与Host连接的Device信息。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host ip>:<port> --api <params>

参数说明

表 11-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● <i>host_ip</i> :指定 Host侧的IP地 址。	是	<i>port</i> 默认值为 22118。
	● <i>port</i> : 指定端口 号。		

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
api	params包括以下 项: ● device_info: 与 Host连接的	是	-
	Device的列表 device_status: 仅 支持查询开发者 板的摄像头状态 (0表示摄像头不存在,1摄像头不存在),如返回 100,则其中1表示3559芯片,后两个0表示两个摄像头不存在。		
	● board_id: 仅支 持查询开发者板 下的Device类型。 ● sys_version: 仅 支持查询开发者 板的产品版本。		

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib
export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,Mind Studio获取与Host连接的所有Device的列表。
IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx: 22118 --api device_info

∭说明

12 生成字符串加密文件

命令功能

在Mind Studio的服务器上字符串加密文件,包括*.secu文件和*.store文件,在证书替换时需要使用这两个文件。

命令格式

IDE-daemon-client --key <words>

参数说明

表 12-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
key	words表示需要加密的字符串。	是	-

使用示例

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。 export LD_LIBRARY_PATH=-/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH: -/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin
- 3. 执行命令,在当前目录下生成字符串加密文件。 IDE-daemon-client --key 12345

13 同步 Mind Studio 与 Host 侧的时间

命令功能

以Mind Studio服务器的时间为准,将Host侧服务器的时间与Mind Studio服务器的时间同步。

命令格式

IDE-daemon-client --host <host ip>:<port> --time

参数说明

表 13-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
host	● <i>host_ip</i> :指定 Host侧的IP地 址。 ● <i>port</i> :指定端口 号。	是	port默认值为 22118。

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
time	当只有 "host"与 "time"两个参数同时使用时,表示以Mind Studio服务器的时间为准,将Host侧服务器的时间与Mind Studio服务器的时间与Mind Studio服务器的时间同步。 在带有 "host"参数的其它IDE-daemon-client命令中,都可以带 "time"参数),例如: IDE-daemon-client-host <host_ip>:<port>detecttime</port></host_ip>	是	-

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin

3. 执行命令,检查心跳后,同步时间。 IDE-daemon-client --host xx. xx. xx. xx: 22118 --detect --time

∭说明

14 查看帮助信息

命令功能

查看IDE-daemon-client命令的帮助信息。

命令格式

IDE-daemon-client --help

参数说明

表 14-1 参数说明

参数名称	参数描述	是否必选	默认值
help	查看帮助信息	是	-

使用示例

- 1. 以Mind Studio安装用户登录Mind Studio所在的服务器后台。
- 2. 执行如下命令设置环境变量。 export LD_LIBRARY_PATH=~/tools/che/ddk/ddk/uihost/lib export PATH=\$PATH:~/tools/che/ddk/ddk/uihost/bin
- 3. 执行命令,查看帮助信息。 IDE-daemon-client --help