

# NV32F100x UART 串口通信编程



# 第一章 各部分模块简介

#### 1.1 串口初始化

#if defined (CPU NV32)

else if (pUART == UART1)

```
串口初始化步骤如下:
 1. 使能 UART 时钟
 2. 设置 UART 的复用引脚
 3. 在配置 UART 的时候,禁止 UART 的发送与接收
 4. 设置 UART 数据格式、奇偶校验方式
 5. 计算并设置 UART 波特率用于通信
 6. 使能 UART 发送和接收
详细的寄存器配置见技术手册 7.4
*@基本的初始化串口操作, 关中断, 无硬件流控制
* @输入
         pUART
                   串口的基址
* @输入
         pConfig
                   指向串口配置结构体
* @无返回
void UART_Init(UART_Type *pUART, UART_ConfigType *pConfig)
   uint16 tu16Sbr;
  uint8 tu8Temp;
  uint32 tu32SysClk = pConfig->u32SysClkHz;//定义系统时钟
  uint32 t u32Baud = pConfig->u32Baudrate;//定义波特率
  /* 断言检查合法性 */
  ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
  /* 设置时钟选通控制用来选择相应的 UART 口 */
  if (pUART == UART0)
   {
      SIM->SCGC |= SIM_SCGC_UARTO_MASK;//使能相应功能位,选通对应 UART
   }
```



```
SIM->SCGC |= SIM SCGC UART1 MASK;//同上
   }
   else
   {
      SIM->SCGC |= SIM SCGC UART2 MASK;//同上
   }
#endif
  /*确保在我们进行配置时,禁止发送和接收*/
  pUART->C2 &= ~(UART C2 TE MASK | UART C2 RE MASK );
  /* 配置 UART 为 8 位模式, 无奇偶校验位 */
   pUART->C1=0;
  /* 波特率计算 */
   u16Sbr = (((u32SysClk)>>4) + (u32baud>>1))/u32baud;
  /*把当前数据存放在串口波特率寄存器中,且 SBR 位清 0,即波特率发生器被禁止*/
  u8Temp = pUART->BDH & ~(UART BDH SBR MASK);
  pUART->BDH = u8Temp |UART BDH SBR(u16Sbr >> 8);
  pUART->BDL = (uint8_t)(u16Sbr & UART_BDL_SBR_MASK);
  /*使能 UART 接收和发送 */
  pUART->C2 |= (UART C2 TE MASK | UART C2 RE MASK );
}
1.2 接收字符函数
*@接收一个字符
*@输入
           pUART 一个 UART 口的基址
*@返回字符
uint8_t UART_GetChar(UART_Type *pUART)
{
  /*断言检查串口是否合法*/
```



```
ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
  /* 等待,直到接收满了为止*/
  while (!(pUART->S1 & UART S1 RDRF MASK));
  Return pUART->D;//读数据寄存器的内容,并返回
}
1.3 发送字符函数
/*******************
* @发送一个字符.
               一个 UART 口的基址
* @输入
        pUART
* @输入
        u8Char
               发送的字符
* @无返回
*****************************
void UART PutChar(UART Type *pUART, uint8 t u8Char)
{
  /* 一直等待,直到缓冲区为空*/
  while (!(pUART->S1 & UART_S1_TDRE_MASK));
  /* 发送字符到数据寄存器 */
  pUART->D = (uint8 t)u8Char;
}
1.4 波特率设置
* @波特率设置
* @输入
     pUART
              一个 UART 口的基址
* @输入
     pConfig
              波特率相关配置
* @无返回
**********************************
```

www. navota. com 4 纳瓦特



```
void UART SetBaudrate(UART Type *pUART, UART ConfigBaudrateType *pConfig)
    uint8 t u8Temp;
    uint16 tu16Sbr;
    uint32 t u32SysClk = pConfig->u32SysClkHz;
    uint32 t u32baud
                     = pConfig->u32Baudrate;
    /*通道的合法性检查*/
    ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
    /*计算波特率 */
    u16Sbr = (((u32SysClk)>>4) + (u32baud>>1))/u32baud;
    /* Save off the current value of the UARTx BDH except for the SBR field */
    u8Temp = pUART->BDH & ~(UART BDH SBR MASK);
    pUART->BDH = u8Temp | UART BDH SBR(u16Sbr >> 8);
    pUART->BDL = (uint8 t)(u16Sbr & UART BDL SBR MASK);
    /* Enable receiver and transmitter */
    pUART->C2 |= (UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK );
}
```

## 1.5 开启 UART 中断

www. navota. com 5 纳瓦特



/\* 通道合法性检查\*/

```
ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
if (InterruptType == UART_TxBuffEmptyInt) //发送中断使能
{
    pUART->C2 |= UART C2 TIE MASK;
else if (InterruptType == UART_TxCompleteInt) //传输完成中断使能
    pUART->C2 |= UART C2 TCIE MASK;
else if (InterruptType == UART RxBuffFullInt) //接收器中断使能
{
    pUART->C2 |= UART_C2_RIE_MASK;
else if (InterruptType == UART IdleLineInt) //空闲线中断使能
    pUART->C2 |= UART_C2_ILIE_MASK;
else if (InterruptType == UART RxOverrunInt) //过载中断使能
{
    pUART->C3 |= UART_C3_ORIE_MASK;
else if (InterruptType == UART NoiseErrorInt) //噪声错误中断使能
    pUART->C3 |= UART_C3_NEIE_MASK;
else if (InterruptType == UART FramingErrorInt) //帧错误中断使能
{
    pUART->C3 |= UART_C3_FEIE_MASK;
else if (InterruptType == UART_ParityErrorInt) // 奇偶校验中断使能
    pUART->C3 |= UART_C3_PEIE_MASK;
```



```
else
      /* un-supported Interrupt type */ //其他暂不支持类型的中断
   }
}
1.6 关闭 UART 中断
/******************
* @关闭 UART 中断
* @输入
           pUART
                        UART 端口的基址
* @输入
           InterruptType
                        中断类型
* @无返回
       **************************
void UART DisableInterrupt(UART Type *pUART, UART InterruptType InterruptType)
{
   /* 断言检测通道合法性*/
   ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
   /*以下中断类型与上面函数相同,详见技术手册*/
   if (InterruptType == UART_TxBuffEmptyInt)
   {
      pUART->C2 &= (~UART C2 TIE MASK);
   }
   else if (InterruptType == UART TxCompleteInt)
   {
      pUART->C2 &= (~UART_C2_TCIE_MASK);
   else if (InterruptType == UART RxBuffFullInt)
   {
      pUART->C2 &= (~UART C2 RIE MASK);
   }
```



```
else if (InterruptType == UART_IdleLineInt)
    pUART->C2 &= (\simUART_C2_ILIE_MASK);
else if (InterruptType == UART_RxOverrunInt)
{
    pUART->C3 &= (~UART_C3_ORIE_MASK);
else if (InterruptType == UART_NoiseErrorInt)
    pUART->C3 &= (~UART_C3_NEIE_MASK);
}
else if (InterruptType == UART_FramingErrorInt)
{
    pUART->C3 &= (~UART_C3_FEIE_MASK);
else if (InterruptType == UART ParityErrorInt)
    pUART->C3 &= (~UART_C3_FEIE_MASK);
}
else
```



#### 1.7 状态标志获取

```
*@用来返回两个UART状态寄存器中的一些状态标志位。
* @输入
             UART 端口的基址
      pUART
*@返回一个16位的标志数
********************************
uint16_t UART_GetFlags(UART_Type *pUART)
  uint16 t u16StatusFlags = 0;//先清空标志位
  u16StatusFlags = pUART->S2; //将状态寄存器 2 的值赋给标志参数
  u16StatusFlags = (u16StatusFlags<<8)| pUART->S1; //两个状态寄存器拼接赋给标志参数
  return u16StatusFlags; //返回标志参数的值
}
1.8 检查状态标志位
*@检查是否有标志位被置位
                  UART 端口的基址
* @输入
        pUART
* @输入
                    标志位类型
        FlagType
        1.该标志位被置位
* @返回
         0.该标志位被清除
*****************************
uint8_t UART_CheckFlag(UART_Type *pUART, UART_FlagType FlagType)
{
  uint16_t u16StatusFlags = 0;
  u16StatusFlags = UART_GetFlags(pUART);
  return (u16StatusFlags & (1<<FlagType));
```



#### 1.9 查询方式发送字符

```
*@通过轮询的方式发送一串字符
* @输入
       pUART UART 口的基址
* @输入
         pSendBuff 指向被发送的缓冲区
* @输入
         u32Length 字符串长度
* @无返回
*************************************
void UART_SendWait(UART_Type *pUART, uint8_t *pSendBuff, uint32_t u32Length)
  uint8_t u8TxChar;
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < u32Length; i++)
   {
     u8TxChar = pSendBuff[i];
     while (!UART_IsTxBuffEmpty(pUART))
     {
        #if defined(ENABLE WDOG)//喂看门狗
           WDOG_Feed();
        #endif
     UART_WriteDataReg(pUART, u8TxChar);
   }
}
```



# 第二章 样例程序

### 2.1 串口中断例程

/\*串口数据发送完成函数\*/


```
*@串口中断的样例程序
**********************************
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "UART_app.h"
#include "sysinit.h"
#define SEND_BUF_LEN
                     50
uint8_t send_buf[SEND_BUF_LEN]; //发送缓冲区
volatile uint8_t u8IsSendDone; //定义发送完成标志位
void printf_int(int8* str)
   uint32 len = 0;
   u8IsSendDone = 0;
   while(*str)
      send_buf[len++] = *str;
      str++;
      if (len \ge (SEND_BUF_LEN-1))
         send_buf[SEND_BUF_LEN-1] = 0;
         break;
      }
   UART_SendInt(UART1, send_buf, len);//UART1 口串口发送初始化
```



```
void UART_SendDone(void)// 发送完成时,将标志位置位
{
    u8IsSendDone = 1;
}
int main (void)
{
   UART ConfigType sConfig;
   /*执行系统初始化*/
   sysinit();
    u8IsSendDone = 1;
   sConfig.u32SysClkHz=BUS CLK HZ; //配置系统时钟和波特率
   sConfig.u32Baudrate = UART PRINT BITRATE;
   UART_Init(UART1,&sConfig); //初始化串口 1
   UART SetTxDoneCallback(UART1, UART SendDone);
   UART_SetCallback(UART_HandleInt);//串口中断回调函数
   LED0 Init(); 初始化 LED 灯
   printf("\nRunning the UART Interrupt demo project.\n");
   /* 打开串口1中断 */
   NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);
   printf int("\nPrint characters using interrupt mode.\n");
   while (!u8IsSendDone);
                                 /* 等待发送完成 */
   printf_int("\nrepeat Print characters using interrupt mode.\n");
                                 /* 等待发送完成 */
    while (!u8IsSendDone);
   while (1);
```

www. navota. com 12 纳瓦特





利用一次外部中断触发回调函数,通过按键 SW1 触发中断,使得串口打印字符串,通过串口调试助手观察,本例程提供了一个串口中断服务框架。

该样例工程在 nv32 pdk\build\keil\NV32\UART Interrupt demo 下

www. navota. com 13 纳瓦特



#### 2.2 串口环回例程

```
/***********************
*@本例程为回环测试,UART1口为正常模式完成收发,UART0口为循环模式
*******************************
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "uart_app.h"
#include "sysinit.h"
#define SEND BUF LEN
#define RECEIVE_BUF_LEN 1
uint8 t send buf[SEND_BUF_LEN] = {'L'};
uint8_t receive_buf[RECEIVE_BUF_LEN] = {0};
int main (void)
   UART_ConfigType sConfig;
   /*执行系统初始化*/
   sysinit();
   sConfig.u32SysClkHz = BUS_CLK_HZ; //选择系统时钟
   sConfig.u32Baudrate = 115200;
                              //配置波特率为 115200
   LED0_Init();//初始化 LED
   printf("\nRunning the UART Loopback demo project.\n");
   printf("\nEnter any character to echo...\n");
   UART WaitTxComplete(UART1);//等待串口 1 发送完成
   UART_Init(UART0,&sConfig); //初始化串口 0
   UART EnableLoopback(UART0);//开启串口 0 环回,设定 UART0 为循环模式
   UART SetCallback(UART HandleInt);
   /* 禁用串口1收发中断 */
   UART_DisableInterrupt(TERM_PORT, UART_RxBuffFullInt);
```



```
UART_DisableInterrupt(TERM_PORT, UART_TxBuffEmptyInt);

/* 使能串口 1 接收溢出中断 */

UART_EnableInterrupt(UART1, UART_RxOverrunInt);

NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);//打开串口 1 中断
while (1)

{


send_buf[0] = UART_GetChar(TERM_PORT); // 获取串口 1 上的字符,存放到发送缓冲区

UART_SendWait(UART0, send_buf, 1); // 发送缓冲区字符到 UART0 口

UART_ReceiveWait(UART0, receive_buf, 1); // 把 UART0 的内容放入接收缓冲区中

UART_PutChar(TERM_PORT, receive_buf[0]); // 接收缓冲区的数据放入 UART1 口的数据寄存器

}
```



按键 SW1 触发串口中断,在串口调试助手中输入字符串"loopback test"完成环回测试该样例工程在 nv32\_pdk\build\keil\NV32\UART\_Loopback\_demo 下


www. navota. com 15 纳瓦特



#### 2.3 串口查询法例程

```
/**********************
  串口轮回查询样例程序
******************************
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "sysinit.h"
#define SEND_BUF_LEN
                     50
uint8 t send buf[SEND_BUF_LEN] = "\nUART send char by polling\n\r";
int main (void)
   UART_ConfigType sConfig;
   /* 执行系统初始化 */
   sysinit();
   sConfig.u32SysClkHz = BUS_CLK_H;//选择系统时钟为总线时钟
   sConfig.u32Baudrate = UART_PRINT_BITRATE;//设置波特率
   UART_Init(UART1,&sConfig);//初始化串口1
   LED0_Init();
   printf("\nRunning the UART Poll demo project.\n");//打印运行工程名
   UART_SendWait(UART1, send_buf, 50);//发送缓冲区的数据放入 UART1 口的数据寄存器中
   while (1);
   }
```





该样例工程在 nv32 pdk\build\keil\NV32\UART Poll demo 中

www. navota. com 17 纳瓦特