## Simulador simbasica (L1)

Execução: simbasica conf8-1-2.txt traceBubbleSort16.txt

Arquivo de configuração: conf8-2-1.txt Arquivo de trace: traceBubbleSort16.txt

Configuração	Num blocos	Associatividade	Num palavras por bloco
L1	8	2	1

Resultados		
Num acessos instruções	1553	
Num acessos dados	480	
Num falhas L1	442	

## Simulador simsplit (I1 e D1)

Execução: simsplit conf4-1-2-4-2-1.txt traceBubbleSort16.txt

Arquivo de configuração: conf4-1-2-4-2-1.txt Arquivo de trace: traceBubbleSort16.txt

Configuração	Num blocos	Associatividade	Num palavras por bloco
I1	4	1	2
D1	4	2	1

Resultados		
Num acessos instruções	1553	
Num acessos dados	480	
Num falhas I1	785	
Num falhas D1	128	

## Simulador simníveis (I1, D1 e L2)

Execução: simniveis conf4-1-2-4-2-1-8-1-2.txt traceBubbleSort16.txt

Arquivo de configuração: conf4-1-2-4-2-1-8-1-2.txt

Arquivo de trace: traceBubbleSort16.txt

Configuração	Num blocos	Associatividade	Num palavras por bloco
I1	4	1	2
D1	4	2	1
L2	8	1	2

Resultados		
Num acessos instruções	1553	
Num acessos dados	480	
Num falhas I1	785	
Num falhas D1	128	
Num falhas L2	271	