## Procedimiento Preventivo Aviso: Corte de FO

- 1. SOC Terrero recibe mail con Alarma de Corte (mail con el asunto: Corte de FO Zona Trelew-ONMSi Alarm)
- 2. SOC Terrero se comunica con el NOC para solicitar información de la alarma
  - a. Consulta en que traza se encuentra el corte (si es al Norte, entre CB204 CB026 o al Sur, entre CB204 y CBR02)
  - b. Consulta distancia a la que se encuentra el evento
  - c. Solicita envío de captura de pantalla de la medición del OTDR
- 3. Con la información, **SOC Terreno** se comunica con la Policía de Trelew y da aviso de la ubicación y la distancia del corte.
- **4. NOC** envía, sobre la misma cadena de mail, captura de pantalla de la medición del OTDR e información de la distancia del corte.
- **5. SOC Terrero** informa, sobre la misma cadena de mail de la alarma, que se dio aviso a la policía de manera efectiva.
- 6. Fin del proceso, cada área procede según corresponda.