# Progetto di un Frequenzimetro con Arduino UNO

© Politecnico di Torino

Questo materiale è distribuito gratuitamente ad esclusivo uso degli allievi del Politecnico di Torino per la preparazione all'esame. Ogni altro uso sia commerciale sia divulgativo è espressamente vietato senza il consenso scritto dell'autore


#### **Obiettivo:**

Caratterizzare il clock di Arduino e realizzare un frequenzimetro con le seguenti specifiche:

- Per segnali digitali
- Campo di misura: 1 Hz 100 kHz
- Misura diretta di periodo
- ➤ Risoluzione: almeno 10<sup>-7</sup> con tempo di misura di 1 s
- > Incertezza migliore consentita dal clock di Arduino
- Tempo di gate impostabile (in software/da terminale)


#### A misura diretta di periodo

Schema di principio: si contano i periodi t<sub>CK</sub> contenuti in un periodo di t<sub>x</sub>




#### A misura diretta di periodo

Schema di principio: si contano i periodi t<sub>CK</sub> contenuti in un periodo di t<sub>x</sub>



#### A misura diretta di periodo


Schema di principio: si contano i periodi t<sub>CK</sub> contenuti in un periodo di t<sub>x</sub>



✓ Ok misura diretta di periodo!  $(f_{x,MAX} = 100 \text{ kHz})$ 


#### A misura diretta di periodo


Schema di principio: si contano i periodi t<sub>CK</sub> contenuti in un periodo di t<sub>x</sub>



#### A misura diretta di periodo

Schema di principio: si contano i periodi t<sub>CK</sub> contenuti in un periodo di t<sub>x</sub>





Si conta continuamente e si calcola  $m = m_2 - m_1$  catturati agli istanti  $t_1$  e  $t_2$ 

#### Attenzione alla risoluzione


Per ottenere la risoluzione di  $10^{-7}$  occorre contare m  $\ge 10^7$ , ma il Timer 1 ha un contatore a 16 bit (conteggio massimo 65535).



Il solo contenuto del Timer 1 non basta; occorre contare anche gli overflow del Timer 1 (in software).

→ Con tempo di gate di 1 s basta un contatore complessivo da 24 bit (max 16.7 M), ma per supportare tempi più lunghi meglio usare un contatore complessivo di 32 bit

#### Architettura del programma – Conteggio a 32 bit



ICR1: registro a 16 bit

NOVR: variabile globale tipo unsigned short (16 bit)

#### Attenzione ai problemi di lettura non coerente

- Parte del contatore complessivo è gestito in hardware
  - ❖ i 16 bit meno significativi sono catturati dal timer
- > Parte del contatore complessivo va gestito in software
  - i 16 bit più significativi sono il conteggio software degli overflow

La lettura delle due parti non può essere simultanea: le due parti possono essere cambiate dalla ISR durante la lettura. → Bisogna garantire la coerenza!

#### Architettura del programma – Coerenza

```
ISR – Overflow Timer 1
NOVR++
```

```
ISR - Cattura Timer 1

MLow ← ICR1
MHi ← NOVR
If (REQ)
{
    ResH = MHi;
    ResL = MLow;
    REQ = 0;
}
```

- ✓ Chiediamo alla ISR di comunicarci una lettura coerente del contatore:
- si pone  $1 \rightarrow REQ$
- si attende: REQ == 0
- si legge ResL e ResH

#### Architettura del programma – Coerenza

```
ISR – Overflow Timer 1
NOVR++
```

```
ISR - Cattura Timer 1

MLow ← ICR1
MHi ← NOVR
If (REQ)
{
    ResH = MHi;
    ResL = MLow;
    REQ = 0;
}
```

- ✓ Chiediamo alla ISR di comunicarci una lettura coerente del contatore:
- si pone  $1 \rightarrow REQ$
- si attende: REQ == 0
- si legge ResL e ResH

#### Ancora un piccolo problema:

se la cattura avviene tra l'overflow e l'esecuzione della sua ISR → incoerenza NOVR

#### **Introduzione ad Arduino**

#### Elenco interrupt supportati


| <b>Table 9-6.</b> Reset and Interrupt Vectors in ATmega32 |
|---|
| rable 9-6. Reset and interrupt vectors in Al mega32       |

| cente    |  |
|----------|--|
| cres     |  |
| riorità  |  |
| <u>L</u> |  |

| able 9-6. | Reset and Interrupt Vectors in ATmega328P |              |   |                           |           |
|-----------|---|--------------|---|---------------------------|-----------|
| VectorNo. | Program<br>Address <sup>(2)</sup>         | Source       | Interrupt Definition                          |                           |           |
| 1         | 0x0000 <sup>(1)</sup>                     | RESET        | External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset | and Watchdog System Reset |           |
| 2         | 0x0002                                    | INT0         | External Interrupt Request 0                  |                           |           |
| 3         | 0x0004                                    | INT1         | External Interrupt Request 1                  |                           | _         |
| 4         | 0x0006                                    | PCINT0       | Pin Change Interrupt Request 0                | La cat                    | tura è    |
| 5         | 0x0008                                    | PCINT1       | Pin Change Interrupt Request 1                |                           |           |
| 6         | 0x000A                                    | PCINT2       | Pin Change Interrupt Request 2                | priorita                  | rıa sull' |
| 7         | 0x000C                                    | WDT          | Watchdog Time-out Interrupt                   | Overflow                  |           |
| 8         | 0x000E                                    | TIMER2 COMPA | Timer/Counter2 Compare Match A                | Ovei                      | HOW       |
| 9         | 0x0010                                    | TIMER2 COMPB | Timer/Counter2 Compare Match B                |                           |           |
| 10        | 0x0012                                    | TIMER2 OVF   | Timer/Counter2 Overflow                       |                           |           |
| 11        | 0x0014                                    | TIMER1 CAPT  | Timer/Counter1 Capture Event                  |                           |           |
| 12        | 0x0016                                    | TIMER1 COMPA | Timer/Counter1 Compare Match A                |                           |           |
| 13        | 0x0018                                    | TIMER1 COMPB | Timer/Coutner1 Compare Match B                |                           |           |
| 14        | 0x001A                                    | TIMER1 OVF   | Timer/Counter1 Overflow                       |                           |           |
| 15        | 0x001C                                    | TIMERO COMPA | Timer/Counter0 Compare Match A                |                           |           |
| 16        | 0x001E                                    | TIMER0 COMPB | Timer/Counter0 Compare Match B                |                           |           |
| 17        | 0x0020                                    | TIMER0 OVF   | Timer/Counter0 Overflow                       |                           |           |
| 18        | 0x0022                                    | SPI, STC     | SPI Serial Transfer Complete                  |                           |           |
| 19        | 0x0024                                    | USART, RX    | USART Rx Complete                             |                           |           |
| 20        | 0x0026                                    | USART, UDRE  | USART, Data Register Empty                    |                           |           |
| 21        | 0x0028                                    | USART, TX    | USART, Tx Complete                            |                           |           |
| 22        | 0x002A                                    | ADC          | ADC Conversion Complete                       |                           |           |
| 23        | 0x002C                                    | EE READY     | EEPROM Ready                                  |                           |           |
| 24        | 0x002E                                    | ANALOG COMP  | Analog Comparator                             |                           |           |
| 25        | 0x0030                                    | TWI          | 2-wire Serial Interface                       |                           |           |
| 26        | 0x0032                                    | SPM READY    | Store Program Memory Ready                    |                           |           |


#### Architettura del programma – Coerenza

Esempio:



A seguito della latenza e delle priorità, partirà prima la ISR della cattura, che userà il contatore NOVR di Overflow errato

#### Architettura del programma – Coerenza



A seguito della latenza e delle priorità, partirà prima la ISR della cattura, che userà il contatore NOVR di Overflow errato

#### Architettura del programma – Coerenza

```
ISR – Overflow Timer 1
NOVR++
```

```
ISR - Cattura Timer 1

MLow ← ICR1
MHi ← NOVR
If (REQ)
{
    ResH = MHi;
    ResL = MLow;
    REQ = 0;
}
```

- ✓ Chiediamo alla ISR di comunicarci una lettura coerente del contatore:
- si pone  $1 \rightarrow REQ$
- si attende: REQ == 0
- si legge ResL e ResH

#### Ancora un piccolo problema:

se la cattura avviene tra overflow e l'esecuzione della sua ISR → incoerenza NOVR

Altrimenti si scarta il risultato se MLow è prossimo a zero (< ~100)

#### **Architettura del programma – Coerenza**

Attenzione a comporre correttamente le due parti del contatore in una variabile a 32 bit:

```
unsigned long m1;
m1 = (unsigned long) ResL + ((unsigned long) ResH << 16);</pre>
```

#### Architettura del programma

```
ISR – Overflow Timer 1
NOVR++
```

```
ISR - Cattura Timer 1

MLow ← ICR1
MHi ← NOVR
If (REQ)
{
    ResH = MHi;
    ResL = MLow;
    REQ = 0;
}
```

```
Funzione loop()
```

```
1 → REQ
Attesa: REQ == 0
Composizione m1
```

```
1 → REQ
Attesa: REQ == 0
Composizione m2
```

Calcolo m = m2-m1

#### Architettura del programma – Variabili Volatile

Il compilatore cerca di ottimizzare il codice:

Nel caso in cui nessuna istruzione cambi la variabile REQ nel ciclo while, il compilatore ottimizza il programma leggendo REQ solo per decidere se entrare nel ciclo.


Nel nostro caso, modifichiamo REQ nella ISR, quindi dobbiamo informare il compilatore, definendo la variabile con la proprietà **volatile**, es:

volatile char REQ;

Come realizzare l'intervallo di Gate (misura)?




#### Schema operativo visto in teoria




Realizzato attraverso l'input capture e la differenza m2-m1

#### Schema operativo visto in teoria




#### Schema operativo visto in teoria



Dalla teoria sappiamo che M serve per aumentare il tempo di Gate (misura) a piacimento in modo da contare un numero di impulsi m elevato e migliorare l'incertezza relativa di conteggio o risoluzione (conto su M periodi  $t_x$ )

#### Realizzazione (senza tempo di Gate)




$$m = m_2 - m_1$$

$$t_{CK} = 1/(16 \text{ MHz})$$

$$t_X = T$$

#### Realizzazione



$$m = m_2 - m_1$$

$$t_{CK} = 1/(16 \text{ MHz})$$

$$t_X = T / N$$

Occorre contare i periodi, N, e fare in modo che T sia circa  $T_{GATE}$  (scelto dall'utente)

#### Operazioni in virgola mobile

Arduino per risparmiare risorse utilizza sempre le operazioni tra interi, se non è obbligato a fare diversamente:

Risultato inaccurato o addirittura nullo!

Occorre forzare il type *casting* con float/double delle variabili intere coinvolte:

```
double freq = (fck/(double)m)*((double)N);
```

#### Architettura del programma

```
ISR - Overflow Timer 1

NOVR++

ISR - Cattura Timer 1

MLow 
ICR1

MHi 
NOVR

NPCount++;

If (REQ)

{

ResH = MHi;

ResL = MLow;

ResN = NPCount;

REQ = 0;
}
```

```
Funzione loop()

1 → REQ
Attesa: REQ == 0
Composizione m1
N1 ← ResN

Attesa Tempo di gate

1 → REQ
Attesa: REQ == 0
Composizione m2
N2 ← ResN

Calcolo m = m2-m1
Calcolo NP = N2 - N1
```

```
volatile char REQ;
volatile unsigned short NOVR, MLow, MHi, ResH, ResL;
volatile long NPCount, ResN;
double fck = 16e6;
long Tgate_ms = 1000;

void setup() {
    Serial.begin(57600);
    Serial.println("Ready");
    pinMode(8, INPUT);

    TCCR1A = 0b00000000;  // Nessuna azione sui pin
    TCCR1B = 0b00000001;  // Normal Mode, Prescaler 1:1

TIFR1 |= 32+1;  // Cancella IF cattura e IF Overflow
TIMSK1 |= 32+1;  // Abilita IE cattura e IE Overflow
```

**ISR – Overflow Timer 1** 

**NOVR++** 

#### ISR – Cattura Timer 1

```
MLow ← ICR1
MHi ← NOVR
NPCount++;
If (REQ)
{
    ResH = MHi;
    ResL = MLow;
    ResN = NPCount;
    REQ = 0;
}
```

```
ISR(TIMER1 OVF vect)
  NOVR++;
ISR (TIMER1 CAPT vect)
 MLow = ICR1;
  MHi = NOVR;
  NPCount++;
  if (REQ)
    ResH = MHi;
    ResL = MLow;
    ResN = NPCount;
    REQ = 0;
```