Un encofrado es un molde temporal o permanente donde se vierte el H fresco para que adquiera la forma de la pieza estructural
Útil para elementos especiales, escaleras, pilares, muros, losas...
El encofrado se retira una vez el H alcanza suficiente resistencia

→ **Características ppales.** Debe:

- soportar el peso del H fresco
- soportar sobrecargas en ejecución
- No deformarse
- ser estanco (no perder lechada)
- mantener la geometría de la pieza
- No adherirse al H

Sistemas de encofrado

→ **Tradicional**

Hecho de madera, contrachapado o ladrillo

Caract
- se fabrican en obra
- mano de obra alta
- lento

Son para obras pequeñas o geometrías especiales

→ **Modular**

Formado por paneles metálicos prefabr o superficie fenólica
Ventajas: rápido, preciso y reutilizable
Se usa en obras de gran vol, con estructuras repetitivas, muros o pilares

→ **Trepante**

Para estructuras muy altas (presas, muros altos o núcleos de edificios)
El sist. se va elevando por fases
Ventaja: reduce tiempo y reutiliza paneles

→ **Deslizante**

Para estructuras altas y continuas (torres, depósitos, chimeneas)

El encofrado sube continuamente (5-30 cm/h)

El hormigonado se hace de forma cte

Encofrados según elemento

→ **Verticales**: para muros, pilares, pantallas...

→ **Horizontales**: para forjados, losas, puentes...

↳ Componentes
- Sup. encofrante
- Estruct horiz (vigas)
- Estruct vert (puntales o cimbra)

puntales → elem indiv que soporta carga vert ≠ cimbra → estructura completa de apoyo con varios puntales, vigas y arriostramientos

Cimbra

Estructura provisional para → soportar el encofr horiz
→ transmitir cargas al terreno

Elementos
- montantes
- diagonales
- travesaños
- base regulable
- cabezal

Proyecto de cimbra

Normativa lo obliga. Debe incluir
- cálculo estructural
- planos de cimbra
- pliego de prescripciones

* Coquera → hueco en el H provocados por:
- falta de vibrado
- mala colocación del H
- exceso de árido grueso
- encofrado sucio (mal desencofr)

Desencofrado

Con productos que → eviten que el H se adhiera al molde
→ mejoren el acabado superficial

Normativa
- → encofrados resist y estancos
- → los de madera se deben humedecer antes del vertido
- → encofrados con muro requieren prueba previa