# DS011 - Introdução à Arquitetura de Computadores


# Aula 07 - Ciclo de busca e execução de instruções




- Arquitetura de Von Neumann
  - Dados e instruções armazenados em uma única memória;

- Arquitetura de Von Neumann
  - Dados e instruções armazenados em uma única memória;
  - Conteúdo da memória é endereçado pela sua posição (dados ou instruções);

- Arquitetura de Von Neumann
  - Dados e instruções armazenados em uma única memória;
  - Conteúdo da memória é endereçado pela sua posição (dados ou instruções);
  - Instruções executadas de forma sequencial.



- Utilizando a Arquitetura de Von Neumann:
  - Não é mais necessário configurar o hardware (programa hardwired).



Programa *hardwired*: A funcionalidade (comportamento) é definida APENAS pelo circuito lógico implementado.

•Hardware de propósito geral:

- •Hardware de propósito geral:
  - Pode realizar várias funções diferentes;

- •Hardware de propósito geral:
  - Pode realizar várias funções diferentes;
  - A funcionalidade (comportamento) é definida por um programa.

- •Hardware de propósito geral:
  - Pode realizar várias funções diferentes;
  - A funcionalidade (comportamento) é definida por um programa.
  - O Controle do hardware é realizado por sinais.
- Programa:

### •Hardware de propósito geral:

- Pode realizar várias funções diferentes;
- A funcionalidade (comportamento) é definida por um programa.
- O Controle do hardware é realizado por sinais.

### Programa:


 Sequencia de instruções armazenadas na memória.

### •Hardware de propósito geral:

- Pode realizar várias funções diferentes;
- A funcionalidade (comportamento) é definida por um programa.
- O Controle do hardware é realizado por sinais.

### Programa:

 Sequencia de instruções armazenadas na memória.



Códigos

- Vantagens dessa abordagem:
  - Não é necessário projetar novos hardwares para cada aplicação;
  - O programador pode simplesmente fornecer uma nova sequência de sinais de controle (programa).

### PROGRAMA

- Uma sequência de instruções (ou diretivas).

### PROGRAMA

- Uma sequência de instruções (ou diretivas).
- Para cada instrução, é realizada uma operação aritmética ou lógica.

### PROGRAMA

- Uma sequência de instruções (ou diretivas).
- Para cada instrução, é realizada uma operação aritmética ou lógica.
- Para cada operação, é necessário um conjunto diferente de sinais de controle.

### PROGRAMA

- Uma sequência de instruções (ou diretivas).
- Para cada instrução, é realizada uma operação aritmética ou lógica.
- Para cada operação, é necessário um conjunto diferente de sinais de controle.

### UNIDADE DE CONTROLE

Para cada operação, um código exclusivo é fornecido.

### PROGRAMA

- Uma sequência de instruções (ou diretivas).
- Para cada instrução, é realizada uma operação aritmética ou lógica.
- Para cada operação, é necessário um conjunto diferente de sinais de controle.

### UNIDADE DE CONTROLE

- Para cada operação, um código exclusivo é fornecido.
- Exemplo: ADD, MOVE.

### PROGRAMA

- Uma sequência de instruções (ou diretivas).
- Para cada instrução, é realizada uma operação aritmética ou lógica.
- Para cada operação, é necessário um conjunto diferente de sinais de controle.

### UNIDADE DE CONTROLE

- Para cada operação, um código exclusivo é fornecido.
- Exemplo: ADD, MOVE.
- Um segmento de hardware aceita o código e emite os sinais de controle.


### PROGRAMA


- Uma sequência de instruções (ou diretivas).
- Para cada instrução, é realizada uma operação aritmética ou lógica.
- Para cada operação, é necessário um conjunto diferente de sinais de controle.

### UNIDADE DE CONTROLE

- Para cada operação, um código exclusivo é fornecido.
- Exemplo: ADD, MOVE.
- Um segmento de hardware aceita o código e emite os sinais de controle.

## Temos um computador!





# Função dos computadores

- Função básica de um computador:
  - Executar programas (conjunto de instruções):


- Função básica de um computador:
  - Executar programas (conjunto de instruções):
    - Busca a instrução na memória;
    - Executa a instrução.

- Função básica de um computador:
  - Executar programas (conjunto de instruções):
    - Busca a instrução na memória;Executa a instrução.

- Função básica de um computador:
  - Executar programas (conjunto de instruções):
    - Busca a instrução na memória;Executa a instrução.



- –Uma instrução pode envolver várias operações;
- -Ciclo de instrução: processamento necessário para executar uma instrução.



- A instrução é buscada no endereço de memória contido no PC e carregada no Registrador de Instrução (IR):
  - Processador <-> memória;
  - Processador <-> E/S;
  - Processamento de dados;
  - Controle

• Contador de Programa (PC) mantém endereço da próxima instrução a buscar.


- Contador de Programa (PC) mantém endereço da próxima instrução a buscar.
- Processador busca instrução do local de memória apontado pelo PC.

- Contador de Programa (PC) mantém endereço da próxima instrução a buscar.
- Processador busca instrução do local de memória apontado pelo PC.
- Incrementar PC:
  - A menos que seja informado de outra forma.


- Contador de Programa (PC) mantém endereço da próxima instrução a buscar.
- Processador busca instrução do local de memória apontado pelo PC.
- Incrementar PC:
  - A menos que seja informado de outra forma.
- Instrução carregada no Registrador de Instrução (IR).

- Contador de Programa (PC) mantém endereço da próxima instrução a buscar.
- Processador busca instrução do local de memória apontado pelo PC.
- Incrementar PC:
  - A menos que seja informado de outra forma.
- Instrução carregada no Registrador de Instrução (IR).
- Processador interpreta instrução e realiza ações exigidas.

- Considerando uma máquina:
  - Com dados e instruções de 16 bits;
  - Um único registrador de armazenamento (AC).




### •<u>Instruções</u>:



- Instruções mais complexas,
  - necessitam de uma menor quantidade de ciclos para realizar uma operação;
- Portanto, em um ciclo de instrução:
  - Podemos ter mais de uma referência à memória;
  - Uma instrução pode especificar uma operação de E/S;

## Funções dos Computadores



#### Diagrama de transição de estados

DS011 - Introdução à Arquitetura de Computadores

 As instruções de máquina (do computador) determinam a operação que a CPU deve executar;

- As instruções de máquina (do computador) determinam a operação que a CPU deve executar;
- A coleção dessas instruções é conhecida como conjunto de instruções da CPU;

- As instruções de máquina (do computador) determinam a operação que a CPU deve executar;
- A coleção dessas instruções é conhecida como conjunto de instruções da CPU;
- Cada instrução deve conter todos os dados necessários para que a CPU possa executá-la.

- Cada instrução contém:
  - Código de operação;
  - Referência a operando fonte;
  - Referência a operando destino;
  - Endereço da próxima instrução.
    - Implícito pelo Contador de Programas, exceto para instruções de desvio.
- Cada arquitetura possui uma organização especifica para as suas instruções.
  - EXEMPLO de uma instrução de 16 bits e duas referencias a operando.

4 bits	6 bits	6 bits	
Código de operação	Referência a operando	Referência a operando	

Processamento de dados:

```
ADD -> Adição
SUB -> Subtração
MPY -> Multiplicação
DIV -> Divisão
...
```

Processamento de dados:

```
ADD -> Adição
SUB -> Subtração
MPY -> Multiplicação
DIV -> Divisão
...
```

- Movimentação de dados:
  - LOAD -> Carregar dados da memória (ou LDA)
  - STOR -> Armazenar dados na memória (ou STA)

**–** ...

Processamento de dados:

```
ADD -> Adição
SUB -> Subtração
MPY -> Multiplicação
DIV -> Divisão
...
```

- Movimentação de dados:
  - LOAD -> Carregar dados da memória (ou LDA)
  - STOR -> Armazenar dados na memória (ou STA)

**–** ...

- Desvio:
  - Necessário para as instruções de alto nível de desvio condicional (if) e loops (for, while).
  - J –> Jump (Salto incondicional)

**–** ...

- Número de referencias à operandos
  - Operação de Soma (ADD):
  - Referencia a 1 operando:
    - ADD X X -> Operando de origem e destino
      - Soma o valor armazenado no registrados X ao valor atual do registrador ACUMULADOR.
         Armazena o resultado em X.

- Número de referencias à operandos
  - Operação de Soma (ADD):
  - Referencia a 1 operando:
    - ADD X X -> Operando de origem e destino
      - Soma o valor armazenado no registrados X ao valor atual do registrador ACUMULADOR.
         Armazena o resultado em X.
  - Referencia a 2 operandos:
    - ADD X, Y X e Y > Operando de origem; X -> Op. de destino
      - Soma o valor ATUAL do registrador X com o valor armazenado no registrador Y. Armazena o resultado no registrador X

- Número de referencias à operandos
  - Operação de Soma (ADD):
  - Referencia a 1 operando:
    - ADD X X -> Operando de origem e destino
      - Soma o valor armazenado no registrados X ao valor atual do registrador ACUMULADOR.
         Armazena o resultado em X.
  - Referencia a 2 operandos:
    - ADD X, Y X e Y > Operando de origem; X -> Op. de destino
      - Soma o valor ATUAL do registrador X com o valor armazenado no registrador Y. Armazena o resultado no registrador X
  - Referencia a 3 operandos:
    - ADD, X, Y, Z X -> Operando de destino Y e Z -> Ops. de origem.
      - —Soma os valores armazenados nos registradores Y e Z e armazena o resultado em no registrador X.

1 operando	2 operandos	3 operandos
Y = (A - B) / (C + D * E);	Y = (A - B) / (C + D * E);	Y = (A - B) / (C + D * E);
LOAD D MPY E ADD C STOR Y LOAD A SUB B DIV Y STOR Y		

1 operando	2 operandos	3 operandos
Y = (A - B) / (C + D * E);	Y = (A - B) / (C + D * E);	Y = (A - B) / (C + D * E);
LOAD D MPY E ADD C STOR Y LOAD A SUB B DIV Y STOR Y	MOVE Y, A SUB Y, B MOVE T, D MPY T, E ADD T, C DIV Y, T	

1 operando	2 operandos	3 operandos
Y = (A - B) / (C + D * E);	Y = (A - B) / (C + D * E);	Y = (A - B) / (C + D * E);
LOAD D MPY E ADD C STOR Y LOAD A SUB B DIV Y STOR Y	MOVE Y, A SUB Y, B MOVE T, D MPY T, E ADD T, C DIV Y, T	SUB Y, A, B MPY T, D, E ADD T, T, C DIV Y, Y, T

#### **EXEMPLO:**

#### Linguagem de Montagem

_	Programa em Assembly		n Programa Simbólico		Programa em hexadecimal		Pro	grama em binário	
Rot.	Opr.	Opn.	Mem.	Opr.	Opn.	Mem.	Operador e Operando	Mem.	Operador e Operando
FORM:	LDA ADD ADD STA	I J K N	101 102 103 104	LDA ADD ADD STA	201 202 203 204	101 102 103 104	2201 1202 1203 3204	101 102 103 104	0010 0010 0000 0001 0001 0010 0000 0010 0001 0010 0000 0011 0011 0010 0000 0100
 I J K N	DAT DAT DAT DAT DAT	 2 3 4 0	201 202 203 204	DAT DAT DAT DAT DAT	 2 3 4 0	201 202 203 204	0002 0003 0004 0000	201 202 203 204	 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0

Rot = Rótulo;

Opr = Operação;

**Opn = Operando**;

Mem = Memória.

DS011 - Introdução à Arquitetura de Computadores

**Prof. Clausius Duque Reis** 

- •Interrupções são mecanismos pelos quais componentes (Memória, E/S) podem interromper a sequência normal de instruções.
- O objetivo principal é melhorar a eficiência do processamento.

- Classes de interrupção:
  - Interrupção de software: overflow, divisão por zero, instrução ilegal ou referência a memória fora do espaço do programa;

- Classes de interrupção:
  - Interrupção de software: overflow, divisão por zero, instrução ilegal ou referência a memória fora do espaço do programa;
  - Interrupção de relógio: gerada pelo relógio interno do processador;


- Classes de interrupção:
  - Interrupção de software: overflow, divisão por zero, instrução ilegal ou referência a memória fora do espaço do programa;
  - Interrupção de relógio: gerada pelo relógio interno do processador;
  - Interrupção de E/S: gerada por um controlador de E/S;


- Classes de interrupção:
  - Interrupção de software: overflow, divisão por zero, instrução ilegal ou referência a memória fora do espaço do programa;
  - Interrupção de relógio: gerada pelo relógio interno do processador;
  - Interrupção de E/S: gerada por um controlador de E/S;
  - Interrupção de falha de hardware: gerada pela falha de hardware (queda de energia, erro de paridade).

# O ciclo de interrupção

- O ciclo de interrupção é adicionado ao ciclo de instrução.
- Processador verifica interrupção, indicado por um sinal de interrupção.
- Se não houver interrupção, busca a próxima instrução.
- Se houver interrupção pendente:
  - Suspende a execução do programa atual.
  - Salva o contexto.
  - Define PC para endereço inicial da rotina de tratamento de interrupção.
  - Interrupção de processo.
  - Restaura contexto e continua programa interrompido.


- Exemplo:
  - Um processador recebe uma instrução para transferência de dados para a impressora (WRITE):





- ① ② ③ → Instruções que não envolvem E/S
- Preparo para a operação de E/S
- ⑤ → Instruções para conclusão da E/S


Sem interrupções




\*→Ocorrência de Interrupção

Sem interrupções C


Com interrupções




• Do ponto de vista do usuário:




## Ciclo de instrução com interrupção




#### Ganho em eficiência









#### Ganho em eficiência







# Ciclo de instrução com interrupção



- 1) Considere três máquinas A, B e C. As instruções da máquina A podem referenciar explicitamente 3 operandos, as instruções da máquina B podem referenciar 2 operandos e as da máquina C podem referenciar apenas 1 operando.
- •Conjunto de instruções das máquinas A, B e C. Todas as instruções acessam as posições de memória representadas pelos rótulos X, Y e Z.

Máquina A	Máquina B	Máquina C	
ADD X, Y, Z	ADD X, Y	ADD X	Soma
SUB X, Y, Z	SUB X, Y	SUB X	Subtração
MPY X, Y, Z	MPY X, Y	MPY X	Multiplicação
DIV X, Y, Z	DIV X, Y	DIV X	Divisão
		LOAD X	Carrega registrador AC a partir da memória
		STOR X	Armazena na memória conteúdo de AC

- 2) Considerando o seguinte programa escrito em linguagem de montagem para a máquina A, responda as questões:
  - •a) Qual o valor contido na posição de memória A ao final da execução do programa?
  - •b) Reescreva o programa listado acima para que ele funcione na máquina B (instruções capazes de referenciar 2 operandos).
  - •c) Reescreva o programa listado acima para que ele funcione na máquina C (instruções capazes de referenciar 1 operando).

INICIO	MPY	T, J, K
	ADD	A, I, T
	SUB	T, L, M
	DIV	A, A, T
Α	DATA	0
I	DATA	50
J	DATA	20
K	DATA	15
L	DATA	30
М	DATA	5
Т	DATA	0

2) Escreva um programa em linguagem assembly (utilizando rótulos) considerando o conjunto de instruções simplificado apresentado na tabela do exercício anterior que execute as seguintes instruções de alto-nível. Para isso, considere que o conteúdo das posições de memória referenciadas por A, B, C, D e E armazenam os valores 20, 4, 52, 100 e 9 respectivamente.

$$-a) E = A + B / (C - D) * B;$$
  
 $-b) D = C * E + (A + B) / D;$ 

- 3) Reescreva os programas escritos em linguagem de montagem (assembly) no exercício anterior para linguagem simbólica. Considere que a primeira instrução de cada programa seja "montada" na posição de memória 512 e que cada instrução ocupa exatamente 1 posição dessa memória. Os dados são armazenados na memória a partir da posição 640 considerando o rótulo das variáveis em ordem alfabética.
- 4)Reescreva os programas em linguagem simbólica do exercício 2 para em linguagem de máquina, porém em representação hexadecimal. O código de operação das instruções é:

Operação	Opcode (Hexadecimal)
ADD	1
SUB	2
MPY	3
DIV	4
LOAD	5
STOR	6

- •5) Explique o funcionamento do ciclo básico de busca e execução de instruções, e qual é a sua relação com o funcionamento do computador.
- •6) Explique a função dos registradores PC, IR, AC, MAR e MBR. Relaciona as funções desses registradores com o ciclo de busca e execução de instruções.
- •7) A instrução mostrada na Figura faz parte de um Conjunto de Instruções em que o campo para o código da operação código da operação (Opcode) possui 4 bits, quantas instruções diferentes são suportadas por essa arquitetura.



−E se o opcode das instruções possuísse 8 bits?