



# Utilisation du broyeur de plastique

### **RISQUES ENCOURUS - E.P.I**



RISQUE D'ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE



RISQUE DE Coupure de la Main





## **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ !!!**

- Lorsque la machine est en mouvement, il est interdit de mettre les mains dans le broyeur pour éviter toute blessure.
- Éviter de mettre trop de plastique d'un coup dans le broyeur car cela peut user le moteur.
- Nettoyez toujours le broyeur après l'avoir utilisé pour broyer un type différent de plastique.
- Dans la benne de récupération, ne pas mélanger différents types de plastique.
- Éloigner les bijoux, les cheveux longs ou les vêtements amples (par exemple, les cravates) de l'ouverture du broyeur.
- Ne jamais laisser fonctionner la machine sans surveillance.
- Garder les mains éloignées de toutes pièces en mouvement.
- En cas de dysfonctionnement, actionner le bouton d'arrêt d'urgence. ——







# Utilisation du broyeur de plastique

### UTILISATION

1/ Passer le disjoncteur sur **ON** 





- **2**/ Mettre le bouton 3 positions sur :
  - I (marche avant) pour mettre en route le broyeur
  - II (marche arrière) en cas de problème comme dents bloquées



3/ Régler la vitesse de broyage grâce au potentiomètre



4/ Une fois le broyage terminé, mettre le bouton 3 positions sur **0** et remettre le disjoncteur sur **0FF**.

### PROPRETÉ DU POSTE

- Assurez-vous avant de partir de laisser le poste de travail dans un état de propreté convenable.
- Si vous changez de plastique à broyer, veillez à ce qu'il ne reste aucun copeaux d'autres type de plastique dans le broyeur.





# **Utilisation of the shredder**

### **POTENTIAL RISKS**













### **SECURITY PRECAUTIONS**

- ❖ When the machine is in motion, putting your hand into the crusher is *forbidden* to avoid injury.
- **Avoid putting too much plastic** into the shredder as this can wear down the motor.
- Always clean the shredder after using it to shred a particular type of plastic.
- ❖ In the recycling bin, do not mix different types of plastic.
- \* Keep jewelries, long hair, or loose clothing (i.e., neckties) away from the plastic shredder opening.
- Never leave the machine running unattended.
- Keep hands away from all moving parts.
- Avoid putting hard objects to avoid damaging the blades.
- Regularly *lubricate* and maintain the running parts.

In the event of an incident, contact GINOVA personnel immediately.

Do not hesitate to seek advice from these people.





## **Utilisation of the shredder**

### UTILISATION

1/ Switch the circuit breaker to **ON** 





- **2**/ Set the 3-position button to :
  - **ON** (forward) to start the grinder.
  - OFF (reverse) in case of problems such as jammed teeth.



**3**/ Adjust the grinding speed using the potentiometer.



**4**/ Once the grinding is finished, put the 3-position button on 0 and put the circuit breaker back on **OFF**.

### **CLEANLINESS OF THE STATION**

- Make sure before leaving to leave the workstation in a suitable state of cleanliness.
- If you change the plastic to be shredded, make sure that there are no shavings of other types of plastic left in the shredder.