# Curso: Engenharia de Computação

Arquitetura de Computadores

Prof. Clayton J A Silva, MSc clayton.silva@professores.ibmec.edu.br




### Ferramentas

- Logisim
- EasyEDA
- Microchip Studio
- Arduíno IDE



## Dados, linguagens e programas





## Dados, linguagens e programas

- dados x informação: contexto
- Programa: conjunto finito de instruções escritas em uma das linguagens entendidas pelas máquinas (linguagens de programação) para manipulação de dados.
- Linguagem de Programação: sistema de símbolos, sinais ou objetos instituídos como signos – código – para comunicação, que obedece a regras de sintaxe e semântica.



#### Organização estruturada de computadores

- Lacuna: As instruções primitivas de um sistema computacional, escritas em linguagem de máquina, precisam ser simples, portanto diferentes das instruções compreendidas pelo homem, nas linguagens naturais
- Solução técnica: Escrever as instruções em linguagem próxima da linguagem natural e convertê-las para as instruções na linguagem de máquina.
- Abordagens: tradução ou interpretação.



## tradutores e interpretadores

- Na tradução: instruções e dados do código da máquina de origem são substituídos pelos equivalentes no código da máquina de destino, em que o programa será executado.
- Na interpretação: instruções e dados da linguagem da máquina de origem são mantidos conforme o código original, convertendo-se para a linguagem da máquina virtual de destino conforme a necessidade da execução do código de origem.




#### Organização estruturada de computadores

- A organização de um computador pode ser entendida como um conjunto de máquinas M<sub>i</sub>, cada uma com uma Linguagem de Programação L<sub>i</sub>, para as quais são escritos os programas
- Cada máquina ocupa uma camada ou nível N
- A distância entre as linguagens das máquinas não pode ser muito grande, sob pena do processo de tradução ou interpretação ser muito complexo.



# Modelo de máquina de níveis



## Modelo de máquina de níveis

- Sistema de camadas ou níveis
- *N* níveis, *i*=0 a *N*-1
- Cada nível i executa programas que contêm instruções de uma linguagem (Li)
- Cada instrução de um nível i pode ser convertida em instruções de um nível i-1 (inferior)
- São necessárias interfaces de comunicação: tradutores ou interpretadores

## Modelo de máquina de seis níveis

**Nível O - nível de lógica digital**. Mais elementar. Utiliza portas lógicas (gates), que podem ser combinadas em série e em paralelo. Os dados são sinais elétricos, abstrações dos **bits** (binary digits).

**Nível 1 - nível de microarquitetura**. Circuitos especializados: registradores; Unidade Lógica e Aritmética; barramentos internos – caminho de dados; Unidade de Controle, constituída de microprogramas ou de circuitos eletrônicos.

Nível 2 - nível ISA (*Instructions Set Architecture*). Nível do processador. As instruções são definidas pelo fabricante.



## Modelo de máquina de seis níveis


**Nível 3 - nível de sistema operacional.** Possui instruções próprias, assim como usa instruções do próprio nível ISA. Considera-se como um nível híbrido.


**Nível 4 - nível de linguagem de montagem (assembly)**. Contempla instruções simbólicas que podem ser executadas pelos níveis inferiores (1, 2 e 3), dispensando o conhecimento detalhado dos elementos físicos, usando o programa assembler (montador).

**Nível 5 - nível de aplicações.** Usam as chamadas linguagens de alto nível, traduzidas para a linguagem de montagem (assembly) por programas chamados compiladores.




# Modelo de máquina de seis níveis





#### O compilador



Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O computador IAS foi o primeiro computador eletrônico construído pelo Instituto de Estudos Avançados de Princeton (IAS). O artigo descrevendo o projeto do computador IAS foi editado por John von Neumann, um professor de matemática da Universidade de Princeton e do Instituto de Estudos

Avançados. O computador foi construído de 1942 até 1 de junho de 1952 quando se tornou operacional.[1]


O computador era uma máquina binária com uma palav para 1024 palavras (5,1 kilobytes). Números negativos (AC) e Multiplicador/Quociente (MQ). Embora alguns co memória, isto já havia sido implementado quatro anos a John von Neumann, nascido Margittai Neumann János Lajos foi um matemático húngaro de origem judaica, naturalizado estadunidense.

verão de 1951 até 10

mória tinha capacidade stradores: Acumulador as e dados numa única


#### Referências

- 1. ↑ «IAS Computer» (em inglês). National Museum of
- 2. ↑ «The Manchester Small Scale Experimental Machine de 2012






#### Estrutura detalhada da máquina de von Neumman





#### Elementos da arquitetura de von Neumman




- Registrador Temporário da Memória (MBR, Memory Buffer Register): capacidade de armazenar 40 bits e contém uma palavra (número ou par de instruções) a ser lida ou escrita na memória.
- Acumulador (Acc) e Quociente de Multiplicação (MQ, Multiplier Quotient): capacidade de armazenar 40 bits e armazenam temporariamente os operandos e o resultado das operações realizadas pelos circuitos lógicos e aritméticos da ULA. Em operações com mais de 40 bits, o Acc armazena os 40 bits mais significativos e o MQ armazena os 40 bits menos significativos.




#### Registradores

- Dispositivos que armazenam algumas unidades de bits.
- Possuem tempo de resposta muito baixa.



#### Elementos da arquitetura de von Neuman

- Contador do Programa (PC, Program Counter):
  contador de 10 bits e contém o endereço do próximo
  par de instruções. Incrementa automaticamente 1 bit
  em cada instrução executada.
- Registrador de Endereçamento à Memória (MAR, Memory Adress Register): capacidade de armazenar 12 bits e contém o endereço da palavra.



- Registrador Temporário de Instruções (IBR, Instruction Buffer Register): capacidade de armazenar 20 bits e contém o código da instrução (opcode) da instrução à direita da palavra.
- Registrador de Instruções (IR, Instruction Register): capacidade de armazenar 8 bits e contém o código da instrução (opcode) que está sendo executada.




#### Elementos da máquina de von Neumman

- Memória (Memory): capacidade de armazenar, em cada linha, 1024 palavras (unidade de informação) de 40 bits cada uma.
- Dispositivos de Entrada/Saída (Input/Output I/O): leitura e escrita de dados dos dispositivos externos da/para memória.
- Barramento (Bus): meio de comunicação para tráfego dos bits entre os elementos do sistema, para trafegar dados, endereços ou sinais de controle.





# As células de memória






#### célula de memória





#### Uma linha de memória


#### com três células



com 3 bits


b0	b1	b2
1	1	0

#### com palavra de várias células




#### Conexão da linha ao barramento de dados


#### três células de memória




palavra de 3 bits




## 1 linha com células de memória de uma **palavra** conectadas ao barramento de dados




## 3 linhas com células de memória de uma **palavra** conectadas ao barramento de dados




#### Conexão das linhas ao barramento de dados




#### Seleção de uma linha para o barramento de dados




#### Seleção de uma linha para o barramento de dados





## Memória com decoder



#### Palavra de Memória

#### Linha de dados

b0	b	1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13 l	o14 b1.	5 b16	b17	b18	b19	b20 b2.	1 b22	b23	b24	b25 b	26 b	27 b	28	b29	b30	b31 b	32 b	33	b34	b35	b36 b	37 b3	38 b38	8 b39	7
	1	1	1	0	0	1	1	. 1	1 0	0	1	1	1	0	1	1 1	0	1	1	1	1 0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1 :	1	0

- Cada linha de dados aponta para uma palavra, que ocupa um endereço de memória
- Os endereços são **inequívocos**, ou seja, não existem dois endereços iguais

### Memória

#### Número em representação binária

#### Bit de sinal

b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12 b13	b14	b15 b16	b17	b18	b19 b20	b21	b22	b23 b2	4 b2.	5 b26	6 b27	b28	b29	b30	b31	b32	b33 k	34 b.	35 b.	36 b	37 b38	b38	b39
1	L :	1 1	. 0	0	1	1	1	0	0	1	1	1 0	1	1 1	0	1	1 1	1	0	1	1	1 :	1 0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1 1	1	0

#### Memória

Instruções em representação binária

#### Instrução 1

#### Instrução 2



20 bits

#### Memória

Instruções em representação binária

Instrução 1

Instrução 2

Opcode

Operando

**Opcode** 

Operando

b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11 l	b12 b1.	3 b14	b15	b16	b17	b18	b19	b20	b21	b22	b23	b24	b25	b26	b27	b28	b29	b30	b31	b32	b33	b34	b35	b36 b	37 k	b38	b38	b39
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	) 1	. 1	1	0	1	1	1	1	0	1	. 1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0

8 bits

12 bits

8 bits


12 bits

## IAS (von Neumman) barramento de 40 bits -Linha 0 - Select Linha 1 - Select Linha 2 - Select Linha 3 - Select 1023 Linha 1023 - Select b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 *b*39

#### IAS (von Neumman) BARRAMENTO DE DADOS 40 bits 38 39 ENDEREÇOS **BARRAMENTO DE** Decoder 1022 -1023

## IAS (von Neumman) BARRAMENTO DE DADOS 40 bits Memória 38 39 BARRAMENTO DE ENDEREÇOS Decoder 1022

# Dispositivos de E/S




Como são usados 12 bits para identificar os endereços das palavras armazenadas na memória, considerando que 2<sup>12</sup>=4096 combinações binárias, ainda permanecem combinações de endereço (4096 - 1024) que podem ser usadas para escrever/ler dados de dispositivos de entrada e saída.

ibmec.br


## Ligações




#### MBR




#### MBR



#### Unidade Lógica e Aritmética




#### Acc e MQ



#### CPU

MQ

#### Acc e MQ





ACC

Circuitos Lógicos e

<u>Aritméticos</u>

Program Counter (PC)







# Execução do programa máquina de von Neumman

Conceito de programa armazenado

#### Conceito de programa armazenado





## Execução do programa

- O programa consiste na execução das instruções armazenadas em memória
- As instruções são normalmente armazenadas em posições de memória adjacentes e executadas sequencialmente
- As etapas (suboperações) de execução de cada operação variam de acordo com cada instrução do programa
- As instruções são executadas sincronizadamente. O sincronismo é dado pelos circuitos de controle.
- Após a execução de cada instrução os elementos apresentam um valor. Os valores de cada elemento definem o **estado** da máquina.



#### Ciclo de instrução

Busca da instrução

Execução da instrução



Decodificação da instr 1

Busca do par de instruções


Busca do dado da instr 1


Execução da instr 2


# Ciclo de Instrução IAS


Execução da instr 1


Busca do dado da instr 2 Decodificação da instr 2
























#### Tabela de variáveis de estado



MBR	ACC	MQ	IBR	IR	PC	MAR



### Instruções do processador IAS


- Transferência de dados: os dados são transferidos entre a memória (M) e os registradores da UCP ou entre registradores.
- Desvio incondicional: normalmente a UC executa as instruções em sequência na memória, que pode ser alterada pelo uso desse desvio independentemente de qualquer condição, quando a instrução é executada.
- Desvio condicional: o desvio é executado dependendo de um teste de condição estabelecido pela instrução.



### Instruções do processador IAS

- Lógicas e aritméticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão binárias.
- Alteração de endereços: instruções para calcular endereços para inseri-los em instruções armazenadas na memória, propiciando flexibilidade de endereçamento dos programas.





OPCODE: SIMBÓLICA, NÍVEL ASSEMBLY



Tipo de instrução	Código de operação	Representação simbólica	Descrição				
Transferência de dados	00001010	LOAD MQ	Transfere o conteúdo do registrador MQ para o acumulador AC				
	00001001	LOAD MQ,M(X)	Transfere o conteúdo da posição de memória X para MQ				
	00100001	STOR M(X)	Transfere o conteúdo do acumulador para a posição de memória X				
	00000001	LOAD M(X)	Transfere M(X) para o acumulador				
	00000010	LOAD - M(X)	Transfere - M(X) para o acumulador				
	00000011	LOAD IM(X)I	Transfere o valor absoluto de M(X) para o acumulador				
7	00000100	LOAD -   M(X)	Transfere -   M(X)   para o acumuladore				


Tipo de instrução	Código de operação	Representação simbólica	Descrição				
Desvio incondicional	00001101 JUMP M(X,0:		A próxima instrução a ser executada é buscada na metade esquerda de M(X)				
	00001110	JUMP M(X,20:39)	A próxima instrução a ser executada é buscada na metade direita de M(X)				
Desvio condicional	00001111	JUMP+(X,0:19)	Se o número no acumulador é um valor não-negativo, a próxima instrução a ser executada é buscada na metade esquerda de M(X)				
68	00010000	JUMP+M(X,20:39)	Se o número no acumulador é um valor não-negativo, a próxima instrução a ser executada é buscada na metade direita de M(X)				

#### Tipo de instrução Código de Representação Descrição operação simbólica ADD M(X)00000101 Soma M(X) a AC; armazena o Aritmética resultado em AC 00000111 $ADD \mid M(X) \mid$ Soma | M(X) | a AC; armazena o resultado em AC SUB M(X) Subtrai M(X) de AC; armazena o 00000110 resultado em AC SUB | M(X) | Subtrai | M(X) | de AC; armazena o 00001000 resto em AC $MUL\ M(X)$ 00001011 Multiplica M(X) por MQ; armazena os bits mais significativos do resultado em AC, armazena os bits menos significativos em MQ. Divide AC por M(X); armazena o 00001100 DIV M(X)quociente em MQ e o resto em AC. Multiplica o acumulador por 2 (isto é, 00010100 LSH desloca os bits uma posição para a esquerda). Divide o acumulador por 2 (isto é, RSH 00010101 desloca os bits uma posição para a direita). [bmec

Tipo de instrução	Código de operação	Representação simbólica	Descrição				
Alteração de endereço	00010010 STOR M(X,8:19)		Substitui o campo de endereço à esquerda de M(X) pelos 12 bits mais direita de AC.				
	00010011	STOR M(X,28:39)	Substitui o campo de endereço à direita de M(X) pelos 12 bits mais à direita de AC.				
	00001000	SUB   M(X)	Subtrai   M(X)   de AC; armazena o resto em AC				
	00001011	MUL M(X)	Multiplica M(X) por MQ; armazena os bits mais significativos do resultado em AC, armazena os bits menos significativos em MQ.				
	00001100	DIV M(X)	Divide AC por M(X); armazena o quociente em MQ e o resto em AC.				
	00010100	LSH	Multiplica o acumulador por 2 (isto é, desloca os bits uma posição para a esquerda).				
	00010101	RSH	Divide o acumulador por 2 (isto é, desloca os bits uma posição para a direita).				



#### A palavra de instrução de programa...





#### Representações do programa...

#### Nível assembly

Endereço	OPCODE	OPERANDO			
0	LOAD MQ, M(X)	DADO			

# SSEMBLER

#### Nível ISA

Linha	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	<b>b</b> 8	b9	b10	 b39
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	 0
1												
2												
<i>3</i>												
4												
5												
6												
•••												
1023												



#### Referências

[1] Tanenbaum, Andrew; Organização Estruturada de Computadores, seções 1.1 e 2.1

[2] Stallings, William; Arquitetura e Organização de Computadores; seções 2.1 e 3.1





IBMEC.BR

- f)/IBMEC
- in IBMEC
- @IBMEC\_OFICIAL
- @@IBMEC

