Curso: Engenharia de Computação


Sistemas de Comunicações Móveis

Prof. Clayton J A Silva, MSc clayton.silva@professores.ibmec.edu.br




Modulação

Transmissor





O espectro eletromagnético



Modulação

- O modulador é um bloco que gera um sinal para o módulo de RF, em que um dos parâmetros, como frequência, amplitude e/ou fase, de um sinal chamado de portadora é alterado em função do sinal da saída do codificador da fonte, chamado de sinal modulante.
- Portanto, a modulação envolve duas formas de onda: o sinal modulante, que representa a mensagem; e a portadora que se ajusta ao sinal modulante para ser transmitido.
- O sinal modulado transporta a informação, que é colocada na parte apropriada do espectro, com propriedades espectrais adequadas para ser encaminhada pelo canal de comunicações.



Benefícios da modulação

- (1) assegurar a transmissão eficiente
- (2) superar as limitações de hardware
- (3) reduzir ruído e interferência
- (4) definir a frequência
- (5) multiplexação de sinais



Tipos de modulação

- Analógica
- Digital




Tipos de modulação

Analógica

• Digital



Sistema analógico






Tipo de modulação analógica

- Modulação em Amplitude (AM), quando o parâmetro da portadora a ser variado é a amplitude;
- Modulação em Frequência(FM), quando o parâmetro da portadora a ser variado é a frequência;
- Modulação em Quadratura (QUAM), quando são variados os parâmetros de amplitude e fase ao mesmo tempo.







• A portadora tem a forma $c(t) = Ac. cos(2\pi f_c + \phi)$, em que

Ac é a amplitude,

f_c é a frequência da portadora e

 Φ é a fase do sinal.



ullet O sinal modulante deve possuir a máxima frequência do espectro muito menor do que a frequência da portadora $f_{\rm c}$

$$f_{m\acute{a}x}[m(t)] \ll f_c$$

Normalmente, $f_{m\acute{a}x}[m(t)] \sim \frac{f_c}{1000} a \frac{f_c}{100}$, por força das restrições do projeto do transmissor.



 No sistema com modulação AM a amplitude da portadora varia proporcionalmente com a variação do sinal modulante m(t)

 Variando a amplitude da portadora proporcionalmente a m(t) tem-se que a amplitude instantânea do sinal modulante dada por

$$a(t) = Ac + B.m(t)$$

O sinal modulado é

$$s(t) = a(t).\cos(2\pi f_c + \phi)$$




- Observa-se que a onda modulada tem a envoltória com o mesmo comportamento do sinal modulante
- Índice de modulação: define-se como índice de modulação AM a relação dada por $\Delta_{AM} = B/Ac$, que define

$$a(t) = Ac. [1 + \Delta_{AM} m(t)]$$



Sinal modulante






 O índice de modulação é um parâmetro usado para verificar a qualidade do processo:

 Δ_{AM} = 1, 100% de modulação

 $\Delta_{AM}>1$, sobremodulação – indica rotação de fase – implica distorção na recepção

 Δ_{AM} < 1, submodulação – indica desperdício de potência








• No domínio da frequência, o processo de modulação AM é aproximadamente a convolução do espectro do sinal modulante com $\delta(f_c)$ na frequência da portadora, pois $f_{máx}[m(t)] \ll f_c$

$$\Im[m(t).\cos(w_ct+\phi)]\sim M(f)*\delta(f_c)$$

• Assim, o espectro do sinal modulado ocupa duas vezes mais largura de banda que o mesmo sinal em banda base.







 Uma vez que o espectro é simétrico relativamente à frequência da portadora, é possível aumentar a eficiência espectral através da eliminação de um dos lobos do espectro antes de se proceder à transmissão do sinal.




Modulação AM/SSB

 Uma vez que o espectro é simétrico relativamente à frequência da portadora, é possível aumentar a eficiência espectral através da eliminação de um dos lobos do espectro antes de se proceder à transmissão do sinal.



Modulação AM/SSB






Modulações AM, AM/SSB


 Os sinais modulados em AM são muito sensíveis ao ruído e interferência aditivos, uma vez que a informação é transportada pela amplitude da portadora.



Sinal modulante SNR = 20 dB



Onda modulada



Modulação em Frequência (FM)


- No sistema com modulação FM a frequência da portadora varia proporcionalmente com a variação do sinal modulante m(t)
- A onda modulada tem a forma $c(t) = A\cos\{2\pi[f_c + \Delta_{FM}m(t)]t + \phi\}$


, em que A é a amplitude, f_c é a frequência da portadora e Δ_{FM} é o índice de modulação.



Sinal modulante SNR = 50 dB

Onda modulada






300000 -

Modulação em Frequência (FM)

- O índice de modulação determina a amplitude da variação da frequência do sinal modulado. Quanto maior for o índice de modulação, maior será a variação de frequência para o mesmo sinal a transmitir e mais largo será o espectro do sinal modulado.
- Os sinais modulados em FM são mais imunes ao ruído e à interferência aditivos que os sinais AM, uma vez que a informação é transportada pela frequência instantânea do sinal modulado e não pela amplitude da portadora.
- Assim, os sistemas de transmissão em que é necessária uma maior qualidade do sinal (relação sinal-ruído) é utilizada normalmente a modulação em frequência.



Transmissor digital



Transmissor



Vantagens da modulação digital

- Suporta maiores taxas de dados
- Possibilita poderosas técnicas de correção de erros
- Maior resiliência às imperfeições do canal
- Possibilita estratégias de múltiplo acesso ao canal mais eficientes
- Menor susceptibilidade ao ruído e desvanecimento



Tipos de modulação digital

- Modulação por Amplitude de Pulsos (M-PAM, do inglês Pulse Amplitude Modulation): a informação modula somente a amplitude da portadora;
- Modulação com Chaveamento por Deslocamento de Fase (M-PSK, do inglês Phase Shift Keying): a informação modula somente a fase da portadora;
- Modulação em Quadratura (M-QAM, do inglês Quadrature Amplitude Modulation): a informação modula tanto a amplitude quanto a fase da portadora.



Tipos de modulação digital

- O valor de M define o número de símbolos ou **formas de onda** do espaço de sinais. Por exemplo, a modulação 4-PAM implica 4 símbolos no esquema de modulação PAM.
- A PSK pode ser mais robusta em ambientes ruidosos ou para aplicações onde a eficiência energética é crítica; a QAM é superior quando o objetivo é maximizar a quantidade de dados transmitidos em uma faixa de frequência limitada, sendo assim mais eficiente espectralmente.
- A eficiência espectral refere-se à capacidade de uma técnica de modulação transmitir a maior quantidade possível de dados em uma banda de frequência limitada



O espaço de sinais

- 1. Decompõe cada sequência X de comprimento finito N bits em um conjunto de blocos de k bits
- 2. Os blocos de *K* bits são codificados em um conjunto de 2^k símbolos
- Os blocos a transmitir são mapeados nas respectivas formas de onda ou símbolos para transmissão por um dado canal



O espaço de sinais

Seja uma sequência de N bits a transmitir

{011010001000001 ... 111}


Decomposta em blocos de 3 bits

$$\{011\}\{010\}...\{111\}$$

Codificados em uma sequência

$$\{s_3, s_2, ..., s_7\}$$

formada por símbolos





O espaço de sinais

X mapeada em formas de

onda


$$s_3(t) = Asen(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4})$$

$$s_2(t) = Asen(2\pi f_c t + \frac{\pi}{2})$$

$$s_1(t) = Asen(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4})$$

$$s_0(t) = Asen(2\pi f_c t)$$

$$s_1(t) = Asen(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4})$$






O espaço de sinais

que implica recebimento de formas de onda afetadas pelo canal em **amplitude** e **fase**.

Quais são os símbolos da mensagem? Decidir pela menor probabilidade de erro.






Diagramas de constelação


- Possibilita a representação genérica da forma de onda de um esquema de modulação digital.
- Apresenta em um plano as variações de amplitude e fase de cada símbolo do esquema de modulação.



Diagramas de constelação



8-QPSK



16-QAM



Receptor: o papel do decisor

- Na modulação digital, para cada mensagem m_i (sequência de bits de comprimento finito), o transmissor envia uma sequência de símbolos mapeados na forma de onda do sinal s_i
- Para cada forma de onda do sinal transmitido o receptor deve determinar a melhor estimativa de s_i , logo de m_i , dado que o sinal recebido foi x(t).





Receptor: o papel do decisor

- As mensagens pertencem a um conjunto $M=\{m_1,m_2,\dots,m_M\}$ e cada mensagem possui uma probabilidade de ser transmitida p_i
- Matematicamente, o receptor deve minimizar a probabilidade de erro, dada por

$$P_e = \sum_{i=1}^{M} p_i.P(\widehat{m} \neq m_i|m_i enviado)$$


, onde \widehat{m} é a mensagem selecionada, m_i é a mensagem enviada e p_i sua probabilidade no conjunto de mensagens.

• O problema do receptor é identificar a solução ótima do problema de minimização do erro.



Receptor: o papel do decisor


• Admitindo que os símbolos recebidos definem um vetor \mathbf{x} , pode-se escolher a mensagem $\hat{\mathbf{m}}$ cujos símbolos $\hat{m_i}$ estão mais próximos do sinal recebido.






Modulador digital

O **formato do pulso** deve ser convenientemente escolhido para o modulador, pois em virtude do seu comportamento no domínio da frequência, a sucessão de bits pode favorecer uma **interferência intersimbólica** (ISI, *Inter Symbol Interference*).







Tipos de modulação digital

- Modulação por Amplitude de Pulsos (M-PAM, do inglês Pulse Amplitude Modulation): a informação modula somente a amplitude da portadora;
- Modulação com Chaveamento por Deslocamento de Fase (M-PSK, do inglês Phase Shift Keying): a informação modula somente a fase da portadora;
- Modulação em Quadratura (M-QAM, do inglês Quadrature Amplitude Modulation): a informação modula tanto a amplitude quanto a fase da portadora.



PAM

- Na modulação PAM, para k bits por intervalo de sinalização Ts são definidos M símbolos, tal que $2^k = M$.
- A forma de onda tem amplitude da portadora definida por

$$s_m(t) = A_m g(t) \cos(2\pi f_c t)$$

, onde $A_m = (2m - 1 - M)$. d, m = 1, ..., M, e d é a distância entre símbolos.



PAM

• Simplificando, a forma de onda tem amplitude da portadora definida por $s_m(t) = A_m \cos(2\pi f_c t)$


, onde $A_m = (2m - 1 - M)$, m = 1, ..., M, e d é a distância entre símbolos.

 A amplitude do sinal transmitido pode assumir M valores possíveis, o que faz com que cada pulso corresponda a log2 M = K bits por intervalo de sinalização Ts.



4-PAM

Na modulação 4-PAM, para 2 bits por intervalo de sinalização Ts são definidos 4 símbolos:
00 - s₀; 01 - s₁; 10 - s₂; 11 - s₃



PSK

- Na modulação PSK, M símbolos são definidos para k bits por intervalo de sinalização Ts, tal que $2^k = M$.
- A forma de onda tem a fase da portadora definida por

$$s_m(t) = g(t)\cos[2\pi f_c t + \frac{2\pi}{M}(m-1)].$$


, onde m = 1, ..., M. Ou seja, a fase do sinal transmitido pode assumir M valores possíveis.




2-PSK

 Na modulação 2-PSK, 2 símbolos são definidos para 1 bit por intervalo de sinalização Ts:

$$0 - s_0 ; 1 - s_1$$



8-PSK



$$M=8, k=3$$

QAM


- No esquema de modulação QAM, os bits são utilizados para modular a fase e a amplitude. Ou seja, o esquema M-QAM tem dois graus de liberdade.
- Para k bits por intervalo de sinalização Ts são definidos M símbolos, tal que $2^k = M$. A forma de onda tem a amplitude e a fase da portadora definida por

$$s_m(t) = A_m g(t) \cos(2\pi f_c t + \phi_m)$$


, onde $A_m = (2m - 1 - M)d$, m =1, ...,M; d é a distância entre símbolos; e

$$\phi_m = \frac{2\pi}{M}(m-1), m = 1, ..., M.$$





16-QAM



Referências

[1] Alencar, Marcelo S.; Telefonia Celular Digital; Capítulo 4; érica Saraiva;





IBMEC.BR

- f)/IBMEC
- in IBMEC
- @IBMEC_OFICIAL
- @@IBMEC

