Placa Arduíno MEGA 2560 - IDE - funções de I/O

A IDE (ambiente para desenvolvimento integrado) de desenvolvimento das aplicações para o Arduíno pode ser obtida em https://www.arduino.cc/en/software.

Uma síntese da linguagem utilizada pode ser obtida em https://www.arduino.cc/reference/en/.

Nesta nota iremos tratar especificamente das funções de entrada e saída, gerando códigos para ilustrar a aplicação das funções, apresentando o protótipo em placa de *protoboard* do circuito e o respectivo esquema elétrico. A nota prossegue com a apresentação do uso da pinagem apresentada na nota 1.

Não pretendemos explorar detalhadamente ainda outros aspectos da linguagem da IDE. Apresentamos somente os aspectos básicos de sintaxe e da semântica da IDE para a compreensão dos exemplos realizados.

Lembrando que a placa Arduíno MEGA 2560 é baseada no microcontrolador Atmel 2560, com a seguinte pinagem:

- 8 (oito) entradas e saídas para alimentação;
- 54 (cinquenta e quatro) entradas e saídas digitais;
- 16 (dezesseis) entradas analógicas.

Funções de entradas e saídas digitais

1. Função pinMode()

Descrição:

Configura o pino especificado para se comportar como uma entrada ou uma saída. É possível habilitar ou desabilitar os resistores internos de *pull-up* da entrada – não discutiremos esse ponto por enquanto.

- Sintaxe:

pinMode(pino,modo)

Parâmetros:

pino: o número do pino a ser configurado - entre 0 e 53.

modo: INPUT (entrada), INPUT_PULLUP (entrada com configuração dos resistores *pull-up*) ou OUTPUT – saída de até 40 mA.

- Retorno:

Não retorna valor.

- Exemplo

A Figura 1 ilustra exemplo da utilização da função pinMode().

```
sketch_pinMode | Arduino 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

sketch_pinMode

// O programa ilustra a utilizacao da funcao pinMode()

// Integra a nota 2 produzida a respeito da utilização da placa Arduíno MEGA 2560

// Declaracao de variaveis globais
int ledPino=13; //Define o LED conectado ao pino 13

void setup() {
   pinMode(ledPino,OUTPUT); //Configura o ledPino - pino 13 - como saída
}

void loop() {
   // O corpo da função loop não está carregada neste exemplo
   delay(1000);
}
```

Figura 1 – Exemplo de código na IDE da placa Arduíno MEGA 2560 de uso da função pinMode()

- Comentários:

a. Semelhante à linguagem C, as funções na IDE têm a forma

A palavra reservada void indica que a função retorna vazio.

- b. A dupla barra // indica uma linha de comentário simples A função setup() é chamada quando um sketch inicia. É utilizada para inicializar variáveis, modos dos pinos, bibliotecas etc. É executada somente uma vez, após a inicialização ou reinicialização da placa.
- c. A função *loop()* controla ativamente a placa para que a inicialização do *sketch* ocorra.
- d. A função *delay(tempo)* pausa a execução do programa durante o *tempo* especificado como parâmetro em milisegundos.

2. Função digitalWrite()

- Descrição:

A função escreve em um pino digital especificado. A tensão do pino será definida para o valor 5V ou 0V.

- Sintaxe:

digitalWrite(pino,valor)

- Parâmetros:

pino: o número do pino de onde será lido o sinal - 0 a 53.

valor. 5 V (HIGH) ou 0 V (LOW)

- Retorno:

Não retorna valor.

- Exemplo:

A Figura 2 apresenta um exemplo do uso da função digitalWrite().

```
sketch digitalWrite | Arduino 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  sketch_digitalWrite
// O programa ilustra a utilizacao da funcao digitalWrite()
// Integra a nota 2 produzida a respeito da utilização da placa Arduíno MEGA 2560
// Declaracao de variaveis globais
int ledPino=13; //Define o LED conectado ao pino 13
void setup() {
 pinMode(ledPino,OUTPUT); //Configura o ledPino - pino 13 - como saída
void loop() {
 digitalWrite(ledPino, HIGH); // Configura o pino 13 'on'
  delay(5000);  // Pausa durante 5 seg
  digitalWrite(ledPino, LOW); // Configura o pino 13 'off'
  delay(5000);
                             // Pausa durante 5 seg
  digitalWrite(ledPino, HIGH); // Configura o pino 13 'on'
  delay(3000);
                             // Pausa durante 3 seg
}
```

Figura 2 – Exemplo 1 de código na IDE da placa Arduíno MEGA 2560 de uso da função digitalWrite()

A Figura 3 apresenta um exemplo que incorpora mais um LED à placa.

```
sketch_digitalWrite | Arduino 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
sketch_digitalWrite
// O programa ilustra a utilizacao da funcao digitalWrite()
// Integra a nota 2 produzida a respeito da utilização da placa Arduíno MEGA 2560
// Declaracao de variaveis globais
int ledPino1=13; //Define o LED conectado ao pino 13
int ledPino2=7; //Define o LED conectado ao pino 7
void setup() {
 pinMode(ledPino1,OUTPUT); //Configura o ledPino1 - pino 13 - como saída
 pinMode(ledPino2,OUTPUT); //Configura o ledPino2 - pino 7 - como saída
void loop() {
 digitalWrite(ledPino1, HIGH); // Configura o pino 13 'on'
  delay(5000);  // Pausa durante 5 seg
  digitalWrite(ledPinol, LOW); // Configura o pino 13 'off'
  delay(3000); // Pausa durante 5 seg
  digitalWrite(ledPino2, HIGH); // Configura o pino 7 'on'
  delay(5000);  // Pausa durante 5 seg
  digitalWrite(ledPino2, LOW); // Configura o pino 7 'off'
  delay(3000);  // Pausa durante 5 seg
```

Figura 3 – Exemplo 2 de código na IDE da placa Arduíno MEGA 2560 de uso da função digitalWrite()

- Comentários:

- a. Os códigos de ambos os exemplos, em linhas gerais, consistem da declaração das variáveis globais (ledPino 1 e ledPino2); configuração dos pinos; e escrita dos valores HIGH e LOW nos pinos (pino 13 no exemplo 1; pino 7 e pino 13 no exemplo 2), com pausa entre as operações.
- b. O código do exemplo 1 (Figura 2) faz com que, alternadamente, o LED conectado ao pino 13 acenda e apague, mantendo-o ON ou OFF nos tempos definidos pela função *pause()*.
- c. O código do exemplo 2 (Figura 3) faz com os LEDs conectados aos pinos 13 e 7 acendam e apaguem alternadamente. Na condição ON, cada LED permanece aceso durante 5 segundos; na condição OFF cada LED permanece apagado durante 3 segundos.
- d. O protótipo do circuito correspondente ao código da Figura 2 (exemplo 1) montado em placa de protoboard está apresentado na Figura 4. A placa está alimentada pela saída USB do desktop na entrada de alimentação USB da placa Arduíno. O pino 13 está conectado ao anodo do LED. O catodo do LED está conectado ao terra (ground) da placa de protoboard e da placa todos utilizando o mesmo referencial de potencial.




Figura 4 – Protótipo em placa de protoboard para teste do circuito do exemplo de uso da função digitalWrite()

e. O esquema elétrico relativo ao exemplo 1 é apresentado na Figura 5, elaborado utilizando-se a ferramenta EasyEDA. Utiliza-se o ARDUÍNO MEGA obtido da biblioteca da ferramenta proposto por Marcos Postali.




Figura 5 – Esquema elétrico do exemplo 1 de uso da função digitalWrite()

f. O esquema elétrico relativo ao exemplo 2 é apresentado na Figura 6.




Figura 6 - Esquema elétrico do exemplo 2 de uso da função digitalWrite()

- g. É importante lembrar que a corrente de saída é de 40 mA. Componentes que precisam operar com uma corrente maior do que essa podem não operar adequadamente.
- 3. Função digitalRead()
- Descrição:

A função lê um sinal de um pino digital especificado.

- Sintaxe:

digitalRead(pino)

- Parâmetros:

pino: o número do pino de onde será lido o sinal - 0 a 53.

- Retorno:

HIGH (5V) ou LOW (0V).

- Exemplo:

A Figura 7 apresenta um exemplo da utilização da função digitalRead().

```
**Sketch_digitalRead | Arduino 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

**Sketch_digitalRead**

// O programa ilustra a utilizacao da funcao digitalRead()

// Integra a nota 2 produzida a respeito da utilização da placa Arduino MEGA 2560

// Declaracao de variaveis globais
int ledPinol=11; //Define o LED conectado ao pino 11
int fontePino2=7; //Define o circuito de fonte de sinal conectado ao pino 7
int val=0; //Define uma variável para armazenar o dado de entrada - por exemplo, um sinal de uma fonte

void setup() {
   pinMode (ledPinol,OUTPUT); //Configura o ledPinol - pino 11 - como saída
   pinMode (fontePino2,INPUT); //Configura o fontePino2 - pino 7 - como entrada
}

void loop() {
   val=digitalRead(fontePino2); //Carrega o valor da fonte conectada ao pino 7 na variável val
   digitalWrite(ledPino1, val); // Carrega o valor de val na saída conectada - LED - ao pino 11
}
```

Figura 7 - Exemplo de código na IDE da placa Arduíno MEGA 2560 de uso da função digitalRead()

- Comentários:

- a. O código do exemplo da Figura 7 lê um sinal pela entrada digital do pino 7. O valor lido é carregado na saída digital do pino 11. Como nos exemplos anteriores, utiliza-se a estrutura de declaração das variáveis, inicialização do sketch e execução da rotina.
- b. O protótipo do circuito correspondente ao código da Figura 7 montado em placa de *protoboard* está apresentado na Figura 8.




Figura 8 – Protótipo em placa de protoboard para teste do circuito do exemplo de uso da função digitalRead()

c. O esquema elétrico relativo ao exemplo é apresentado na Figura 9. O esquema evidencia o que não está tão claro no protótipo. Foram

utilizadas a tensão de 5V da saída da placa do Arduíno MEGA e a saída de Gnd para simular o sinal de entrada no pino 7.




Figura 9 – Esquema elétrico do exemplo de uso da função digitalRead()

Funções de saídas analógicas

- 4. Função analogWrite()
- Descrição:

A função gera um sinal de saída no padrão PWM (Pulse Widht Modulation).

- Sintaxe:

analogWrite(pino,valor)

- Parâmetros:

pino: o número do pino em que será gerado o sinal de saída. No caso da placa Arduíno MEGA, pinos 2-13, 44-46.

valor: entre 0 e 255.

- Retorno:

Não retorna valor.

- Exemplo:

A Figura 10 apresenta o exemplo de código da função analogWrite().

```
sketch_analogWrite | Arduino 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
sketch_analogWrite
// O programa ilustra a utilizacao da funcao analogWrite()
// Integra a nota 2 produzida a respeito da utilização da placa Arduíno MEGA 2560
// Declaracao de variaveis globais
int ledPino1=44; //Define o LED conectado ao pino 44
int ledPino2=45; //Define o LED conectado ao pino 45
int ledPino3=46; //Define o LED conectado ao pino 46
void setup() {
 pinMode(ledPino1,OUTPUT); //Configura o ledPino1 como saída
 pinMode(ledPino2,OUTPUT); //Configura o ledPino2 como saída
 pinMode(ledPino3,OUTPUT); //Configura o ledPino2 como saída
void loop() {
  analogWrite(ledPino3,0); // Gera a saída em ledPino1 com nível de 250
  delay(3000);
                            // Pausa durante 3 seg
```

Figura 10 - Exemplo de código na IDE da placa Arduíno MEGA 2560 de uso da função analogWrite()

- Comentários:

- a. O código do exemplo da Figura 10 gera um sinal PWM nas saídas digitais dos pinos 44, 45 e 46. Os sinais gerados são, respectivamente, do nível 2, 20 e 250 lembrando que a escala se refere aos 255 níveis possíveis da quantização (resolução) do sinal produzido. O sinal digital possui uma porcentagem do sinal alto em relação ao baixo durante um ciclo de pulso (duty-cycle) dependendo do valor definido. Como nos exemplos anteriores, utiliza-se a estrutura de declaração das variáveis, inicialização do sketch e execução da rotina.
- b. O protótipo do circuito correspondente ao código do exemplo montado em placa de protoboard está apresentado na Figura 11. A imagem busca evidenciar os diferentes níveis de luminosidade dos diodos, que ocorre em decorrência nos níveis de sinal gerados (2, 20 e 250) pelo sinal PWM.




Figura 11 - Protótipo em placa de protoboard para teste do circuito do exemplo de uso da função analogWrite()

c. O esquema elétrico relativo ao exemplo é apresentado na Figura 12.




Figura 12 - Esquema elétrico do exemplo de uso da função analogWrite()

5. Função analogRead()

- Descrição:

Lê o valor do pino analógico especificado. Lembrando que as entradas analógicas são convertidas em digitais com de10 bits.

- Sintaxe:

analogRead(pino)

Parâmetros:

pino: o número do pino em que será lido o sinal analógico. No caso da placa Arduíno MEGA, pinos A0-A15.

- Retorno:

A leitura analógica no pino, limitado à resolução do conversor analógico ao digital de 10 bits.

- Exemplo:

A Figura 13 apresenta o exemplo de código com o uso da função analogRead().

```
sketch_analogRead | Arduino 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

sketch_analogRead

// O programa ilustra a utilizacao da funcao analogRead()

// Integra a nota 2 produzida a respeito da utilização da placa Arduíno MEGA 2560

// Declaracao de variaveis globais
int analogPino=A0; //Define a entrada conectada ao pino A0
int val=0; //Define a variável que recebe o sinal analógico de entrada

void setup() {
    Serial.begin(9600); //Configura a saída serial
}

void loop() {
    val = analogRead(analogPino); // leitura do sinal analógico em analogPino
    Serial.println(val); // Geração da saída serial
}
```

Figura 13 - Exemplo de código na IDE da placa Arduíno MEGA 2560 de uso da função analogRead()

Comentários:

- a. O código do exemplo da Figura 13 lê um sinal na entrada analógica A0 e carrega o sinal lido com uma resolução de 10 bits na variável val. Como nos exemplos anteriores, utiliza-se a estrutura de declaração das variáveis, inicialização do sketch e execução da rotina.
- b. O código utiliza uma classe da linguagem da interface IDE de comunicação serial da placa Arduíno MEGA 2560. Lembrando que os pinos 0(RX), 1(TX) Serial; 19(RX), 18(TX) Serial 1; 17(RX), 16(TX) Serial 2; e 15(RX), 14(TX) Serial 3 da placa são destinados a comunicação serial. Obs. O nível lógico das saídas é de 5V, logo não deve se conectar diretamente essas saídas em uma porta RS-232, que opera com 12V, sob pena de poder danificar a placa.

- c. A função Serial.begin(velocidade) configura a taxa em bits por segundo (bauds) para a transmissão.
- d. A função Serial.println(valor) imprime o dado na porta serial no formato ASCII, seguido de um caractere de retorno de transporte (ASACII13 ou '\r') e um caractere de nova linha ('\n').
- e. Aprofundaremos a operações de comunicação em outra nota sobre o Arduíno.

A tabela apresentada a seguir contém uma síntese das funções I/O descritas nesta nota.

Função	Descrição	Sintaxe	Parâmetros
pinMode()	Configura o pino	pinMode(pino,modo)	0-53,INPUT, INPUT_PULLUP ou OUTPUT
	especificado para se		
	comportar como uma		
	entrada ou uma saída.		
digitalWrite()	Escreve em um pino	digitalWrite(pino,valor)	0-53, HIGH ou LOW
	digital especificado		
digitalRead()	Lê um sinal de um pino	digitalRead(pino)	0-53
	digital especificado.		
	Retorna LOW ou HIGH.		
analogWrite()	Gera um sinal de saída no	analogWrite(pino,valor)	2-13 e 44-46, 0-255
	padrão PWM		
analogRead()	Lê o valor do pino	analogRead(pino)	A0-A15
	analógico especificado.		
	Retrona o valor da		
	entrada em 10 bits.		