# Curso: Engenharia de Computação


Sistemas de Comunicações Móveis

Prof. Clayton J A Silva, MSc clayton.silva@professores.ibmec.edu.br



## Modulação

#### Transmissor



Transmissor



#### Modulação

- O modulador é um bloco que gera um sinal para o módulo de RF, em que um dos parâmetros, como frequência, amplitude e/ou fase, de um sinal chamado de portadora é alterado em função do sinal da saída do codificador da fonte, chamado de sinal modulante.
- Portanto, a modulação envolve duas formas de onda: o sinal modulante, que representa a mensagem; e a portadora que se ajusta ao sinal modulante para ser transmitido.
- O sinal modulado transporta a informação, que é colocada na parte apropriada do espectro, com propriedades espectrais adequadas para ser encaminhada pelo canal de comunicações.



#### Beneficios da modulação

- (1) assegurar a transmissão eficiente
- (2) superar as limitações de hardware
- (3) reduzir ruído e interferência
- (4) definir a frequência
- (5) multiplexação de sinais



### Tipos de modulação

- Analógica
- Digital



### Tipos de modulação

Analógica

Digital




- No sistema com modulação AM a amplitude da portadora varia proporcionalmente com a variação do sinal modulante m(t)
- A portadora tem a forma  $c(t) = Acos(2\pi f_c + \phi)$

, em que A é a amplitude,  $f_c$  é a frequência da portadora e  $\Phi$  é a fase do sinal.



#### Sinal modulante

#### Onda modulada




ullet O sinal modulante deve possuir a máxima frequência do espectro muito menor do que a frequência da portadora  $f_{\rm c}$ 

$$f_{m\acute{a}x}[m(t)] \ll f_c$$

Normalmente,  $f_{m\acute{a}x}[m(t)] \sim \frac{f_c}{1000} a \frac{f_c}{100}$ , por força das restrições do projeto do transmissor.







- Observa-se que a onda modulada tem a envoltória com o mesmo comportamento do sinal modulante
- Índice de modulação: define-se como índice de modulação AM a relação dada por  $\Delta_{AM} = B/A$ , que define

$$a(t) = A[1 + \Delta_{AM}m(t)]$$

, onde a(t) é a amplitude instantânea




 O índice de modulação é um parâmetro usado para verificar a qualidade do processo:

 $\Delta_{AM}$  = 1, 100% de modulação

 $\Delta_{AM}>1$ , sobremodulação – indica rotação de fase – implica distorção na recepção

 $\Delta_{AM}$  < 1, submodulação – indica desperdício de potência








• No domínio da frequência, o processo de modulação AM é aproximadamente a convolução do espectro do sinal modulante com  $\delta(f_c)$  na frequência da portadora, pois  $f_{m\acute{a}x}[m(t)] \ll f_c$ 

$$\Im[m(t).\cos(w_ct+\phi)]\sim M(f)*\delta(f_c)$$

• Assim, o espectro do sinal modulado ocupa duas vezes mais largura de banda que o mesmo sinal em banda base.







 Uma vez que o espectro é simétrico relativamente à frequência da portadora, é possível aumentar a eficiência espectral através da eliminação de um dos lobos do espectro antes de se proceder à transmissão do sinal.




#### Modulação AM/SSB

 Uma vez que o espectro é simétrico relativamente à frequência da portadora, é possível aumentar a eficiência espectral através da eliminação de um dos lobos do espectro antes de se proceder à transmissão do sinal.



#### Modulação AM/SSB






#### Modulações AM, AM/SSB


 Os sinais modulados em AM são muito sensíveis ao ruído e interferência aditivos, uma vez que a informação é transportada pela amplitude da portadora.



Sinal modulante SNR = 20 dB



Onda modulada



### Modulação em Frequência (FM)


- No sistema com modulação FM a frequência da portadora varia proporcionalmente com a variação do sinal modulante m(t)
- A portadora tem a forma  $c(t) = Acos\{2\pi[f_c + \Delta_{FM}m(t)]t + \phi\}$

, em que A é a amplitude,  $f_c$  é a frequência da portadora e  $\Delta_{FM}$  é o índice de modulação.




#### Sinal modulante SNR = 50 dB

Onda modulada







#### Modulação em Frequência (FM)

- O índice de modulação determina a amplitude da variação da frequência do sinal modulado. Quanto maior for o índice de modulação, maior será a variação de frequência para o mesmo sinal a transmitir e mais largo será o espectro do sinal modulado.
- Os sinais modulados em FM são mais imunes ao ruído e à interferência aditivos que os sinais AM, uma vez que a informação é transportada pela frequência instantânea do sinal modulado e não pela amplitude da portadora.
- Assim, os sistemas de transmissão em que é necessária uma maior qualidade do sinal (relação sinal-ruído) é utilizada normalmente a modulação em frequência.



#### Referências

[1] Alencar, Marcelo S.; Telefonia Celular Digital; Capítulo 4; érica Saraiva;





IBMEC.BR

- f)/IBMEC
- in IBMEC
- @IBMEC\_OFICIAL
- @@IBMEC

