

Ejes electromecánicos Serie 5V

Tamaños 50, 65, 80



- » Altas dinámicas
- » Fácil de integrar en sistemas x-y-z
- » Carreras hasta 1500 mm.
- » Versión con amortiguadores integrados

El eje electromecánico vertical 5V representa la solución ideal para aplicaciones que requieren desplazamientos verticales como, por ejemplo, sistemas de recogida y colocación, dispensación, carga / descarga (moldeo por inyección de plástico, ensamblaje, mecanizado) o paletizadores. Disponible en tres tamaños, 50, 65 y 80, se puede utilizar como eje vertical de un sistema de pórtico x, y, z o voladizo en aplicaciones que requieren mover cargas para movimientos largos rápidamente y así optimizar el tiempo de ciclo de la máquina.

Los nuevos ejes de la serie 5V son actuadores lineales mecánicos con correa dentada. Gracias a un sistema específico de poleas con configuración omega, estos ejes permiten reducir al mínimo la inercia del sistema. Además, la presencia de uno o más guías de bolas recirculantes (versión HS) así como un perfil cuadrado especial autoportante proporcionan una gran rigidez y resistencia a cargas dinámicas, asegurando un desplazamiento preciso y rápido de cargas pesadas.

DATO GENERALES

Construccióneje electromecánico con correa dentadaDiseñoperfil abierto con placa de protecciónOperaciónactuador de multiposicion lineal

Tamaños 50, 65, 80

Carreras 50 ÷ 4000 mm para tamaño 50; 50 ÷ 6000 mm para tamaños 65 y 80

Tipo de guía interna, con bolas recirculantes (tipo jaula)

Fijación por medio de accesorios Montaje del motor a ambos lados

Temperatura en funcionamiento -10°C ÷ +50°C

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ +80°C

Clase de protección IP 40

Lubricatión lubricacion centralizada mediante canales internos

Repetibilidad ± 0,05 mm **Ciclo de trabajo** 100%

Uso con sensor externo Interruptores magnéticos CSH y CST mediante accesorios Mod. SMS



EJEMPLO DE CODIFICACIÓN


5V	S	050	TBL	0200	Α	S	1		
5V	SERIE								
S	PERFIL: S = sección cuad	drada							
050	TAMAÑO: 050 = 50x50 mi 065 = 65x65 mi 080 = 80x80 mi	m							
TBL	TRANSMISIÓN: TBL = correa dei	ntada							
0200		CARRERA [C]: 0050 ÷ 4000 mm para tamaño 050 0050 ÷ 6000 mm para tamaños 065 y 080							
Α	VERSIÓN: A = estándar								
S	TIPO DE CARRO: S = estándar								
1	TIPO DE CABEZA = estándar SA= amortigua								

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

^(A) El valor se refiere a una distancia cubierta de 2000 Km con un sistema totalmente soportado.

	Unidad de medida	Tamaño 50	Tamaño 65	Tamaño 80
Version		А	А	А
Tipo de carro		S	S	S
Número de bloques RDS	pcs	2	2	2
Carga dinámica de bloques RDS (C)	N	11640	28400	44600
Carga máxima admisible (_{cmax} z) (C _{max} y)	N	3100 ^(A)	8300 ^(A)	13100 ^(A)
Momento máximo admisible (Mx)	Nm	22.44	96.00	216.60
Momento máximo admisible (M _{max} y) (M _{max} z)	Nm	45.30	269.40	525.00
Máxima velocidad lineal mecánica (V _{max})	m/s	3	3	3
Máxima aceleración lineal mecánica (a _{max})	m/s²	30	30	30
PROFILE				
GUÍA DE BOLAS RECIRCULANTES TIPO JAULA				
Momento de inercia l	mm ⁴	1.89 · 10 ⁵	4.94 · 10 ⁵	1.23·10 ⁶
Momento de inercia l ^y	mm ⁴	2.48 · 105	6.97 · 10 ⁵	$1.68 \cdot 10^{6}$
CORREA DENTADA				
Тіро		25 AT 5 HP	40 AT 5 HP	45 AT 10 HP
Paso	mm	5	5	10
Carga máxima	N	See the diagram	See the diagram	See the diagram
POLEA				
Diámetro de la polea primitiva	mm	47.75	57.30	76.39
Número de dientes	z	30	36	24
Movimiento lineal por correa	mm/round	150	180	240

MATERIALES SERIE 5V



COMPONENTES	MATERIALES	
1. Tapa de extremo	Aleación de aluminio	
2. Idler	Aleación de aluminio	
2. Polea	Acero	
4. Cuerpo omega	Aleación de aluminio	
5. Cubierta	Aleación de aluminio	
7. Correa dentada	PU + Acero	
8. Guía de bolillas recirculantes	Acero	

COMO CALCULAR LA VIDA DEL EJE 5V

Para el correcto dimensionamiento del eje 5V, utilizado individualmente o en un sistema cartesiano con varios ejes, es necesario considerar algunos hechos, tanto estáticos como dinámicos. Entre estos, los mas importantes se describen en las siguientes paginas.

CALCULO DE VIDA [km]

L_{eq} = vida del eje 5E C_{ma} = carga máxima admisible

C_{eq} = carga equivalente (N) f_w = coeficiente de seguridad de acuerdo a las condiciones de

CALCULO DE LA CARGA EQUIVALENTE

Cuando la compresión / tracción y cargas laterales, así como la flexión o los momentos de par actúan en el sistema, es necesario calcular la carga equivalente que actúa sobre el sistema.

C_{eq} = carga equivalente [N] F_y = Fuerza actuando en el eje-Y [N] F_z = Fuerza actuando en el eje-Z [N]

r₂ – rueiza actuando en et eje-2 [N] C_{ma} = carga máxima admisible [N] M_x = Momento a lo largo del eje X [Nm] M_y = Momento a lo largo del eje Y[Nm]

M, = Momento a lo largo del eje Z [Nm]

M_(x,ma) = Momento máximo admisible en el eje X [Nm]

M_(y,ma) = Momento máximo admisible en el eje Y[Nm]

M_(z,ma) = Momento máximo admisible en el eje Z [Nm]

$L_{eq} = \left(\frac{C_{ma}}{C_{eq} \cdot f_w}\right)^3 \cdot 2000$

$$C_{eq} = \left| F_y \right| + \left| F_Z \right| + \left| C_{ma} \cdot \left| \frac{M_x}{M_{x,ma}} \right| + \left| C_{ma} \cdot \left| \frac{M_y}{M_{y,ma}} \right| + \left| C_{ma} \cdot \left| \frac{M_z}{M_{z,ma}} \right| \right|$$

C CAMOZZI

COMO CALCULAR EL PAR MOTOR [Nm]

 F_A = Total force acting from outside [N] F_E = Force to be applied externally [N] g = Gravitational acceleration (9.81 m/s²)

m_E = Mass of the body to move [kg] D_P = Pulley pitch diameter [mm]

C_{M1} = Driving torque due to external agents [Nm]

 J_{tot} = Momento de inercia de los elementos rotativos [kg \cdot m²] $\dot{\omega}$ = aceleración angular [rad / s²]

a = Acceleración lineal del eje [m / s²] C_{M2} = Par motor debido a elementos rotativos [Nm]

 F_{rr} = Fuerza requerida para mover los componentes a trasladar [N]

 $_{\rm TI}^{\rm TI}$ = Fuerza requerida para mover los componentes a trasladar de longitud fija [N] $_{\rm F_{IV}}$ = Fuerza requerida para mover los componentes a trasladar de longitud variable [N]

 m_{ci} = Masa de elementos trasladados con longitud fija [kg] K_{ty} = coeficiente de masa de los elementos de traslación longitud variable [kg/mm]

C_{M3} = par motor debido a los elementos trasladados [Nm]

De acuerdo con el tamaño del eje y las velocidades elegidas, la fuerza que se puede transmitir desde la correa dentada tiene estos límites.

$$\boldsymbol{C_{TOT}} = \boldsymbol{C_{M1}} + \boldsymbol{C_{M2}} + \boldsymbol{C_{M3}}$$

$$F_A = F_E + m_E \cdot (a \pm g)$$

$$C_{M1} = \frac{F_A \cdot D_P}{2}$$

$$\dot{\omega} = \frac{2 \cdot a}{D_{-}}$$

$$C_{M2} = J_{TOT} \cdot \dot{\omega}$$

$$F_{TT} = F_{TF} + F_{TV}$$


$$F_{TF} = m_{C1} \cdot (a \, \pm g)$$

$$F_{TV} = K_{TV} \cdot C \cdot (a \pm g)$$

$$C_{M3} = \frac{F_{TT} \cdot D_P}{2}$$


FUERZA TRANSMISIBLE


La fuerza que se puede transmitir desde la correa dentada depende del tamaño del eje y de las velocidades elegidas.




DISTINCIÓN DE PESO

- 1 = masa fija Mf 2= masa móvil con carrera cero mc1 3= masa móvil que varía según la carrera Ktv








	mc1 [Kg]	Ktv [Kg/m]	Mf [Kg]	
50	1.49	3.15	3.37	4.86
65	2.67	5.13	6.14	8.81
80	6.43	8.3	12.16	18.59

E 5V

€ CAMOZZI

VIDA DEL EJE DE LA SERIE 5E SEGÚN LA CARGA EQUIVALENTE



Curvas calculadas con fw = 1

Ceq = Carga equivalente aplicada en el eje [KN] Leq = Vida del eje [km]

CARGA EQUIVALENTE

Para determinar el momento que actúa sobre el eje x, Mx, de una manera precisa, aplicar la fórmula:


Dónde:

Mx - Momento en el eje X [Nm]

Fy - Fuerza que actúa en el eje Y [N] K - distancia fija para el eje 5E [mm] K1 - brazo de aplicación [mm]


NOTA: a continuación, los valores "K" para los tres tamaños


- K = 21 mm (5VS050)
- K = 28 mm (5VS065)
- K = 36 mm (5VS080)






FLECHA 5VS050









L = longitud del brazo [mm]







f = Flecha generada [mm] L = longitud del brazo [mm]


FLECHA 5VS065





f = Flecha generada [mm] L = longitud del brazo [mm]







f = Flecha generada [mm] L = longitud del brazo [mm]


FLECHA 5VS080





f = Flecha generada [mm] L = longitud del brazo [mm]





f = Flecha generada [mm] L = longitud del brazo [mm]

€ CAMOZZI

ACCESORIOS PARA LA SERIE 5V











Kit para conectar la caja de Kit de imán Mod. SMScambios

5V-U

Kit de soporte del sensor Mod. SMS-5V

Anillo de centrado Mod. TR-CG

Brida de conexión 5E/5V



Todos los accesorios se suministran por separado del eje.

Junto con el eje, se suministra un kit que contiene:


- cubiertas para cerrar los agujeros en los cabezales
- bujes de centrado para el carro
- racores para engrasar



Eje electromecánico Mod. 5V...AS1



+ = añadir la carrera



Tamaño A B gC gC1 C2 gC3 (NB) D E F H L1 L2 M1 M2 M3 M4 P1 PA1 PA2 PA3 PB1 PB2 PB3 X2 W+ K1xJ1 K2xJ2 K3xJ3 Z1 Z2 V T1 T2 T3 gG1 (NB) G2 G3

50 M5x7.5 M5x7.5 72 52 4.5 26 30 20 50 60 380 350 230 65 133 185 40 14.5 20 40 21 25 50 94.3 260 M4x4.7 M3x6 M5x7.5 8 4 6 20 - 10 8 3 9.5

65 M6x9 M6x9 M8x12 M3x 12 133 80 5 47 37.5 20 80 97.5 635 585 365 100 205 305 60 24 32.5 65 37 35 70 144 395 M6x5 M3x6 M8x18 8 4 8 25 25 10 12 3 15

Tamaño	PESO CARRERA CERO [kg]	PESO CARRERA POR METRO [kg/m]
50	4.86	3.15
65	8.81	5.13
80	18.59	8.3

CAMOZZI Automation

kit para conectar la caja de reducción




El kit incluye:


1x brida de conexión

4x tornillos + 4x arandelas
de seguridad para conectar
la brida

1 juego de fijación

4x tornillos + 4x arandelas de
seguridad para conectar la
caja de reducción





Mod.	Tamaño	Engranajes	E1	E2	S	BCD	_ø D1	_g D2 ^(H7)	T1	T2	M	В	Peso (g)
FR-5V-50	50	GB-060	65	65	6	52	14	40	10	-	5	7.9	130
FR-5V-65	65	GB-080	84	84	9	70	20	60	12	3.5	6	9.8	300
FR-5V-80	80	GB-120	115	115	13	100	25	80	18	4.5	10	15.8	620

Kit de imán Mod. SMS-5V-U



Se suministra con: 1x placa 1x imán 2 x tornillos de bloqueo





Mod.


SMS-5V-U




Kit de soporte del sensor Mod. SMS-5V



Se suministra con: 1x placa 2x tornillos






Mod.	Tamaño	Α	В	С	D	E
SMS-5V-50	50	7.5	30	32	100	30
SMS-5V-65/80	65	5	30	47	112.5	30
SMS-5V-65/80	80	5	30	63	167.5	30

Centrador de camisa Mod. TR-CG

Suministrado con: 2 x anillos de centrado en acero









Mod.	M (h8)	N	P
TR-CG-04	Ø4	Ø2.6	2.5
TR-CG-05	Ø5	Ø3.1	3
TR-CG-06	Ø6	Ø4.1	4
TR-CG-08	Ø8	Ø5.1	5
TR-CG-10	Ø10	Ø6.1	6
TR-CG-12	Ø12	Ø8.1	6

C CAMOZZI

Brida de conexión 5E/5V







Mod.	Tamaño	X1	X2	Х3	Х4	X5	A1	A2	E	D	S	Peso (g)
YZ-50-5V50	50	105	121	147	156	-	81	130	64.5	63	13	335
YZ-65-5V50	65	112.5	136.5	162	179	124.5	99.5	140	64.5	76.5	13	445
YZ-65-5V65	65	130	154	179.5	196.5	-	101.5	140	84.5	76.5	13	460
YZ-80-5V50	80	120.5	146.5	185.5	196.5	133.5	118	190	64.5	78	13	635
YZ-80-5V65	80	157.5	163.5	202.5	213.5	150.5	118	190	84.5	78	15	770
YZ-80-5V80	80	141	183.5	222.5	233.5	-	120	190	99.5	78	15	825