

# Válvulas con descarga regulable de sobrepresión Mod. VMR 1/8-B10

Puertos: G1/8



» Permite mantener la presión al valor ajustado en forma constante, mandando la sobrepresión a la descarga

La válvula ajustable Mod. VMR 1/8-B10 permite descargar la sobrepresión que puede ser generada en un sistema.

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

 Grupo válvulas
 válvulas automáticas

 Construcción
 de membrana

 Materiales
 cuerpo en latón - muelle en acero zincado - juntas en NBR

 Montaje
 en cualquier posición


 Conexiones
 G1/8

 Temperatura de trabajo
 -5°C ÷ 50°C (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)

 Fluido
 Aire filtrado, sin lubricación.


En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.

## DIAGRAMA DE CAUDAL Y ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO



### DIAGRAMA DE CAUDAL

Pa = Presión de entrada Pr = Presión regulada Q = Caudal




ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 1: descarga de la superpresión en la cámara de un cilindro o en un depósito cuando sea superado el valor programado.


ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 2: la válvula de máxima presión regulable VMR permite a la presión en la cámara de un cilindro o en un depósito descargarse en atmósfera cada vez que sea superado el valore de regulación programado.

### Válvula de presión máxima regulable Mod. VMR 1/8-B10









Presión de trabajo (bar) Mod. 1 ÷ 8

VMR 1/8-B10