Lei de Ampere: Aproximação utilizada em circuitos magnéticos

Cleiton Magalhães Freitas

Definição

Por definição, a lei de Ampere é representada pela seguinte equação:

$$\oint_{\ell} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_T \tag{1}$$

onde \vec{H} é o vetor de intensidade de campo magnético, ℓ é uma curva fechada e I_T é a corrente total que passa por dentro desta curva fechada.

Circuitos Genérico

Circuitos Genérico

[1]

Referências

[1] W.H. Hayt and J.A. Buck. *Eletromagnetismo - 8ed.* Bookman Editora, 2013.