

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 73 / 02
Lackieren von Leiterplatten	Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die vom Hersteller vorgegebene und Kundenkonforme Anwendung von Leiterplattenschutzlack sicherzustellen.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für die Bereiche F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Maßnahmen und Vorgehensweisen

Soweit vom Kunden vorgeschrieben und in einem Arbeitsgang festgelegt werden die Leiterplatten mit dem vorgegebenen Lack entsprechend den Vorgaben versiegelt.

3.1 Arbeitssicherheit

Achtung, folgende Hinweise zwingend beachten:

- Lackierarbeiten sind ausschließlich im Lackierraum durchzuführen
- Luftabsaugung / -filterung vor Lackierbeginn einschalten
- Handschuhe und Schutzbrille tragen
- Achtung: Lacke sind bei der Anwendung leicht entzündlich
- nach der Arbeit Hände waschen

3.2 Anwendung allgemein

Die vorgegebene Leiterplattenseite(n) flächig, komplett schließend lackieren und Blasenbildung sowie Lacknasen unbedingt vermeiden! Eventuell vorhandene Steckkontaktierungen dürfen **NICHT** lackiert werden, die Trocknungszeiten sind zwingend einzuhalten. Folgende spezifische Anwendungshinweise sind zu beachten:

3.2.1 Sprühlack ELPEGUARD SL1307 FLZ-S

- Lagerung: +5 °C bis +25 °C min. 12 Monate
- kann zu Reparaturzwecken bei Lötkolbentemperatur durchgelötet oder mit Verdünnung entfernt und erneut aufgetragen werden

3.2.2 Lack Cramolin Plastik

- Lagerung: +5 °C bis +25 °C min. 2 Jahre
- kann zu Reparaturzwecken bei Lötkolbentemperatur durchgelötet oder mit Verdünnung entfernt und erneut aufgetragen werden

4 Produktionsablauf

Produktionsschritt	Hinweise
ggf. Vorreinigen (mit Verdünnung)	Prüfung auf - saubere, trockene Leiterplattenoberfläche - Fettfreiheit / keine Fingerabdrücke - Flussmittelfreiheit -> No-Clean Flussmittelreste dürfen in Geringen Mengen auf der LP verbleiben

Verteiler: Server: F / Dokumentationsmappen: FKabel, Lackierraum

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

Arbeitsanweisung		AA - Nr. 73 / 02	
Lackieren von Leiterplatten		Seite 2 / 2	

Beschichten bei Raumtemperatur	Auftrag per Pinsel / Streichen: - gleichmäßig die komplette Fläche benetzen, dabei speziell auf Ränder höherer BE und sorgfältige Kantenabdeckung achten Sprühen mit Spraydose - Spraydose vor Gebrauch gründlich schütteln - Sprühentfernung ca. 25 - 30cm - Dose nach Gebrauch über Kopf leersprühen bis nur noch Treibmittel entweicht
Trocknen	Cramolin Platik + ELPEGUARD SL1307 - Staubtrocken bei 23 °C: ca. 25 Min. - Trocknungszeit bis zur Verpackung: - bei 23 °C ca. 1,5 Std. (Raumtemperatur) - bei 80 °C ca. 10 - 20Min. (Trockenofen)
Optische Kontrolle	Erst NACH Trocknung durchführen! - Lackschicht homogen und geschlossen - Ränder sauber und komplett lackiert - <i>keine</i> Entnetzungen, Bläschen, Fehlstellen, Lacknasen - bei Lackfehlern umgehend nacharbeiten und Fehlerursache ermitteln

5 Reinigung

Der Arbeitsplatz sowie die Arbeits- und Hilfsmittel sind nach dem Lackiervorgang zu reinigen.

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
02	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung