

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.47 / 01**

Wartungsplan – Konvektions-Reflow-Lötanlage SMT Quattro Peak L Plus

Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren, eingesetzt wird eine Anlage mit Kettentransport / ohne Stickstoff.

Der Zyklus bei dieser Anlage richtet sich nach der Laufzeit des Ofens, diese wird geloggt und die Intervalle / notwendigen Wartungen entsprechend angezeigt.

#	Zyklus ohne Schicht	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	<u>14-täglich</u> <i>Maschinenführer</i>	- Transportkette	Ölen der Rollen mit SMT-Tropföler
2	<u>Monatlich</u> <i>Maschinenführer</i>	- Filtermatten Kondensatfalle (Kühlzone)+Haubenfilter	Einlaufkondensatfalle reinigen
3	<u>Viertel-jährlich</u> <i>Maschinenführer</i> und/oder <i>Wartungs-mechaniker</i>	- Prozessbereich (nur mit SF303 fetten) - Prozeßraum + Kühlzone - Ultraschallreinigung der Filter (Filtereinsätze, Absaugschächte) - Haubendichtungen - Ansauggitter Kühlaggregat	Reinigen und fetten der - Trapezgewindespindeln - Keilwelle für Leiterplattenunterstützung - Zahnstange für Höhenverstellung der Leiterplattenunterstützung Schmutz aussaugen und reinigen Abmontierbare Teile des Prozessraumes im Ultraschallbad reinigen, Filter tauschen Talkum mit weichem Lappen auf Dichtung zwischen Haubenober- u. Unterteil auftragen bei Bedarf Absaugen + Zusatzkühlhüfter über Auslauf absaugen (Option)
4	<u>Jährlich</u> <i>Maschinenführer</i>	- Ein- und Auslaufbereich	Reinigen und fetten der - Trapezgewindespindeln - Keilwelle für Höhe Leiterplattenunterstützung

Verteiler: gem. Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	04.06.2024	
Genehmigt :	Schmidtke	Q	04.06.2024	

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 25.47 / 01
Wartungsplan – Konvektions-Reflow-Lötanlage SMT Quattro Peak 3 N2	Seite 2 / 2

und/oder <i>Wartungs- mechaniker</i>	- Transportnocken - Kegelräder Schaltschrank vorne - Schauglas vom Kühlaggregat - Dichtvorhang am Ein- und Auslauf	- Keilwelle für Antrieb am Auslauf - Zahnstange für Höhenverstellung der Leiterplattenunterstützung - Ölen der Antriebsketten im Auslauf - Reinigen und Ölen der Führungswellen - Festen Schmutz auf Transportnocken mit Messingdrahtbürste abbürsten - Fetten - Sichtkontrolle: blasenfrei und grün = ok - Überprüfen, bei starker Verschmutzung austauschen
--	---	--

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
01	INITIAL				