Хде-Йа - Самое краткое руководство

Cliff

24 февраля, 2023

Оглавление

1	Знакомство 1.1 Функции устройства	2 2
2	Диаграмма управления	3
3	Органы управления 3.1 Экран: GPS/GLONASS + Высотомер	3 4 5
4	Как вбить конечную точку	5
5	Как заряжать	5
6	Крепление	7
7	Подсветка	8

1 Знакомство

Вы никогда не задавались вопросом:

И хде йа нахожусь?!

Или может в 2 часа ночи интересовались:

Как пройти в библиотеку?

Привет!

Я - высотомер и GPS/GLONASS в одном приборе.

Я **HE** являюсь навигатором. Только возвращалкой к заранее заданной точке. Покажу направление и расстояние до точки по прямой.


Пока я ещё как эксперементальная разработка. Жить этому проекту или нет, выберете Вы сами.

А по карте маршрут вам проложит Яндекс Навигатор, но не я!

1.1 Функции устройства

- Классические для высотомера: отображение высоты, логбук и т.д.
- Приём сигнала навигации (GPS + GLONASS)
- Отображение направления и расстояния до заранее сохранённой точки (возвращалка)
- Отображение вертикальной (по барометру) и горизонтальной (по навигации) скоростей
- В логбуке сохраняются показания высотомера и координаты на местности
- Запись трека со всеми имеющимися параметрами барометра и GPS/GLONASS-приёмника
- Синхронизация по WiFi (по запросу пользователя): отправка логбука, треков, приём некоторых настроек с сервера

2 Диаграмма управления



3 Органы управления

Переключение между страницами на главном экране - нажатие на среднюю кнопку.

Кнопки Вверх и Вниз работают только по длинному нажатию, их функциями можно управлять в меню Параметры -> Функции кнопок.


3.1 Экран: GPS/GLONASS + Высотомер



- 1. Индикатор заряда батареи.
- 2. Текущее время (синхронизируется по GPS/GLONASS-сигналу).
- 3. Высота по барометру (метры).
- 4. Временное отображение режима высотомера (по текущей высоте, скорости и вертикальному направлению движения).
- 5. Вертикальная скорость (м/с).
- 6. Расстояние до выбранной точки (метры или километры).
- 7. Горизонтальная скорость.
- 8. Режим работы GPS/GLONASS приёмника (во включенном состоянии отображает число найденных спутников).
- 9. Номер выбранной точки и направление к ней.

Буквы N S W E - означают стороны света, как на компасе.

3.2 Экран: Высотомер



- 1. Индикатор заряда батареи.
- 2. Текущее время (синхронизируется по GPS/GLONASS-сигналу).
- 3. Высота по барометру (километры).
- 4. Вертикальная скорость (км/ч).

4 Как вбить конечную точку

Меню: Navi-точки - выбираем из трёх слотов хранения координат и сохраняем текущее местоположение. Тут должна быть картинка

5 Как заряжать

В это отверстие вставляем USB-шнурок одним концом, а другим в зарядку или ваш домашний компьютер:




6 Крепление

• На руку



• На ногу



7 Подсветка

Меню: Параметры -> Дисплей -> Подсветка

Для ночных прыжочков:



