

# 开发指南

清单:

#### 1.linux

- (1) librxtxSerial.so linux 相关的串口操作 so 文件(64位 linux),
- (2) RXTXcomm.jar 与 so 文件对应的 jar 包 RXTXcomm.jar,
- (3) RFID.jar 与模块交互的上层接口

#### 2.Windows

- (4) librxtxSerial.dll windows 相关的串口操作 dll 文件(64 位 windows),
- (5) RXTXcomm.jar 与 so 文件对应的 jar 包 RXTXcomm.jar,
- (6) RFID.jar 与模块交互的上层接口
- 3.RFID-api RFID.jar api 文档
- 4.Test.java 简单的示例代码
- 5.开发指南 SDK 的开发指南

## 1. RFID java 开发

1. 首先要连接读写器以实现与读写器的通信,打开连接之后台会启动一个线程启动监听读写器返回数据,并且如果连接成功会返回一个RFIDReaderHelper对象他是与读写器交互的核心类。

示例代码:

ModuleConnector connector = new ReaderConnector();//构建连接器

connector.connectCom("COM7",115200);//连接指定串口,返回RFIDReaderHelper 对象表示成功,返回空表示失败 false 失败

3. RFIDReaderHelper 对象可以发送指令到读写器还可以通过注册观察者 RXObserver 对象监听读写器返回数据

示例代码:

mReaderHelper.realTimeInventory((byte) 0xFF,(byte)0x01);//发送实时盘存指令,更多指令参考 API 文档



4. 获取 RFID 模块的数据返回,继承 RXObserver 类覆盖相应的的方法,通过 RFIDReaderHelper 的 registerObserver 方法注册到 RFIDReaderHelper 中,后台线程在读取到 RFID 模块返回的相应数据的时候会回调对应的方法,作为参数传递出来。因此 RXObserver 中的各种回调方法运行在子线程中。你没必有覆盖所有的方法,只需覆盖你用到的方法即可。(以下提到的发送指令的函数,均为 RFIDReaderHelper中的函数)

示例代码

```
RXObserver rxObserver = new RXObserver() {
    @Override
    protected void onExeCMDStatus(byte cmd, byte status) {
        //如果指令没有返回额外数据仅包含命令执行的状态码(例如 RFIDReaderHelper 中的各种以set 开头的设置指令函数,)会回调该方法
        //如果指令返回数据异常一定会回调该方法 status 为异常码
        //cmd 可以用来区分具体是哪条命令的返回,命令参考 CMD 类文档,status 指令执行状态码,参考 ERROR 类文档
    }
    @Override
    protected void refreshSetting(ReaderSetting readerSetting) {
        //当发送查询读写器设置指令(例如 RFIDReaderHelper 中的各种以 get 开头的查询指令函数)会回调该方法,若有返回值会存储在 readerSetting 相应字段中
        //具体可以参考 API 文档中 ReaderSetting 各个字段的含义
    }
```



```
@Override
   protected void onInventoryTag(RXInventoryTag tag) {
     //当发送盘存指令的时候该方法将会回调,盘存指令包括 RFIDReaderHelper 中 inventory,
realTimeInventory, customizedSessionTargetInventory,fastSwitchAntInventory 等函数以及
扣扳机
     //inventory 函数盘存到的标签会先缓存到 RFID 模块的缓存中,只有调用 getInventoryBuffer
或 getAndResetInventoryBuffer 函数是才会回调该方法将数据上传,上传的标签数据无重复
     //当盘存到多张标签的时,该方法会多次回调,标签可以重复
  }
  @Override
   protected void onInventoryTagEnd(RXInventoryTag.RXInventoryTagEnd tagEnd) {
    //当一条盘存指令执行结束的时候该方法会回调(fastSwitchAntInventory 除外
fastSwitchAntInventory 结束时回调 onFastSwitchAntInventoryTagEnd), tagEnd 为指令结束时的
返回数据,具体各个字段的含义
    //可以参考文档中 RXInventoryTag.RXInventoryTagEnd 各个字段的含义
  }
   @Override
   protected void
onFastSwitchAntInventoryTagEnd(RXInventoryTag.RXFastSwitchAntInventoryTagEnd tagEnd)
{
   //因为 fastSwitchAntInventory 函数返回的结束数据特殊,因此其单独回调这个函数
   // RXInventoryTag.RXFastSwitchAntInventoryTagEnd 中各字段的含义参考 API 文档
   }
   @Override
   protected void onGetInventoryBufferTagCount(int nTagCount) {
     //通过函数 getInventoryBufferTagCount 得到缓存中盘存标签的数量,数据是通过 inventory
盘存到读写器缓存区中标签数量,无重复标签的数量
```



```
}
   @Override
   protected void onOperationTag(RXOperationTag tag) {
     //当执行 readTag, writeTag, lockTag 或者 killTag 等操作标签指令函数时会回调该方法,当
一次操作多张标签时会多次回调
     //返回数据 RXOperationTag tag 参考 API 文档
   }
   @Override
   protected void onOperationTagEnd(int operationTagCount) {
    //当执行 readTag, writeTag, lockTag 或者 killTag 等操作标签指令函数结束时会回调该方法
    //operationTagCount 为操作的标签数量
   }
   @Override
   protected void onInventory6BTag(byte nAntID, String strUID) {
    //当执行 iso180006BInventory 时会回调该方法,如果盘存到多张标签会回调多次
    //nAntID 盘存的标签的天线号, strUID 盘存到 6B 标签的 UID
   }
   @Override
   protected void onInventory6BTagEnd(int nTagCount) {
     //当 iso180006BInventory 函数执行结束, 所有盘存到的 6B 标签数据上传完毕, 会回调该方法,
并传回盘存的 6B 标签数量
     //nTagCount 为盘存到 6B 标签的数量
   }
```



```
@Override
protected void onRead6BTag(byte antID, String strData) {
  //当执行 iso180006BReadTag 函数时该方法会回调
  //
}
@Override
protected void onWrite6BTag(byte nAntID, byte nWriteLen) {
  //当执行 iso180006BWriteTag 函数时该方法会回调
}
@Override
protected void onLock6BTag(byte nAntID, byte nStatus) {
  //当执行 iso180006BLockTag 函数时该方法会回调
  //nAntID 天线号 nStatus 标签 Lock 状态
}
@Override
protected void onLockQuery6BTag(byte nAntID, byte nStatus) {
  //当执行 iso180006BQueryLockTag 函数时该方法会回调
  //nAntID 天线号 nStatus 标签 Lock 状态
}
@Override
protected void onConfigTagMask(MessageTran msgTran) {
```



```
//当执行 setTagMask, getTagMask, clearTagMask 函数时改方法会回调

//返回数据 msgTran 具体数据参考 MessageTran API 说明与 Select 指令格式
}

};

//注册 RXObserver 对象到 RFIDReaderHelper, 只有这样一旦 RFID 模块有数据返回才会回调
RXObserver 中的相应方法。

mReader.registerObserver(rxObserver);
```

## 5. 释放资源

退出应用的时候一定要释放相应的资源 示例代码:

```
//移除所有的 RXObserver 监听

mReader.unRegisterObserver(rxObserver);

//停止相应的线程,关闭相应 I/O 资源,连接断开无法与模块交互只有重新连接再次获取
RFIDReaderHelper 才能与模块交互

mConnector.disConnect();

//释放读写器上电掉电控制设备
```

### 6. 高级

(1). 监听发送和接收数据,以及模块的链接状态。实现 RXTXListener 接口将其 设置到 RFIDReaderHelper 类中

示例代码: //实现 RXTXListener 接口 RXTXListener mListener = new RXTXListener() {

```
@Override

public void reciveData(byte[] btAryReceiveData) {

    // TODO Auto-generated method stub

    //获取从 RFID 模块接收到的数据
}
```





```
@Override

public void sendData(byte[] btArySendData) {

    // TODO Auto-generated method stub

    //获取发送到 RFID 模块的数据
}

@Override

public void onLostConnect() {

    // TODO Auto-generated method stub

    //链接断开会回调该方法。
}

};

//将 RXTXListener 注册到 RFIDReaderHelper 以便监听相关的数据

mReader.setRXTXListener(mListener);
```

(2). 自定义相关的实现,如果你想自定义类去实现与 RFID 模块的交互,可以继承或实现 com. module. interaction 包中的类或接口定义自己的实现,具体可以参考文档以及我们的实现。