## 1. Introducción

Implementar un sistema digital para una alarma de casa basado en la tarjeta FRDM-KL25Z. Se cuenta con 4 sensores, tres led (Verde, Amarillo, Rojo), un buzzer, un teclado matricial y una pantalla LCD. Documentar todo en un reporte de implementación en PDF

- Al iniciar el sistema se coloca en estado desactivado: Enciende el led Verde, el buzzer esta apagado, sensores inactivos, el teclado activo y se despliega en la pantalla Alarma Desactivada.
- Para encender la alarma se presiona la tecla "\*" Se introduce la clave de "ACABADA137" (En la pantalla aparece la palabra clave seguida de un "\*" por cada caracter introducido) y se presiona la tecla "#" para finalizar la introducción de la clave.
- Si la clave es correcta se pone en modo de armado: Luz Amarilla, buzzer apagado, sensores inactivos, el teclado activo y se despliega en la pantalla .<sup>A</sup>larma Armada".
- Despues de 20 segundos se pasa al estado "Sensor": luz amarilla, buzzer apagado, el teclado activo, sensores activos y se despliega en la pantalla "Alarma Armada —¿Sensores Activos"
- Si se activa un sensor se pasa al estado Alarma!!: Led rojo, buzzer activo, teclado activo, sensores inactivos, pantalla despliega "Sensor X activado Introduce clave".
- Se introduce la clave de "ACABADA1379" (En la pantalla aparece la palabra clave seguida de un "\*" por cada caracter introducido) y se presiona la tecla "#" para finalizar la introducción de la clave.
- Si la clave es correcta se pone en estado de desactivado: Luz verde activa, buzzer apagado, sensores inactivos, el teclado activo y se despliega en la pantalla "Alarma Desctivada".
- Extra:
  - Hacer procedimiento para cambio de clave, mediante teclado matricial.
  - Mostrar la hora actual real

| Dispositivo | Función | Pines | Dispositivo | Función | Pines | Dispositivo  | Función | Pines |
|-------------|---------|-------|-------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
| LCD         | RS      | PTC1  | Keypad      | Ren1    | PTE5  | Buzzer       | ON      | PTC7  |
| LCD         | RW      | PTC2  | Keypad      | Ren2    | PTE4  | Led rojo     | ON      | PTC0  |
| LCD         | E       | PTC30 | Keypad      | Ren3    | PTE3  | Led verde    | ON      | PTC3  |
| LCD         | DO      | PTB0  | Keypad      | Ren4    | PTE2  | Led amarillo | ON      | PTC4  |
| LCD         | D1      | PTB1  | Keypad      | Col4    | PTB11 | Sensor 1     | Value   | PTC5  |
| LCD         | D2      | PTB2  | Keypad      | Col3    | PTB10 | Sensor 2     | Value   | PTC6  |
| LCD         | D3      | PTB3  | Keypad      | Col2    | PTB9  | Sensor 3     | Value   | PTC10 |
| LCD         | D4      | PTE20 | Keypad      | Col1    | PTB8  | Sensor 4     | Value   | PTC11 |
| LCD         | D5      | PTE21 | LCD         | D6      | PTE22 | LCD          | D7      | PTE23 |

## 2. Desarrollo

Este sistema emplea un driver para la pantalla LCD y uno para el teclado.