
STM32 V1.0 610191
KEY1
KEY2
KEY3
KEY4
LCD1
BUZZER
BATTERY
Y1
Y2
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40


R4
R5
R2
R3
C26
R8
R2
D1
D2
C8
R9
C27
R26
C28
R27
C22
C12
C10
C20
C17