## IMPARARE AD USARE ARDUINO

Inizialmente abbiamo imparato a destreggiarci con i vari comandi di terminale.

(entrare/uscire dalle cartelle, crearle, eliminarle, spostarle, copiarle, ecc...)

Successivamente abbiamo cominciato a prendere confidenza con le più elementari funzioni di Arduino. Abbiamo, pertanto, imparato a far lampeggiare un LED, modificando frequenza e intensità. Alcuni di noi hanno anche provato a destreggiarsi con un'altra funzione di Arduino, il PWM, per cambiare l'intensità della luce del LED. In seguito abbiamo introdotto una fotoresistenza variabile, e fatto cambiare il comportamento del LED in funzione dell'input.

```
adxlWeb dueAccelerometri librerie LICENSE README.md
            ~/arduGiochi $ cd dueAccelerometri/
ospite@dell ~/arduGiochi/dueAccelerometri $ ls
                         dueAccelerometri.elf dueAccelerometri.ino SConstruct
               dati.cvs dueAccelerometri.hex ritardoSegnale
                                                                      sketchAdafruit
ospite@dell ~/arduGiochi/dueAccelerometri $ cat dueAccelerometri.ino
       Questo skecth implementa la funzione ritardoSegnale e ne stampa l'output sulla porta seriale.
        howto di riferimento per la programzione dell'accelerometro:
       http://codeyoung.blogspot.it/2009/11/adxl345-accelerometer-breakout-board.html
        specifiche dell'accelerometro:
       http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometer/ADXL345.pdf
 include <Wire.h>
finclude <letturaIntero.h>
#include <ritardoSegnale.h>
void misura()
        int regAddress = 0x32:
                                                                // indirizzo fisico del primo registro dati sull'accelerometro
 ADXL345
        lettura->marcaTempo=micros();
  tempo corrente dall'accensione di arduino, in microsecondi
        readFrom(DEVICEO, regAddress, TO_READ, buff); // lettura del campo dati sull'accelerometro ADXL345
                                                // per ciascun asse sono riservati 10 bit di precisione (più il segno?). Il pr
 mo byte contiene le cifre più significative
```

## Software


Con questi sketch (programmi) abbiamo capito qual è il rapporto tra input e output: cioè che la trasmissione tra i due non è diretta ma è mediata da un processo, che nel nostro caso consiste in Arduino. Di conseguenza con diversi sketch possiamo decidere noi quale sia la trasformazione che deve subire l'input per diventare output.


Questo è un esempio di sketch che abbiamo prodotto per trasformare l'input della fotoresistenza nell'output che è la variazione della frequenza di lampeggiamento del LED

```
#define LUCCIOLA 13
#define SOUILLO 0
#define SOGLIA 450
#define RITARDO 1000
#define LIGHTMIN 70
#define LIGHTMAX 950
#define FMIN 1
#define FMAX 10
int light;
int count;
int frequenza;
int unosum;
void setup(void)
  pinMode(LUCCIOLA, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  unosum=(LIGHTMAX-LIGHTMIN)/(FMAX-FMIN);
void loop(void)
  light=analogRead(SQUILLO);
  frequenza=FMIN+(light-LIGHTMIN)/unosum;
  Serial.print("FREQ = ");
  Serial.println(frequenza);
// delay(RITARDO);
 if(light>SOGLIA)
    {for(count=0;count<frequenza;count++)</pre>
       digitalWrite(LUCCIOLA, HIGH);
         Serial.println("ACCESO");
       delay(10/frequenza);
       digitalWrite(LUCCIOLA, LOW);
         Serial.println("SPENTO");
       delay(10/frequenza);
    }else{
      for(count=0;count<frequenza;count++)</pre>
        {digitalWrite(LUCCIOLA, HIGH);
         delay(500/frequenza);
         digitalWrite(LUCCIOLA, LOW);
         delay(500/frequenza);
```

## Hardware

Parallelamente, abbiamo lavorato sull'hardware, realizzando, con la guida del professore, il circuito: abbiamo imparato dove inserire l'alimentazione e dove la terra, come collegare il LED e la fotoresistenza con le adeguate resistenze.





Schema di base del segnale

Qui vediamo lo schema del circuito che utilizza un LED e la fotoresistenza

