

LYCEE FERNAND RENAUDEAU CHOLET

# Codage (binaire, hexadécimal, ASCII) et transcodage de l'information

Système:
Réseaux
Informatiques

Génie électrique

**GE** 

## LE SYSTEME BINAIRE (appelé binaire pur ou naturel)

Particularité: Il exprime n'importe quel nombre avec les chiffres 0 et 1.

Base: 2

Digits: 0 et 1 appelés BITS

Une suite binaire forme un mot.

Un mot de huit bits est appelé OCTET (byte en anglais).

Chaque bit est affecté d'un poids qui est une puissance de la base 2 égale à son rang.

Exemple:  $1001_{(2)} = 9_{(10)}$ 

Mot binaire				
	1	0	0	1
Rang				
de droite à gauche	4	3	2	1
Poids				
de droite à gauche	2 3	2²	21	2°

#### LE SYSTEME DECIMAL

- C'est le système que nous utilisons tous les jours pour compter.
- Base:10
- Digits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 appelés chiffres.

### LE SYSTEME HEXADECIMAL

- Particularité: Il permet d'exprimer un nombre important avec beaucoup moins de caractères que le système binaire.
- Base: 16

•

Digits: 0,1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.

Chaque bit est affecté d'un poids qui est une puissance de la base 16 égale à son rang.

Exemple: A 0 B F  $_{(16)}$  = 41151  $_{(10)}$ 

Nombre hexadécimal	A	0	В	F
Rang	4	3	2	1
Poids	16 ³	16²	16¹	16°

# Méthodes de changement de base :

Binaire ⇒ Décimal : ( multiplication par 2 )

Le passage du binaire en décimal se fait en additionnant tous les poids pour lesquels le bit a une valeur de  $\mathbf{1}$ :

$$1101_2 = 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^0 =$$

Binaire ⇒ Hexadécimal ⇒ Binaire: (groupement par quartet)


On regroupe par quatre les bits du mot binaire, puis on calcul la valeur décimal de chaque quartet:

<u>Hexadécimal</u> ⇒ <u>Décimal</u>: (multiplication par 16)

Le passage de l'hexadécimal en décimal s'effectue en multipliant chaque digit par le poids de son rang, et additionnant les résultats obtenus :

$$435 = 4*16^{2} + 3*16^{1} + 5*16^{0} = 16$$

 $\underline{\text{D\'ecimal}} \Rightarrow \underline{\text{binaire}}$ : (division par 2)



Le passage du décimal en binaire s'effectue en divisant successivement le nombre décimal par 2 , les restes obtenus (0 ou 1) donnent le nombre binaire:

 $\underline{\text{Décimal}} \Rightarrow \underline{\text{Hexadécimal}} : ( \text{ division par 16 })$ 

Le passage du décimal à l'hexadécimal s'effectue en divisant par 16 le nombre décimal , les restes obtenus