

中国农业大学 流体机械与流体工程系

2025年春季《计算流体动力学编程实践》

第六章 计算结果后处理

徐云成

⊠ycxu@cau.edu.cn

# OpenFOAM® 中的后处理

- ▶ ParaView GUI形式,易于操作
  - 绘制云图、矢量图、流线图
  - 二次加工数据
  - 输出图片、动画、视频
- ▶ 命令行后处理
  - 计算结束后的处理,例如simpleFoam -postProcess -func Lambda2
  - · 计算进行中(run-time)的处理
- ▶ 第三方软件进行后处理
  - 使用Tecplot直接读取算例数据
  - 使用matlab python等对后处理得到的数据进行再处理

# 屏幕输出信息的解读

Time = 287

smoothSolver: Solving for Ux, Initial residual = 0.000119475, Final residual = 1.19332e-05, No Iterations 5 smoothSolver: Solving for Uy, Initial residual = 0.000988822, Final residual = 6.43953e-05, No Iterations 6 GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.00147862, Final residual = 0.00014116, No Iterations 3 time step continuity errors: sum local = 0.00595802, global = -0.000643205, cumulative = 1.18609 smoothSolver: Solving for epsilon, Initial residual = 0.000135797, Final residual = 8.98303e-06, No Iterations 3 smoothSolver: Solving for k, Initial residual = 0.000217753, Final residual = 1.3218e-05, No Iterations 4 ExecutionTime = 4.72 s ClockTime = 6 s

#### 图: simpleFoam 二维计算屏幕输出信息

- ▶ 对于系数矩阵Ax = b, 残差 br = b Ax
- ► 定义归一化因子 $n = \sum (|A\mathbf{x} A\overline{\mathbf{x}}| + |\mathbf{b} A\overline{\mathbf{x}}|)$

- ► Initial residual: 使用上一个时间步的x和本时间步的A、b进行计算
- ► Final residual: 使用本时间步的x、 A、b进行计算
- ► 一般使用Initial residual曲线来判断 稳态计算是否收敛

2025年春季 n计算流体动力学编程实践》 by 徐云成 @ 中国 Not I te rath on 指係数矩阵计算迭代次数

## continuity errors

```
volScalarField contErr(fvc::div(phi));

scalar sumLocalContErr = runTime.deltaTValue()*
    mag(contErr)().weightedAverage(mesh.V()).value();

scalar globalContErr = runTime.deltaTValue()*
    contErr.weightedAverage(mesh.V()).value();
cumulativeContErr += globalContErr;

Info<< "time step continuity errors : sum local = " << sumLocalContErr
    << ", global = " << globalContErr
    << ", cumulative = " << cumulativeContErr
    << endl;</pre>
```

- ► Local continuity error (绝对值):  $\epsilon_{\text{local}} = \Delta t < |\nabla \phi| >$
- ► Global continuity error:  $\epsilon_{\text{global}} = \Delta t < \nabla \phi >$
- ► < x >指网格单元体积平均

src/finiteVolume/cfdTools/incompressible/continuityErrs.H

## 方法一使用foamLog

- ▶ 将计算屏幕输出保存至文件,例如 simpleFoam>log.simpleFoam
- ▶ 运行foamLog log.simpleFoam,可以得到logs/,该文件夹内包括

```
clockTime 0
                  epsAvg 0
                                     epsMax 0
                                                      k 0
                                                                   pFinalRes 0 Ux 0
                                                                                              UyFinalRes 0
                                                      kFinalRes 0
                                                                                UxFinalRes 0
contCumulative 0
                  epsilon 0
                                     epsMin 0
                                                                   pIters 0
                                                                                              UvIters 0
contGlobal 0
                  epsilonFinalRes 0
                                     executionTime 0
                                                      kIters 0
                                                                   Separator 0
                                                                                UxIters 0
                  epsilonIters 0
                                     foamLog.awk
contLocal 0
                                                                   Time 0
                                                                                Uy 0
                                                      p 0
```

其中 $Ux_0 \in U_x$ 的(初始)残差



## 方法二使用run-time function object

▶ 在system/controlDict中加入

```
functions
{
#includeFunc residuals
... other function objects here ...
}
```

- ▶ 计算会实时输出结果至postProcessing/residuals/0/residuals.dat
- ▶ 使用以下命令可以实时看到残差变化 foamMonitor -1 postProcessing/residuals/0/residuals.dat



- ▶ 到底有多少这样的后处理函数 function object? postProcess -list
- ► 上述命令列出的函数可以在以下位置找到 \$FOAM\_ETC/caseDicts/postProcessing
- ▶ 后处理函数种类包括:

```
combustion fields forces lagrangian numerical probes surfaceFieldValue control flowRate graphs minMax pressure solvers visualization
```

#### CourantNo

库郎数,要求 $\phi$ (phi)进行计算可用以下三种方式进行计算

- ▶ simpleFoam -postProcess -func CourantNo
- postProcess -func CourantNo
- ▶ 在system/controlDict中加入

```
functions
{
#includeFunc CourantNo
... other function objects here ...
}
```

## Lambda2

计算速度梯度张量对称和非对称部分平方和的第二特征值,用于表征流场结构

## MachNo

从U场计算马赫数

## **PecletNo**

从phi场计算佩克莱数

Q

计算速度梯度张量的第二不变量,用于表征流场结构

## R

计算雷诺应力张量(6个变量)

#### add

两个或多个场相加

- ▶ simpleFoam -postProces -func "add(U,U)"
- postProcess -func "add(U,U)"
- #includeFunc add(U,U)

输出变量名add(U,U), 此外subtract是两个场相减

#### age

计算流体颗粒从进口到该位置时间,也被成为"空气龄"

#### components

输出分量场,例如U可分为Ux、Uy、Uz

2025年春季《计算流体动力学编程实践》 by 徐云成 @ 中国农业大学 流体机械与流体工程系 2025 年 4 月 25 日

#### ddt

计算某个变量的时间梯度 Eulerian time derivative

## div

计算某个变量的散度 divergence

## grad

计算某个变量的梯度 gradient

## enstrophy

通过速度场计算涡度拟能 $\xi = 0.5 | \nabla \times \mathbf{u} |^2$ 

## 场计算 field

## fieldAverage

计算时间平均,尤其适用于LES中的run-time process,例如 #includeFunc fieldAverage(U, p, prime2Mean = yes) 运行 foamInfo fieldAverage 选择第2个可得

```
fieldAverage1
                        fieldAverage:
    type
   1ihs
                        ("libfieldFunctionObjects.so"):
   writeControl
                        writeTime:
   restartOnRestart
                        false:
   restartOnOutput
                        false:
   periodicRestart
                        false:
   restartPeriod
                        0.002:
                        time:
   hase
   window
                        10.0:
   windowName
                        w1:
    mean
                        ves:
   prime2Mean
                        ves:
    fialds
                        (U p);
```

```
Usage
    \tahle
                            Description
                                                        Required | Default
        Property
                            type name: fieldAverage
        type
                                                                   ves
        restartOnRestart
                            Restart the averaging on restart
                                                                   no
                                                                         no
                            Restart the averaging on output
        restart0n0utput
                                                                   no
                                                                          no
        periodicRestart
                            Periodically restart the averaging
                                                                    no
                                                                          no
        restartPeriod
                            Periodic restart period
                                                                   conditional
        fields
                            list of fields and averaging options | ves |
    \endtable
```

## flowType

输出速度场的流动状态: -1是旋转流动, 0是剪切流, 1是平面流

$$\lambda = \frac{|\mathbf{D}| - |\Omega|}{|\mathbf{D}| + |\Omega|}$$

 $\lambda$ 是流动状态指标, $\mathbf{D}$ 是速度梯度张量的对称部分 $\mathrm{symm}(\mathrm{gradU})$ , $\Omega$ 是速度梯度张量的偏对称部分 $\mathrm{skew}(\mathrm{gradU})$ 

可在src/OpenFOAM/primitives/Tensor/TensorI.H中找到

$$\operatorname{symm}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} a_{22} & 0.5(a_{23} + a_{32}) \\ a_{33} & \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{skew}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.5(a_{12} - a_{21}) & 0.5(a_{13} - a_{31}) \\ 0.5(a_{21} - a_{12}) & 0.0 & 0.5(a_{23} - a_{32}) \\ 0.5(a_{21} - a_{12}) & 0.5(a_{22} - a_{22}) & 0.0 \end{bmatrix}$$

March 14

## flowType

输出速度场的流动状态:-1是旋转流动,0是剪切流,1是平面流

$$\lambda = \frac{|\mathbf{D}| - |\Omega|}{|\mathbf{D}| + |\Omega|}$$

 $\lambda$ 是流动状态指标,**D**是速度梯度张量的对称部分 $\mathrm{symm}(\mathrm{grad}U)$ , $\Omega$ 是速度梯度张 量的偏对称部分skew(gradU)

可在src/OpenFOAM/primitives/Tensor/TensorI.H中找到

 $\mathsf{symm}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0.5(a_{12} + a_{21}) & 0.5(a_{13} + a_{31}) \\ & a_{22} & 0.5(a_{23} + a_{32}) \\ & & a_{33} \end{bmatrix}$   $\mathsf{skew}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.5(a_{12} - a_{21}) & 0.5(a_{13} - a_{31}) \\ 0.5(a_{21} - a_{12}) & 0.0 & 0.5(a_{23} - a_{32}) \\ 0.5(a_{31} - a_{13}) & 0.5(a_{32} - a_{23}) & 0.0 \end{bmatrix}$ 

#### mag

计算某个变量的大小 magnitude

## magSqr

计算某个变量的平方 magnitude-squared

## randomise

给某一个变量加扰动
postProcess -func "randomise(p,magPerturbation=0.1)"

## scale

使某个变量增大一定倍数,只能是标量(volScalarField)
postProcess -func "scale(U,result=U\_scaled,scale=1.2)"

## shearStress

计算剪切应力场,输出张量(6个分量)

#### shearStress

计算剪切应力场,输出张量(6个分量)

#### turbulenceFields

计算湍流相关变量,R是雷诺应力

simpleFoam -postProcess -func "turbulenceFields(fields=(R devSigma))" 等同于simpleFoam -postProcess -func R

## turbulenceIntensity

计算湍流强度,由于涉及湍流模型,必须要用<solver>

## vorticity

计算涡强度,必须要用<solver>

## wallShearStress

计算壁面剪切力,必须要用<solver>

#### writeCellCentres

输出网格中心坐标以及坐标三个分量,有助于进一步后处理

#### writeVTK

输出VTK格式的数据 postProcess -func "writeVTK(objects=(U p nut))"

# yPlus

计算壁面第一层网格的无量纲尺度,必须要用<solver>

#### flowRatePatch

利用phi计算边界上流量 postProcess -func "flowRatePatch(name=inlet)"



## 力的计算

## forcesIncompressible

计算不可压流体壁面所受力,包括三个方向的压力和黏滞力 simpleFoam -postProcess -func "forcesIncompressible(patches=(lowerWall),rhoInf=1000)

## forceCoeffsIncompressible

计算相关升力、阻力系数,还可以设置面积Aref,速度magUInf,升力方 向liftDir, 阻力方向dragDir

## forcesCompressible

计算可压流体壁面所受力

# forcesCoeffsCompressible

计算相关升力、阻力系数

#### cellMax

输出网格中心的最大值 postProcess -func "cellMax(fields=(U p))"

#### cellMin

输出网格中心的最小值

#### faceMax

输面的最大值

postProcess -func "faceMax(fields=(U p),regionType=patch,name=inlet)"

#### faceMin

输面的最小值

2025年春季《计算流体动力学编程实践》 by 徐云成 ◎ 中国农业大学 流体机械与流体工程系 2025 年 4 月 25 日

最大值最小值

## 20/24

## minMaxComponents

输出最大最小值以及所在的网格序号和空间位置 postProcess -func "minMaxComponents(fields=(U p))"

## minMaxMagnitude

输出最大最小值(模)以及所在的网格序号和空间位置 postProcess -func "minMaxMagnitude(fields=(U p))"



压力相关

## pressureDifferencePatch

计算两个边界上的平均压力以及他们的差 simpleFoam -postProcess -func "pressureDifferencePatch(patch1=inlet,patch2=outlet)

其实是subtract+areaAverage

\$FOAM\_ETC/caseDicts/postProcessing/pressure/pressureDifference.cfg



压力相关

## pressureDifferencePatch

计算两个边界上的平均压力以及他们的差

simpleFoam -postProcess -func "pressureDifferencePatch(patch1=inlet,patch2=outlet) 其实是subtract+areaAverage

\$FOAM\_ETC/caseDicts/postProcessing/pressure/pressureDifference.cfg



## **Probes**

## probes

```
输出离定义点最近的网格中心值 postProcess -func "probes(fields=(U p),probeLocations=((1 0 0)(2 0 0)))'
```

```
probes
   // Where to load it from
   libs
                   ("libsampling.so"):
   type
                   probes:
   // Name of the directory for probe data
                   probes:
   // Write at same frequency as fields
   writeControl
                 timeStep:
   writeInterval 1:
   // Fields to be probed
   fields
   probeLocations
       ( -0.0206 0 0.0 )
       (0 -0. 0.0) //
       (0.1 0. 0.0) //
       (0.29 \ 0.0)
```

## **Probes**

#### internalProbes

输出离定义点最近的网格中心值 postProcess -func "probes(fields=(U p),probeLocations=((1 0 0)(2 0 0)))

```
probes
   // Where to load it from
                  ("libsampling.so"):
                  probes:
   type
   // Name of the directory for probe data
                  probes;
   // Write at same frequency as fields
   writeControl timeStep:
   writeInterval 1:
   // Fields to be probed
   fields
   probeLocations
       ( -0.0206 0 0.0 )
       (0 -0, 0.0) //
       (0.1 0. 0.0) //
       (0.29 \ 0.0)
```

Thank you.

欢迎私下交流,请勿私自上传网络,谢谢!

