

Impresión de tickets — Guía de instalación

Club del Repulgue · Configuración de la PC de mostrador (Windows) con impresora térmica V320N

0 · Requisitos antes de empezar

- ☐ Impresora térmica V320N conectada por USB, con su driver ya instalado en Windows.
- ☐ Google Chrome instalado en la PC de la caja.
- ☐ Acceso a internet para abrir `clubdelrepulgue.uy/admin/pos`.
- ☐ El archivo `scripts/pos-kiosk.cmd` del repo, copiado a esta PC (pendrive o descarga).

1 · Configurar el tamaño de papel en Windows

El driver de estas impresoras de 80mm suele traer por defecto un papel de **80 × 297mm** (el alto de una hoja A4). Por eso el ticket sale con un montón de papel en blanco al final — hay que crear un tamaño a medida.

- 1 Panel de control → **Dispositivos e impresoras**.
- 2 Click derecho en la **V320N** → **Preferencias de impresión**.
- 3 Buscar **Tamaño del papel** → crear uno personalizado: ancho `80mm`, alto `150mm` (ajustar luego si hace falta), márgenes en `0`.
- 4 Si el driver ofrece un modo de **rollo de largo variable** ("Roll Paper", "Receipt", "Document length: variable"), usar ese en vez de un alto fijo — la impresora corta justo donde termina el ticket.

2 · Copiar el script de impresión directa

Llevar `scripts/pos-kiosk.cmd` a la PC (escritorio, por ejemplo). Este script abre el panel de mostrador en Chrome en modo **kiosko de impresión**: cuando se imprime un ticket, va directo a la impresora predeterminada sin mostrar el diálogo de Windows.

Si el antivirus bloquea el .cmd: crear un acceso directo a mano. Click derecho en el escritorio → **Nuevo** → **Acceso directo** y pegar esto como destino (una sola línea):

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk-printing --user-data-dir="%LOCALAPPDATA%\pos-kiosk-chrome" --no-first-run --disable-background-networking --app="https://www.clubdelrepulgue.uy/admin/pos"
```

3 · Primera impresión (configura el perfil, se hace una sola vez)

- 1 Doble click en `pos-kiosk.cmd`. Se abre Chrome con el panel de mostrador, en una ventana/perfil separado del Chrome normal.
- 2 Hacer una impresión de prueba **con el diálogo visible** (esta primera vez el sistema puede mostrarlo igual mientras se configura el perfil).
- 3 En el diálogo, desplegar **Más opciones / Configuración adicional** y dejar elegido:

Ajuste	Valor correcto	Qué pasa si no
--------	----------------	----------------

Impresora	V320N	—
Tamaño de papel	El personalizado del paso 1 (ej. 80×150mm)	Sale con largo de hoja A4
Márgenes	Ninguno	"Predeterminado" agrega márgenes propios y descuadra el ticket
Escala	Predeterminada / 100	"Ajustar al ancho" achica o agranda el ticket
Encabezados y pies de página	Desmarcado	Imprime fecha y URL arriba/abajo y fuerza márgenes

Chrome guarda estas opciones en el perfil del kiosko (`%LOCALAPPDATA%\pos-kiosk-chrome`). De ahí en más, cada `window.print()` desde el panel manda el ticket directo a la V320N con esta configuración, sin mostrar ningún diálogo.

4 · Verificación

- ☐ Imprimir un pedido de prueba desde el panel de mostrador.
- ☐ El ticket sale limpio: sin fecha/URL arriba o abajo, sin espacio en blanco de más al final, alineado a los 80mm.
- ☐ Se corta (o queda listo para cortar) justo después del contenido.

¿Sale igual con largo de más? Revisar que el tamaño de papel elegido en el paso 3 sea el personalizado (no "A4" ni el default del driver). Es la causa del 90% de los casos.

5 · Uso diario

Para abrir el panel: doble click en `pos-kiosk.cmd` (o el acceso directo del paso 2). Queda una ventana de Chrome en modo app — dejarla abierta durante el turno. Cada ticket se imprime solo, sin tocar nada.

Para apuntar a otra URL (por ejemplo un ambiente de pruebas): `pos-kiosk.cmd https://otra-url/admin/pos` desde una consola, o editar el acceso directo.