

01 — CONEXIÓN

Conectate al Metegol

Para manejar el partido desde el celu, o mostrar el marcador en una pantalla.

Red del Metegol

Tiene su propia red wifi, "**Makergol**" (contraseña **makergol123**). Te conectás ahí directo, sin necesitar internet. Sirve para probarlo rápido.

Tu wifi de siempre

Conectado a la red del Metegol, entrá al panel y andá a **Ajustes → Wifi**: ahí cargás el nombre y la contraseña de tu red de casa o del local, como harías con una Smart TV nueva. El Metegol se suma a esa red, y desde ese momento accedés escribiendo **makergol.local** en cualquier celu, compu o tele conectada ahí.

02 — EL PARTIDO

Funciones básicas

Modo de juego

Elegís si el partido termina **por goles** o **por tiempo**.

Marcador y comentarista

Se actualiza solo con cada gol, y un comentarista narra la jugada.

Personalizá todo

Desde la misma web (**makergol.local**): matriz de leds, sonidos, nombres, wifi y más.

03 — LA PERILLA

Se juega sin el celular

Girar

Antes de arrancar, elegís si se juega por goles o por tiempo.

Un click

Arranca el partido. Si está jugando, lo pausa; si está pausado, lo reanuda; si terminó, arranca uno nuevo.

Doble click

Cancela el partido en curso y vuelve a la pantalla de espera.

Mantener 2 segundos

Reinicia el Metegol, como apagarlo y prenderlo de nuevo.

Modo reposo

Si nadie juega por un rato, pantalla y wifi se apagan solos. Un click despierta todo de nuevo.