เอกสารประกอบการอบรม

"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) (NECTEC IoT Camp 2016)"

ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้ง Arduino IDE กับ ESP8266

การติดตั้ง Arduino IDE กับ ESP8266 คือการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมให้กับ บอร์ด ESP8266 หรือบอร์ดอื่น ๆ ผ่านทาง Arduino ใช้ภาษาหลักการของภาษา C++ ครอบด้วยภาษาของ Arduino เพื่อให้การเขียนโปรแกรมมีความง่ายมากยิ่งขึ้น

1.ติดตั้ง Arduino IDE เวอร์ชั้น 1.6.5 หรือ ใหม่กว่า โดย Arduino IDE สามารถ Support Windows Mac OS X Linux ทั้ง 32bit และ 64 bit ซึ่งหา Download ตัวติดตั้งได้ จาก https://www.arduino.cc/en/main/software

Download the Arduino Software



ARDUINO 1.6.9

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions Windows Installer

Windows ZIP file for non admin install

Mac OS X 10.7 Lion or newer

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Linux ARM (experimental)

Release Notes Source Code Checksums


เลือกระบบปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด Arduino IDE เวอร์ชั่นล่าสุด

สำหรับการติดตั้ง Arduino IDE บน Windows จะมีแบบให้เลือกทั้ง แตกไฟล์ใช้ได้เลย (ZIP file for non admin install)หรือ ติดตั้งเหมือน โปรแกรมทั่วๆไป (Installer) หากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Arduino IDE ขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับ




หน้าต่างเริ่มต้นโปรแกรม Arduino




หน้าต่างหลังเปิดใช้งาน Arduino IDE 1.6.9 ครั้งแรก

- 2.ติดตั้ง Broad ESP8266 ลงบน Arduino IDE
 - 1) กดเลือก Menu ไปที่ File >> Preferences



เข้าเมนู File >> Preferences

2) จะขึ้นหน้าต่าง Preferences ให้สังเกตในช่อง Additional Board Manger URLs:



หน้าต่าง Preferences

ในส่วนของ Additional Board Manger บทความนี้ผมจะใช้ Boards Manager ของ Community ESP8266

Available versions

Stable version updated Apr 18, 2016

Boards manager link: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Documentation: http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.2.0/

Staging version updated May 11, 2016


Boards manager link: http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json

Documentation: http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.2.0-rc1/

ใช้ Stable Version


3) ใส่ URL >> ลงใน Addition Board Manager URLs: ดังนี้

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json



วาง Link ลงใน Boards Manager URLs: จากนั้นกด OK

4) ไปที่ Menu Tools >> Boar: "Arduino..." >> Board Manager...



เลือก Boards Manager...

5) จะขึ้นหน้าต่าง Boards Manager เลือก Type เป็น Contributed



หน้าต่าง Boards Manager


6) จะแสดง Boards ของ ESP8266 เลือกเวอร์ชัน 2.2.0 หรือใหม่กว่าในอนาคต Boards และกด

Install




Install Board ESP8266

7) แล้วรอ สัก 2-3 ครู่ ตัวโปรแกรมจะโหลด Boards ESP8266 ให้ ขนาดไฟล์ประมาณ 150 MB และติดตั้งให้เอง



Download Boards ESP8266

8) เมื่อเราติดตั้งบอร์ด ESP8266 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดโปรแกรม Arduino IDE ก่อน แล้วจึง เปิดขึ้นมาใหม่ให้ลองเลือกไปที่ Menu Tools >> Board: "....." ซึ่งจะพบว่า มี Menu สำหรับเลือกใช้งาน ESP8266 กับ Arduino IDE ขึ้นมาให้เลือกใช้งานแล้วครับ



Board ESP8266 ถูกเพิ่มเข้ามา

ซึ่งหมวดของ ESP8266 Modules นั้นจะมีบอร์ดให้เลือกใช้งานอยู่ด้วยกันหลายบอร์ด ที่มีจำหน่าย ทั่ว ๆ ไป เช่น

- Generic ESP8266 Module >> บอร์ด ESP8266 ที่ใช้งานทั้วไป หรือ บอร์ดที่สร้างขึ้นเอง
- ESPresso Lite 1.0 และ 2.0 >> บอร์ด ESP8266 ของ Espert และ Chiangmai Maker Club
- Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV) >> บอร์ด ESP8366 ที่บริษัท Olimex เป็นผู้สร้าง
- NodeMCU (ESP8266 ESP-12 Module) >> บอร์ด ESP8266 ที่เป็นบอร์ด NodeMCU
- WeMos D1 >> บอร์ด ESP8266 ที่เป็นบอร์ด wemos


ถ้าหากเรามีบอร์ด ESP8266 ที่รองรับ โมดูล ทั้ง 3 บอร์ด ก็สามารถใช้งานได้เลย บอร์ดรุ่นต่าง ๆ ที่ใช้งานโดยทั่วๆไป ก็มีดังนี้

1. Generic ESP8266 Module



2. ESPresso Lite 1.0 และ 2.0


ESPresso Lite



3. NodeMCU



4. WeMos




ESP8266-ESP01

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตัวอย่าง Library

การติดตั้งโปรแกรมตัวอย่าง คือ การลงโปรแกรมเสริม หรือ Code สำหรับใช้งานกับ Shield โมดูล หรือ เซนเซอร์ต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาได้มีการพัฒนาให้บอร์ดสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีออกมา จำหน่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นกับผู้เริ่มต้น เนื่องจากทำให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลา มีความสะดวกและ ง่าย มากยิ่งขึ้นในการพัฒนา โดยมีการเพิ่ม Library อยู่ 2 แบบหลักคือ


- 1) การเพิ่ม Library โดยวิธี Manage Libraries...
- 2) การเพิ่ม Library โดยวิธี Add.ZIP Library...

โดยการเลือกใช้งาน เมนู Sketch >> Include Library >> ... ดังรูป




การเพิ่ม Library โดยวิธี Manage Libraries...

เป็นการเพิ่ม Library โดยตรงจากเซิฟเวอร์ของทาง Arduino ซึ่ง Manage Libraries จากผู้พัฒนา ก่อนจะถูกอัพขึ้นเซิฟเวอร์ของ Arduino จะมีคนคอยตรวจสอบก่อนเสมอ จึงเป็นสากลมากกว่าการลงแบบ Manual และใช้งานได้จริงทดลองลงโปรแกรมตัวอย่างจาก Library ของ ESPert แบบ Manage Libraries... จะมีลักษณะคล้ายกับการลง Broad ESP8266 ข้างต้นซึ่ง "จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ Internet ก่อนการเพิ่ม Library โดยวิธีนี้เสมอ"โดยการเลือกใช้งานเมนูSketch >> Include Library >> Manage Libraries




Sketch >> Include Library >>

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังรูป




เลือกเมนู Manage Library

ในช่องค้นหาใส่ Library ที่ต้องการเพิ่ม ในที่นี้จะค้นหา Library ของ ESPert ตามรูปที่เน้นคำและ คลิกเลือกโปรแกรมที่ค้นหา



หน้าต่าง Library Manager

เลือก Version ล่าสุด หรือ ในขณะนี้อัพเดทล่าสุดที่ Version 1.2.5



ค้นหาโปรแกรมตัวอย่าง ESPert

กดปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้ง Library ลงบน Arduino IDE



เลือกเวอร์ชันโปรแกรมตัวอย่างล่าสุด


แล้ว

โปรแกรมจะทำการติดตั้ง Library อัตโนมัติจาก Sever ผ่าน Internet




กด Install โปรแกรมตัวอย่าง

โปรแกรมจะแสดงข้อความ INSTALLED ตรงไฮไลท์ตามรูปแสดงว่าเพิ่มโปรแกรมตัวอย่างเรียบร้อย



ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างอัตโนมัติ



การเรียกใช้งานโปรแกรมตัวอย่างโดยเข้าไปที่ File >> Examples >> ESPert >>

หน้าต่างแสดงการทำงานสมบูรณ์


*หมายเหตุ Library ที่จำเป็นกับ ESPresso Lite V2.0

| Library | by | current version |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Adafruit NeoPixel | Adafruit | 1.0.5 |
| ArduinoJson | Benoit Blanchon | 5.5.0 |
| DHT sensor library | Adafruit | 1.2.3 |
| ESP8266 Oled Driver for SSD1306 | Daniel Eichborn | 3.0.0 |
| DHT sensor library | Adafruit | 1.2.3 |
| HttpClient | Adrian McEwen | 2.2.0 |
| PubSubClient | Nick O'Leary | 2.6.0 |


NETPIE.io คืออะไร

"NETPIE แพลตฟอร์ม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย" กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม สำหรับนักพัฒนาซึ่งมีชื่อว่า NETPIE โดยย่อมาจาก Network Platform for Internet of Everything โดย เป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการในรูปแบบ Platform as a Service สำหรับติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เหมาะสำหรับการพัฒนา IoT ในปัจจุบัน โดยรองรับการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น Arduino, Raspberry PI, ESP8266, HTML5 และ Node JS เป็นต้น NETPIE นั้นยังช่วยลดภาระ ด้านความปลอดภัยโดยผู้พัฒนาสามารถกำหนด หรือออกแบบได้เองทั้งหมด ดังนั้นแล้ว NETPIE จึงเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งสำหรับนักพัฒนา IoT ในยุคปัจจุบัน ซึ่งขั้นตอนการสมัครใช้งานมีดังต่อไปนี้


1) ลงชื่อเข้าใช้งาน netpie.io




2) คลิกที่ APPLICATIONS เพื่อเข้าใช้งาน




3) คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อสร้าง APPLICATIONS




4) สร้างชื่อ APPLICATIONS (ชื่อที่สร้างขึ้นมานี้ก็คือ APPID)




5) แสดงชื่อ APPLICATIONS หรือ APPID ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี APPLICATION KEY ให้เราทำการสร้าง โดยการคลิกที่เครื่องหมาย + (มุมล่างขวา)




6) ทำการสร้าง Device Key




7) เมื่อสร้างเสร็จจะเห็น Device Key ตามชื่อที่เราสร้างสีฟ้า ๆ ด้านล่าง




8) คลิกที่ Device Key จะแสดง KEY และ SECRET เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ netpie.io



9) ทำการสร้าง Session Key เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ Dashboard (Device Key สีฟ้า, Session Key สีส้ม)



10) เปิดโปรแกรม Arduino IDE —> Example —> ESP8266 Microgear —> Basic (หากยังไม่มี ให้ทำการติดตั้งไลบรารี่ Microgear v 1.1.7)



11) ทำการแก้ไขการเชื่อมต่อไวไฟ และการเชื่อมต่อ netpie.io โดยสามารถดูค่า KEY กับ SECRET ได้จาก Device Key

```
Basic §
1 /* NETPIE ESP8266 basic sample
25/* More information visit : https://netpie.io
                                                           4/
   #include <ESP8266WiFi.h>
   #include <MicroGear.h>
                     = "xxxxxxx"; // Change your ssid wifi
7 const char* ssid
8 const char* password = "xxxxxxx"; // Change your password wifi
10 // NETPIE.io : NETPIE 01
11 #define APPID "HelloNETPIE"
                                    // Change your appID
12 #define KEY "xxxxxxxxxxx"
                                    // Change your Key
13 #define SECRET "xxxxxxxxxxxxxxxxx" // Change your SECRET
14 #define ALIAS "NETPIEname" // Change your name
```


12) อัพโหลดโค้ดลงบอร์ด ESPresso Lite แล้วเปิด Serial port จะแสดงการเชื่อมต่อ และข้อความ ที่ส่ง

```
89E void loop() (
         /* To check if the microgear is still connected */
if (microgear.connected()) (
 910
               Serial.println("conn
                                                                                                            COM14
               /* Call this method regularly otherwise the connection may be lost */
              microgear.loop();
                                                                                                                legră Œ# ânà "à Œ ,1 p@c2,8 18 '8C'OaŒ p
                                                                                                            ..WiFi connected
IP address:
192.168.88.50
                   Serial.println("Publish...");
                   /* Chat with the microgear named ALIAS which is myself */
                                                                                                            Connected to NETPIE...
                  microgear.chat(ALIAS, "Hello");
timer = 0;
                                                                                                            connected
102
                                                                                                            connected
                                                                                                            connected
connected
               else timer += 100;
104
105
106⊟
                                                                                                            connected connected
          else (
107
108日
               Serial.println("connection lost, reconnect...");
if (timer >= 5000) {
                                                                                                            connected
connected
                   microgear.connect(APPID);
timer = 0;
109
110
                                                                                                            connected
                                                                                                            connected
               else timer += 100;
                                                                                                            Publish...
112
                                                                                                            Incoming message --> Hello
113
114
          delay(100);
115
                                                                                                             Autoscroll
```


13) กลับไปยัง netpie.io หากมีการเชื่อมต่อจะแสดงชื่อ ALIAS ที่ถูกส่งข้อมูลขึ้นมา




14) ทดลองใช้ MQTT Websocket Client เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมา โดยกรอก APP ID, APP KEY, APP SECRET ให้ถูกต้องแล้วกด Connect (APP KEY, APP SECRET ให้ใช้ของ Session Key)



15) คลิก Add New Topic Subscription แล้วเลือกดูทั้งหมดโดยพิมพ์ /gearname/#




16) เมื่อมีการส่งข้อมูล จะแสดงข้อความที่ถูกส่งว่ามาจากใคร




17) ลำดับต่อไป ทดลองใช้ Dashboard โดยเข้าไปที่ Dashboard




18) คลิก ADD จะแสดงหน้าจอดังรูปด้านล่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดย KEY และ SECRET จะได้ จาก Session Key ของเว็บ netpie.io ส่วน DEVICE ALIAS จะต้องใช้ชื่อเดียวกับที่ส่งเข้ามายัง Device Key ที่ต้องการเชื่อมต่อ และ MICROGEAR REFERENCE จะใช้สำหรับอ้างอิงข้อมูลใน dashboard




19) จากนั้นทำการสร้างตัวแสดงผล (WIDGET) เพื่อแสดงข้อความที่ถูกส่งมาจาก ESP โดยคลิก ADD PANE —> (+) เพื่อสร้าง WIDGET



20) TYPE ให้เลือกที่ Text




21) คลิก +DATASOURCE แล้วเลือกรับข้อมูลจาก DEVICE ALIAS (ไม่ควรพิมพ์ในช่อง VALUE)




22) เมื่อกด SAVE จะแสดงข้อความที่ถูกส่งมาทางหน้า Widget ที่เราสร้าง




23) ขั้นตอนต่อไปจะทำการส่งค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT22 และควบคุมการติดดับของ LED บน บอร์ด ESPresso Lite กันครับ โดยสามารถดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างได้ ที่นี่



24) ทำการเปิดโค้ดตัวอย่าง อัพโหลดโค้ดไปยังบอร์ด และเปิด Serial port จะแสดงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นที่ขึ้นไปยัง netpie.io (ในฟังก์ชัน void loop อย่าลืมแก้ ALIAS ใน microgear.chat ด้วยนะ ครับ)




25) กลับมายังหน้า Dashboard ให้ทำการสร้าง Widget สำหรับแสดงค่าอุณหภูมิโดยคลิก ADD PANE —> (+) —> Gauge




26) ทำการเลือก +DATASOURE ให้ถูกต้อง โดยเลือก

datasources["NETPIEBOARD"]["/HelloNETPIE/gearname/NETPIEname/Temperature"]

(NETPIEBOARD คือ Name และ NETPIEname คือ DEVICE ALIAS ตามข้อ 18)




27) กด Save จะแสดงค่าอุณหภูมิที่ถูกส่งมาจาก ESPresso Lite



28) ทดลองเพิ่ม Widget ความชื้น



29) ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการสร้าง Widget สำหรับสั่งเปิด – ปิด LED บนบอร์ด ESPresso Lite โดย ทำการสร้าง Widget Button




30) ในช่อง ONCLICK ACTION ให้เพิ่ม microgear["dashboard"].chat("NETPIEname","ON"); ซึ่งจะส่งคำว่า ON มาให้ ESPresso Lite รับ (dashboard คือ MICROGEAR REFERENCE และ NETPIEname คือ DEVICE ALIAS ตามชื่อที่เราตั้งในการ Add Dashboard)



31) สร้างปุ่ม OFF ขึ้นมาอีกปุ่มเพื่อปิด LED โดยแก้ ONCLICK ACTION ให้ เป็น microgear["dashboard"].chat("NETPIEname","OFF");




32) เปิดหน้า MQTT Websocket Client เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม ON ใน Dashboard จะเห็นข้อความ ที่ส่งเข้ามายัง DEVICE ALIAS




33) เปิดหน้า Serial port จาก Arduino IDE จะแสดงข้อความที่รับเข้า



34) ทดลองกดปุ่ม ON - OFF และสังเกต LED บนบอร์ด ESPresso Lite



35) ทดลองเพิ่ม Widget ต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลด Dashboard ตัวอย่างได้จาก ที่นี่




ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน ESPert.io เพื่อแจ้งเตือนข้อความบนโทรศัพท์มือถือ

ESPert.io คืออะไร ESPert.io คือ เว็บเซอร์วิซสำหรับส่งการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Notification หากใครยังไม่ทราบว่า Notification คืออะไรนั้น เอาง่าย ๆ ก็เหมือนกับการแจ้งเตือนแชท ของเฟสบุ๊ค หรือไลน์นั่นเอง เมื่อมีคนส่งข้อความเข้ามาก็จะส่งเสียง และข้อความแจ้งเตือนให้เราทราบ อีก ทั้งยังส่ง Push Notification ผ่าน http GET ซึ่งง่ายต่อการใช้งานเหมาะสำหรับนักพัฒนา IoT โดย espert.io ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่น่าใช้ และนำไปต่อยอดใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย โดยขั้นตอน การสมัครใช้งานมีดังต่อไปนี้


1) เข้าไปยังเว็บไซต์ espert.io จากนั้นคลิกที่Login




2) ลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยคลิ๊กที่ปุ่ม Click here to register



3) ทำการกรอกข้อมูลพื้นฐานให้ครบทุกช่อง




4) เมื่อกด Register จะแสดงหน้าจอให้ยืนยันในอีเมล์



5) ให้ทำการเข้าไปยืนยันในอีเมล์ที่เราได้สมัครเอาไว้

Please confirm your e-mail to access ESPert.io




Dear aphirak sang-ngenchai,


Press this link to confirm your e-mail address.

Best Regards, ESPert.io team


6) เมื่อยืนยันเรียบร้อยจะกลับมายังเว็บ espert.io เพื่อแสดงการยืนยันการสมัคร



7) ให้ทำการเข้าระบบด้วยการใส่ E-mail และ Password ที่เราได้สมัครเอาไว้




8) เมื่อเข้าระบบสำเร็จจะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง



9)แสดงหน้าเว็บพร้อมใช้งาน




10) จากนั้นให้ทำการดาวน์โหลด Application สำหรับโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถดาวร์โหลดได้ จาก play store สำหรับ android หรือ IOS สามารถดาวน์โหลดจากลิ้งนี้ก็ได้ <u>ลิ้งดาวน์โหลด App</u> (ในที่นี้ ขออนุญาตอธิบายวิธีการลงบนโทรศัพท์ android)



11) ทำการติดตั้ง Application



12) เมื่อติดตั้งเสร็จให้เปิด Application ขึ้นมา



13) จะได้หน้าล็อคอินดังภาพด้านล่าง ให้เราทำการใส่ Email และ Password ที่ได้ทำการสมัครไว้ เพื่อเข้าใช้งาน




14) เมื่อเข้าใช้งานได้แล้ว จะแสดงข้อความ Waiting for incoming message. เพื่อรอข้อความ จากเว็บ espert.io




Waiting for incoming message.


15) กลับมาที่เว็บ espert.io จะเห็นว่ามีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามา ซึ่งก็คือโทรศัพท์ของเรานั่นเอง ต่อไป เราจะทดลองส่งข้อความเข้าโทรศัพท์กัน โดยให้คลิกที่รูปสายฟ้าสีเขียวดังภาพด้านล่าง




16) ในหน้า Send Push Notification ก็จะมีช่องให้เราใส่ข้อความ และปุ่มกดส่ง อีกทั้งเรายัง สามารถนำ Key หรือรหัสโทรศัพท์ของเราไปใช้งานได้อีกด้วย



17) เมื่อกด Send จะแสดงข้อความว่ามีการส่งข้อความสำเร็จ



18) ข้อความที่เราพิมพ์จากเว็บ espert.io ก็จะถูกส่งมายังโทรศัพท์มือถือของเราดังภาพด้านล่าง



การจัดวางวัตถุ (UI) ใน React Native

การจัดหน้าตาใน react-native สามารถทำได้โดยใช้ FlexBox API ซึ่ง จะประกอบไปด้วย flexDirection, justifyContent และ alignItems การปรับตั้งค่า flexDirection จะสามารถเป็นไปได้ 2 ค่า คือ 'row' จะแสดงผลในแนวนอน และ 'column' จะเป็นการแสดงผลในแนวตั้ง ค่าปริยายของ flexDirection จะเป็น 'column' จะแสดงผลเป็นแนวตั้งดังภาพ

```
1 import React, { Component } from 'react';
2 import { AppRegistry, View } from 'react-native';
4 class FlexDirectionBasics extends Component {
   render() {
      return (
       // Try setting `flexDirection` to `column`.
       < View style={{flex: 1, flexDirection: 'column'}}>
         <View style={{width: 50, height: 50, backgroundColor: 'powderblue'}} />
          <View style={{width: 50, height: 50, backgroundColor: 'skyblue'}} />
          <View style={{width: 50, height: 50, backgroundColor: 'steelblue'}} />
        </View>
      ):
   }
15 };
17 AppRegistry.registerComponent('AwesomeProject', () => FlexDirectionBasics);
No Errors
```

หากปรับค่า flexDirection เป็น row จะทำให้วัตถุแสดงผลในแนวนอนดังนี้

การจัดกลางสามารถใช้ flexDirection, justifyContent และ alignItems ร่วมกันได้ดังภาพข้างล่าง ซึ่งใช้ flexDirection เป็น column

```
1 import React, { Component } from 'react';
2 import { AppRegistry, View } from 'react-native';
4 class AlignItemsBasics {
5 render() {
     return (
      // Try setting `alignItems` to 'flex-start'
      // Try setting `justifyContent` to `flex-end`.
      // Try setting `flexDirection` to `row`.
     <View style={{
       flex: 1,
       flexDirection: 'column',
       justifyContent: 'center',
         alignItems: 'center',
     }}>
        <View style={{width: 50, height: 50, backgroundColor: 'powderblue'}} />
        <View style={{width: 50, height: 50, backgroundColor: 'skyblue'}} />
         <View style={{width: 50, height: 50, backgroundColor: 'steelblue'}} />
       </View>
```

หากจัดในแบบเดียวกันโดยใช้ flexDirection เป็น row จะแสดงผล การจัดกลาง ในแนวนอน ดังภาพ



เอกสารพารามิเตอร์โดยละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารของ react-native ต้นทางได้ที่ https://facebook.github.io/react-native/docs/layout-props.html

การอัพเดตค่าใน Views (UI) สามารถทำได้ผ่านคำสั่ง setState ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หมายเหตุ สามารถดูโค๊ดฉบับเต็มได้ที่ : https://facebook.github.io/react-native/docs/state.html การติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายสามารถใช้ :

Fetch API (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API)

การสร้าง POST request ตัวอย่างต่อไปนี้ หากไม่ระบุว่าเป็น method จะใช้ค่า GET ซึ่งเป็นค่า ปริยาย

```
fetch('https://mywebsite.com/endpoint/', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Accept': 'application/json',
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify({
    firstParam: 'yourValue',
    secondParam: 'yourOtherValue',
  })
})
```

และสามารถจัดการกับ request ที่เกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

```
getMoviesFromApiAsync() {
   return fetch('http://facebook.github.io/react-native/movies.json')
    .then((response) => response.json())
    .then((responseJson) => {
       return responseJson.movies;
    })
    .catch((error) => {
       console.error(error);
    });
}
```

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://facebook.github.io/react-native/docs/network.html