
KeyPad_8x8_DotMatrix_4digit_Segs_SW 綜合練習



[功能要求]:

- 1.任何時候按下 KeyPad * 鍵,系統進入紅綠燈倒數計時調整模式,四聯七段開始呈現閃爍狀態;此時按 A 鍵可以調整紅燈倒數時間之十位數(0~9),按 B 鍵可以調整紅燈倒數時間之個位數(0~9);此時按 C 鍵可以調整綠燈倒數時間之十位數(0~9),按 D 鍵可以調整綠燈倒數時間之個位數(0~9)。在調整模式狀態下,8x8 點矩陣呈現全暗。
- 2.任何時候按下 KeyPad # 鍵,紅綠燈系統依照調整模式之設定值開始倒數計時;紅燈倒數時,8x8 點矩陣顯示小綠人停止,此時綠燈倒數計時秒數維持調整模式之設定值;綠燈倒數時,8x8 點矩陣顯示小綠人走路,此時紅燈倒數計時秒數維持調整模式之設定值;系統反覆紅燈倒數,小綠人停止,綠燈倒數,小綠人走路 ... ,此時按下 A、B、C、D 鍵沒有任何作用。
- 3.任何時候按下 KeyPad 0~9 按鍵, 8x8 點矩陣立即顯示 0~9 數字。