

SAFE WORK PROCEDURE (SWP)

Nama Perusahaan: PT Aditi Indonesia Jaya

• Alamat: Batuceper, Jalan Melati No.68, RT.005/RW.002, Tanah Tinggi, Kota Tangerang,

Banten 15119

• **Nomor Telepon:** (021) 55770863

Penanggung Jawab Proyek: Janne Halim

• Email: aditi.indonesia@gmail.com

Informasi Booth / Stand

• Nama Exhibitor: WCFO (CAMBODIA) CO., LTD.

Nomor Booth : A3-13BUkuran Booth: 18 sqm

1. TUJUAN

Dokumen ini menjelaskan prosedur kerja aman yang harus diikuti oleh semua personel selama proses pembangunan dan pembongkaran stand pameran untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, cedera, dan kerusakan properti.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua pekerjaan pembangunan stand, termasuk:

- Pengangkutan dan pengaturan material
- Pemasangan struktur dan panel
- Instalasi listrik sementara
- Pengecatan dan dekorasi
- Pembongkaran pasca acara

3. TANGGUNG JAWAB

Jabatan	Tanggung Jawab
Site Supervisor	Memastikan prosedur ini dipatuhi di lapangan
Safety Officer	Melakukan pengawasan keselamatan, briefing harian, dan inspeksi rutin
Pekerja / Tukang	Menggunakan APD dan mengikuti instruksi kerja aman
Teknisi Listrik	Bertanggung jawab atas instalasi listrik sesuai standar keselamatan

4. PROSEDUR KERJA AMAN

4.1. Sebelum Memulai Pekerjaan

- Lakukan toolbox meeting dan daftar hadir pekerja
- Pemeriksaan kelengkapan APD
- Periksa kondisi area kerja, pastikan aman dan bebas rintangan
- Tandai dan batasi area kerja (gunakan barrier / pita pengaman)

4.2. Selama Pekerjaan

- Gunakan alat kerja sesuai SOP
- Dilarang makan, merokok, atau tidur di area kerja
- Jaga kebersihan dan kerapihan lokasi kerja setiap saat
- Pekerjaan ketinggian wajib menggunakan tangga/scaffold dan full body harness
- Pengangkutan barang berat harus dibantu alat bantu (trolley, hand lift)

4.3. Setelah Pekerjaan

- Bersihkan area kerja dari sampah dan material sisa
- Simpan kembali alat kerja di tempat yang aman
- Lapor ke supervisor bahwa pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa



5. ALAT PELINDUNG DIRI (APD) YANG WAJIB DIGUNAKAN

Jenis APD	Keterangan
Helm proyek	Wajib untuk semua pekerja di lokasi
Sepatu keselamatan	Anti slip, wajib untuk semua pekerja
Rompi reflektif	Untuk meningkatkan visibilitas di area ramai
Sarung tangan kerja	Saat membawa, memotong, atau memegang material
Masker	Saat bekerja di area berdebu atau saat pengecatan
Kacamata pelindung	Saat pemotongan, penggergajian, atau bekerja dengan partikel

6. TINDAKAN DARURAT

Kecelakaan:

- → Hubungi petugas medis lokasi atau nomor darurat yang tersedia
- → Hentikan pekerjaan di sekitar lokasi kejadian
- → Catat dan laporkan insiden kepada Safety Officer

• Kebakaran:

- → Gunakan APAR yang sesuai
- → Evakuasi melalui jalur evakuasi venue
- → Jangan panik, ikuti instruksi petugas keamanan

Nama: JANNE HALIM
Jabatan: Project Manager

