3.

a. R=R and 0xAAAAAAAA;

b. R=R or 0x00000007;

c. R=R and 0x00000007;

d. R=R or 0xFFFFFFFF;

e. R=R xor 0x00000000;

F. R=R and 0xFFFFFFF8;

5.

```
LOAD [7]
OUT 0x8
ADD [8]
STORE [7]
SUB [9]
JLZ 0
JUMP 6
0
1
255
```

6.

00000007
30000008
40000008
10000007
50000009
E0000000
C0000006
00000000
00000001
000000FF

7.

```
JUMP
H
0
0
DN
0x100
STORE [1]
LOAD [4]
JLZ 18
LOAD [1]
MOD [2]
STORE [3]
LOAD [2]
STORE [1]
LOAD [3]
STORE [2]
JUMP 8
LOAD [1]
OUT 0x100
JUMP 20
```

8.

```
STORE [0x30AB]
LOAD [0x30AA]
STORE [0x30AC]
LOAD [0x30AB]
STORE [0x30AA]
LOAD [0x30AC]
```