A320 NORMAL CHECKLIST

Türkçe açıklamalı · Fenix A320 ve MSFS için

KALKIŞ · DEPARTURE

BEFORE START — Motor çalıştırma öncesi

COCKPIT PREP	Kokpit hazırlığı iki pilot tarafından da tamamlandı	**COMPLETED (BOTH)**
GEAR PINS & COVERS	İniş takımı pimleri ve kılıflar söküldü	**REMOVED**
SIGNS	Kemer ve sigara işaretleri	**ON / AUTO**
ADIRS	Üç ataletsel referans ünitesi NAV konumunda	**NAV**
FUEL QUANTITY	Tanklardaki yakıt, OFP blok yakıtıyla karşılaştır	**___ KG**
TO DATA	Kalkış verileri MCDU PERF sayfasında girili	**SET**
BARO REF	Altimetre ayarı (QNH) iki tarafta da	**___ SET (BOTH)**
WINDOWS / DOORS	Pencereler ve kapılar kapalı	**CLOSED (BOTH)**
BEACON	Çakar ışık açık: motor çalıştırılacak	**ON**
THR LEVERS	Gaz kolları rölantide	**IDLE**
PARKING BRAKE	Park freni durumu (ON / OFF)	**___**

AFTER START — Motor çalıştırma sonrası

ANTI ICE	Buzlanma koşuluna göre motor/kanat buz önleyici	**___**
ECAM STATUS	ECAM STATUS sayfası kontrol edildi	**CHECKED**
PITCH TRIM	Yatay stabilize trimi, kalkış ağırlık merkezine göre	**___ SET**
RUDDER TRIM	İstikamet dümeni trimi sıfırda	**ZERO**

BEFORE TAKEOFF — Kalkış öncesi

FLIGHT CONTROLS	Uçuş kumandaları serbest ve doğru hareket ediyor	**CHECKED (BOTH)**
FLIGHT INSTRUMENTS	PFD ve ND göstergeleri kontrol edildi	**CHECKED (BOTH)**
BRIEFING	Kalkış brifingi yapıldı	**CONFIRMED**
FLAP SETTING	Flap konfigürasyonu, kalkış verileriyle aynı	**CONF ___ (BOTH)**
V1, VR, V2 / FLX TEMP	Kalkış hızları ve FLEX sıcaklığı	**___ (BOTH)**
ATC	Transponder kodu ve modu ayarlı	**SET**
ECAM MEMO	T.O MEMO'da mavi madde kalmadı	**TO NO BLUE**

Pist girişi onayından sonra:

TAKEOFF RWY	Doğru piste girildiği teyit edildi	**___ (BOTH)**
CABIN CREW	Kabin ekibine kalkış bildirildi	**ADVISED**
TCAS	Trafik uyarı sistemi açık	**TA OR TA/RA**
ENG MODE SEL	Gerekirse IGN/START	**___**
PACKS	Kalkış verilerine göre klima paketleri	**___**

AFTER TAKEOFF / CLIMB — Kalkış sonrası / tırmanış

LDG GEAR	İniş takımları yukarıda	**UP**
FLAPS	Flaplar toplandı	**RETRACTED**
PACKS	Klima paketleri açık	**ON**

Geçiş irtifasında (transition altitude):

BARO REF	Standart basınç (STD, 1013) ayarlandı	**___ SET (BOTH)**

VARIŞ · ARRIVAL

APPROACH — Yaklaşma

BRIEFING	Yaklaşma brifingi yapıldı	**CONFIRMED**
ECAM STATUS	ECAM STATUS sayfası kontrol edildi	**CHECKED**
SEAT BELTS	Kemer işareti açık	**ON**
BARO REF	Varış meydanı QNH'ı (geçiş seviyesinde)	**___ SET (BOTH)**
MDA / DH	Karar irtifası / yüksekliği girili	**___ SET (BOTH)**
ENG MODE SEL	Gerekirse IGN/START	**___**

LANDING — İniş

CABIN CREW	Kabin ekibine iniş bildirildi	**ADVISED**
A/THR	Otomatik gaz modu	**SPEED / OFF**
AUTO BRAKE	Otomatik fren seviyesi (LO / MED)	**___**
ECAM MEMO	LDG MEMO'da mavi madde kalmadı	**LDG NO BLUE**

AFTER LANDING — İniş sonrası

FLAPS	Flaplar toplandı	**RETRACTED**
SPOILERS	Spoiler kolu devre dışı	**DISARMED**
APU	Yardımcı güç ünitesi çalıştırıldı	**START**
RADAR	Hava radarı kapalı	**OFF**
PWS	Rüzgâr kırılması uyarısı kapalı	**OFF**

PARKING — Park

APU BLEED	APU havası açık	**ON**
ENGINES	Motorlar kapatıldı	**OFF**
SEAT BELTS	Kemer işareti kapalı	**OFF**
EXT LT	Dış ışıklar (beacon motorlar durunca kapanır)	**___**
FUEL PUMPS	Yakıt pompaları kapalı	**OFF**
PARK BRK & CHOCKS	Park freni ve takozlar	**___**

SECURING THE AIRCRAFT — Uçağı emniyete alma

ADIRS	Ataletsel referans üniteleri kapalı	**OFF**
OXYGEN	Ekip oksijeni kapalı	**OFF**
APU BLEED	APU havası kapalı	**OFF**
EMER EXIT LT	Acil çıkış ışıkları kapalı	**OFF**
SIGNS	İşaretler kapalı	**OFF**
APU AND BAT	APU ve bataryalar kapalı	**OFF**

Yalnızca simülasyon ve eğitim içindir; gerçek uçuşta kullanılmaz. Gerçek havayolu checklist'leri operatöre göre farklılık gösterir. © Virtual Wings by Cenk