

Clock

Unter der Clock versteht man den Impulsgeber eines Prozessors. Mit jedem Impuls der Clock führt der Prozessor einen Schritt aus. Dadurch gibt die Clock auch die Geschwindigkeit des Prozessors aus. Je schneller die Clock, desto schneller der Prozessor. Man kann die Geschwindigkeit der Clock allerdings nicht unbegrenzt erhöhen, da die restlichen Komponenten des Prozessors nur begrenzt schnell arbeiten können. Man muss daher die schnellst-mögliche Frequenz finden, bei der die Restlichen Komponenten weiterhin zuverlässig arbeiten. Außerdem steigt mit der erhöhten Rechengeschwindigkeit auch der Strombedarf des Prozessors. Eine geringere Frequenz kann also Vorteilhaft sein, wenn man Energie Sparen möchte. Zum Beispiel weil die maximale mögliche Energieaufnahme begrenzt ist. Als Clock signal kann Grundsätzlich jedes Rechtecksignal verwendet werden. üblicherweise verwendet man jedoch einen Quarz, wodurch die Impulse eine sehr genaue Frequenz haben. Der Prozessor kann anhand der Zyklen die genaue vergangene Zeit bestimmen. Ein Quarz wird aber nicht zwingen gefordert. Häufig besitzen Mikroprozessoren eine eingebaute RC Schaltung, die zur Erzeugung des Clock Impulses verwendet werden kann. Diese ist jedoch nicht so genau wie ein Quarz. (Sie kann sich zB. bei Temperatur Änderungen verändern). Theoretisch ist es sogar möglich, einen Taster zu verwenden, wodurch eine Art Schritt-Betrieb erreicht wird. Das ist aber lediglich für experimentelle / forschende Zwecke sinnvoll. Zu dem haben moderne Prozessoren eine Mindestgeschwindigkeit und arbeiten nicht mehr richtig, wenn die Clock zu langsam ist.

Register

Ein Register ist die schnellste Speicherart in einem Prozessor und hält die Daten, mit denen der Prozessor im Augenblick arbeitet.

Programmzähler

Der Programmzähler enthält die Speicheradresse der nächsten, aufzuführenden Instruktion. Am Anfang eines Instruktionszyklus wird die Instruktion, an der, von dem Programmzähler vorgegebene Speicheradresse in das Steuerwerk geladen. Anschließend wird der Programmzähler um 1 erhöht, so dass er auf den nächsten Wert im Speicher zeigt. Manche Instruktionen sind größer als eine Speichereinheit. In dem Fall wird der Programmzähler mehrfach innerhalb eines Zyklus inkrementiert. Sprung Instruktionen (JMP, RET, BNE, etc.) funktionieren, indem die Ziel-Adressen der Instruktion in den Programmzähler geladen wird (2, S: 179). Im nächsten Schritt wird also nicht mehr die "nächste" Instruktion abgerufen, sondern die, an der angegebenen Zieladresse. *Note: Bei einer return Instruktion wird die Zieladresse vom Stack gepoppt.*

Bus

Ein Bus verbindet die einzelnen Komponenten eines Prozessors untereinander. Welche Komponente gerade auf den Bus ausgibt und welche von dem Bus gelesen wird, wird durch das Steuerwerk bestimmt.

- **Daten Bus:** Über diesen Bus werden Daten transferiert.
- **Address Bus:** Über diesen Bus werden Speicheradressen übermittelt. Die Größe dieses Busses gibt an, wie viel Speicher von dem Prozessor direkt angesprochen werden kann. So kann ein Prozessor mit einem 16-bit Address-Bus maximal 65.535 Speichereinheiten ansprechen.

Daten und Adressen können den gleichen physischen Bus übermitteln verwenden. Was allerdings die Geschwindigkeit des Prozessors verringert, da der Bus immer abwechselnd für Adressen und Daten verwendet werden muss (2, S: 225)

Speicher

Als Speicher versteht man den gesamten Speicher eines Prozessors. Dies umfasst so wohl den Programmspeicher (ROM), der die ausführbaren Instruktionen enthält als auch den Arbeitsspeicher (RAM), den der Prozessor zum Speichern temporärer Daten enthält und meist flüchtig ist. Der Speicher wird über die Speicheradressen adressiert. Bei der Verarbeitung von Speicheradressen kommt häufig Schaltlogik zum Einsatz. Beispiel: Angenommen ein Prozessor hat eine Address Größe von 8bit, dann könnte der Prozessor insgesamt 256 Werte adressieren. Man kann nun einen RAM und einen ROM chip so an den Prozessor anschließen, dass der RAM chip aktiv ist, wenn das MSB der Addresses HIGH ist. Wenn das bit LOW ist wird stattdessen der ROM chip aktiviert. Die ersten 128 Werte kommen dann aus dem ROM Chip, die Werte an den Adressen 128-255 aus dem RAM Chip. Der Prozessor selbst bekommt davon aber nichts mit. Der vorhandene Speicher hängt von dem Prozessor ab. Heutige Mikrocontroller haben üblicherweise einen integrierten RAM und Flash Speicher. Letzterer dient als Programmspeicher. Mikroprozessoren (z.B. x86) haben stattdessen lediglich einen Arbeitsspeicher. Das Programm, das ausgeführt werden soll wird vor dem Ausführen aus einem externen Speicher in den RAM geladen.

Stack

Der Stack ist ein Speicherbereich der nach dem FIFO (FirstIn-FirstOut) Prinzip arbeitet. Neue Daten werden immer nur an den Anfang des Stacks angefügt und auch immer nur vom Anfang des Stapels entnommen. Bewerkstelligt wird dies durch das *Stackpointer* Register, welches auf den Anfang (neueste Element) des Stacks zeigt. Der Stack befindet sich im Arbeitsspeicher des Prozessors. Um ein Element dem Stack hinzu zu fügen wird der Stackpointer inkrementiert und das Datum an die neue, vom Stackpointer vorgegebene Adresse geschrieben. Um ein Element aus dem Stack zu entfernen wird das Datum aus der, vom Stackpointer vorgegebenen Adresse ausgelesen und der Stackpointer danach dekrementiert. Das Programm greift entweder explizit durch PUSH und POP Instruktionen auf den Stack zu, oder implizit durch Instruktionen wie CALL und RET (return). (2, s: 229)

Note: Je nach Architektur kann der Stackpointer auch auf das nächste, freie, Element zeigen, anstatt wie beschrieben, auf das neueste. Außerdem ist es nicht unüblich dass der Stackpointer bei einem push dekrementiert, statt inkrementiert wird

...

Rechenwerk

Das Rechenwerk (auch ALU - Arithmetic logic unit) führt arithmetische und logische Operationen aus. In modernen Prozessoren kann man üblicherweise Register angeben, die verrechnet werden sollen. Das Ergebnis wird häufig in eines der Ausgangsregister geschrieben. Es gibt aber auch Architekturen, bei denen man ein Ausgangsregister angeben kann (1). Bei älteren Prozessoren kann man die Eingangsregister üblicherweise nicht frei wählen. Hier gibt es ein Akkumulator (Akku / A) Register welches als festes Ein- und Ausgabe register fungiert. Je nach Architektur kann man entweder das 2. Register auswählen oder es gibt ein festes B Register für den 2. Operanden (2, s: 142).

Steuerwerk

Ein Instruktion-zyklus besteht aus 3 Phasen.

- Fetch: Die nächste Instruktion wird aus der Addresses, die der Programmzähler angibt in das Instruktionsregister geladen.
- Decode: Das Steuerwerk dekodiert die geladene Instruktion. Das heist, das die die Instruktion, welche als Binäre Zahl im Instruktionsregister liegt in ein einzelnes Signal für jede mögliche Instruktion aufteilt. (Beispiel: Ist die ADD <0x87> Instruktion geladen worden schaltet der Decoder die ADD Signalleitung ein und alle anderen aus) (2, s: 158). Diese Signal wird nun durch die Steuermatrix und mithilfe eines Ringzählers weiterverarbeitet. Ein Ringzähler ist ein Zähler der nicht Binär zählt, sondern seine Ausgänge der Reihe nach ein schaltet. Nach der letzten Zahl beginnt der Zähler wieder mit der ersten Zahl. Es ist immer nur ein Ausgang aktiv (2, s: 159). Die Steuermatrix decodiert die Instruktion + Ringpuffer in die einzelnen Steuersignale der CPU (2, s: 161).
- Execute: Mit jedem Schritt der Clock wird der Ringbuffer inkrementiert, wodurch die Instruktion Schrittweise ausgeführt wird.

Hinweis: Die gröÙe und Komplexität der Decoder und Steuermatrix wächst mit einer steigenden Anzahl der Instruktionen stark an. Dies ist auf einem Chip kein Problem. Implementiert man einen Prozessor aber auf einem Breadboard wird dies schnell unhandlich. Statt dessen kann man hier einen EEPROM verwenden. In dem fall gibt man den zustand des Zählers (Binärer Zähler anstelle eines Ringzählers) und die Instruktion als Adresse in den EEPROM. Der EEPROM muss vorher so programmiert werden, dass die Steuersignale entsprechend geschaltet werden.

Optimierungen

Pipelining

Die Teile des Prozessors, auf die die Fetch, Decode und Execute Schritte zugreifen, sind unabhängig voneinander. Daher gibt es keine Konflikte, wenn die Schritte Parallel ausgeführt würden. Diesen Prozess nennt man Pipelining. Während eine Instruktion ausgeführt wird, wird bereits die nächste Instruktion Decodiert und die übernächste geladen. (3, ...)

Reordering

Die Anzahl an Zyklen, die eine CPU benötigt, um eine Instruktion auszuführen, variiert jeh nach Instruktion. Moderne Prozessoren optimieren den Programmablauf, in dem sie die Reihenfolge der Instruktionen verändern. So starten sie eine zeitaufwändige Instruktion früher gestartet wird, vorausgesetzt die erfordernten Parameter für die Instruktion sind bereits vorhanden.

Referenz Architekturen

Die heutigen Prozessoren nutzen üblicherweise die von Neumann oder die Havard Architektur. Die beiden Architekturen unterscheiden sich primär darin, wie sie Programm und Datenspeicher ansprechen. Bei der von Neumann Architektur liegen Programm und Daten in dem selben speicher. Die Harvard Architektur trennt den Programm und Arbeitsreicher und bindet sie über dedizierte Busse an. Dadurch ist der Prozessor in der Lage, Programm und Datenspeicher abfragen parallel durchzuführen, wodurch der Prozessor schneller und effizienter ist. Außerdem ist es möglich, den Programmspeicher schreibgeschützt (ROM) anzubinden, wodurch der Prozessor nicht in der Lage ist, das Programm zur laufzeit zu verändern, was unter anderem Sicherheitstechnische vorteile hat. Diese Architektur erfordert allerdings einen extrem hohen aufwand, weswegen sie hauptsächlich in Echtzeitanwendungen wie Mikrokontrollren und Signalprozessoren

Anwendung findet (4). Die meisten Prozessoren (wie ua. x86) verwenden die von Neumann Architektur auf Grund ihrer Einfachheit.

Quellen

(1) elektronik-kompodium.de (2) Buch: Digital Computer electronics (3) [Computerphile - CPU Pipeline](#) (4) www.kreissl.info