Agostino De Marco Domenico P. Coiro

Elementi

di

Dinamica e simulazione di volo

Quaderno 9

Il programma Digital DATCOM

DRAFT ver. 2014.c Copyright © A. De Marco, D. P. Coiro

Dichiarazione di Copyright

- o Questo testo è fornito per uso personale degli studenti. Viene reso disponibile in forma preliminare, a supporto della preparazione dell'esame di *Dinamica e simulazione di volo*.
- o Sono consentite la riproduzione e la circolazione in formato cartaceo o elettronico ad esclusivo uso scientifico, didattico o documentario, purché il documento non venga alterato in alcun modo sostanziale, ed in particolare mantenga le corrette indicazioni di data, paternità e fonte originale.
- o Non è consentito l'impiego di detto materiale a scopi commerciali se non previo accordo.
- È gradita la segnalazione di errori o refusi.

Copyright Agostino De Marco e Domenico P. Coiro Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Industriale (Sezione Aerospaziale)

(Legge italiana sul Copyright 22.04.1941 n. 633)

Quaderno



Il programma Digital DATCOM

Computers are useless. They can only give you answers. - Pablo Picasso

Indice

9.1	Scopo di Digital DATCOM
9.2	Uso del programma
9.3	Il formato di input di Digital DATCOM 6
9.4	Importare i risultati di digdat.exe in Matlab
9.5	Le principali parole chiave

Questa appendice fornisce gli elementi necessari all'utilizzo del software di pubblico dominio denominato Digital DATCOM, un programma che implementa dei metodi di calcolo delle caratteristiche aerodinamiche dei velivoli basati su formulazioni semiempiriche. Digital DATCOM è stato sviluppato dai ricercatori americani della United States Air Force e si basa su una collezione di prove sperimentali effettuate nel corso dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale.

Del programma Digital DATCOM è ufficialmente disponibile il codice sorgente (in linguaggio FORTRAN IV) ed il file eseguibile, compilato per piattaforma Windows. Sebbene si tratti di un codice di calcolo sviluppato alcuni decenni prima della fine del secolo scorso, in un linguaggio di programmazione ormai obsoleto, esso rappresenta ancora oggi uno strumento di lavoro rilevante. Si pensi che gli sviluppatori della Mathworks, a partire dalla versione "2008a" di Matlab, hanno inserito nella libreria di funzioni predefinite (Aerospace Toolbox) il comando di utilità datcomimport. Questa funzione è capace di leggere i file di output di Digital DATCOM e di creare una variabile strutturata per la gestione sia dei coefficienti aerodinamici scalari che dei coefficienti in forma di funzioni tabellari.

Dal punto di vista del progettista, i metodi semiempirici di Digital DATCOM sono particolarmente utili perché forniscono stime di coefficienti aerodinamici basate su risultati sperimentali ottenuti in galleria del vento. Essi si riferiscono a numerose serie di prove, effettuate sulle più disparate configurazioni aerodinamiche, e tengono conto degli effetti della viscosità, della comprimibilità e delle interferenze tra i componenti. Disponendo di un codice di calcolo come Digital DATCOM si possono ottenere con rapidità dei risultati che tradizionalmente i progettisti ottenevano attraverso calcoli a mano, accedendo ai voluminosi *USAF DATCOM* (*Data Compendium*, si veda il riferimento [73]). Questi ultimi rappresentano, in versione "cartacea", la fonte delle formule e delle correlazioni implementate nel Digital DATCOM.

Dal punto di vista didattico, il lettore potrà apprezzare i limiti di applicabilità ed anche le peculiarità di questo programma di calcolo, andando a confrontare le predizioni fornite da Digital DATCOM con le analisi basate sui metodi, più o meno sofisticati, che si studiano nei corsi di Aerodinamica.

9.1 Scopo di Digital DATCOM

È noto che nelle fasi di progettazione preliminare di un velivolo è importante disporre di strumenti economici e rapidi per la stima delle caratteristiche aerodinamiche e di stabilità di una data configurazione architettonica.

Nelle fasi iniziali del progetto di un aeromobile la forma esterna del velivolo viene ottenuta attraverso una ottimizzazione della configurazione aerodinamica. Anche ai giorni nostri, in cui è possibile parametrizzare e modificare automaticamente le griglie di calcolo e le configurazioni dei solutori fluidodinamici, la scelta di utilizzare sofisticati procedimenti di calcolo numerico nel ciclo di ottimizzazione può essere giudicata proibitiva, sia in termini di tempi di calcolo che in termini economici. A rendere inconvenienti anche le più moderne procedure di calcolo sono soprattutto le esigenze del progettista di voler mettere a confronto delle soluzioni aerodinamiche diverse fra loro (configuration trade studies), e di verificarne le caratteristiche al variare delle condizioni di volo (quota e velocità).

Lo scopo per cui è stato sviluppato il programma di calcolo *USAF Stability and Control Digital DATCOM* (Digital DATCOM) [74] è quello di fornire uno strumento di calcolo rapido e sistematico delle caratteristiche di stabilità e controllo di una data configurazione. Il Digital DATCOM incorpora i metodi di calcolo contenuti nei manuali *USAF DATCOM* [73] editi dalla *United States Air Force* a partire dal 1960 e continuamente aggiornati per i due decenni successivi.

9.2 Uso del programma

L'uso di Digital DATCOM risulta molto semplice dal punto di vista operativo. La versione ufficialmente disponibile per piattaforma Windows è il file eseguibile digdat.exe, distribuito con l'archivio Digital-DATCOM-Package.zip dall'*Air Vehicles Directorate of the Air Force Research Laboratory* (si veda il riferimento [76]).

Quando viene mandato in esecuzione (da riga di comando o con doppio click del mouse in un qualsiasi file browser), il programma cerca di aprire un file di input testuale residente nella stessa cartella, il cui nome prestabilito è for005.dat. Se il file di input di default è letto con successo, digdat.exe genera un file di output testuale denomi-




Figura 9.1 Il flusso di lavoro con Digital DATCOM (in alto) e con Digital DATCOM+ (in basso).

nato for006.dat, contenente i risultati del calcolo e gli eventuali messaggi diagnostici d'errore.

La figura 9.1 (parte in alto) mostra il semplice flusso di lavoro richiesto da Digital DATCOM. La parte più importante è costituita dalla preparazione da parte dell'utente del file di input, cioè un insieme di *statement* che aderisca correttamente al formato di input previsto dagli sviluppatori di digdat.exe.

Il nome digdat.exe è quello del programma originale disponibile per il sistema operativo Windows. Attualmente esistono diverse versioni di questo programma, sia per Windows che per Linux. Le principali versioni moderne di Digital DATCOM sono "Digital DATCOM+ Pro" (http://www.holycows.net/datcom), "Digital DATCOM+ Free (ver. 2.8.4)" (http://wpage.unina.it/agodemar/DSV-DQV/Datcom_Windows_2.8. 4.exe), e "Datcom-GUI" (http://code.google.com/p/datcom-gui/, si veda anche la versione detta "Open Datcom" http://wpage.unina.it/agodemar/DSV-DQV/OpenDatcom_v1_1.zip).

Se si usa Digital DATCOM+ oppure Datcom-GUI l'eseguibile può avere un nome diverso da digdat.exe, a seconda della versione in uso, e accetta in input un file di estensione .dcm anziché necessariamente il file for005.dat. Con queste moderne applicazioni, se si lavora in Windows, si ha la possibilità di installare il programma in una cartella predefinita e basterà semplicemente fare doppio clic con il mouse sul file di input per avviare i calcoli. Se l'utente predispone l'input in una cartella di lavoro, il doppio clic produrrà l'output nella stessa directory. La figura 9.1 (parte in basso) mostra flusso di lavoro con Digital DATCOM+. Il file di estensione .dcm viene processato tramite lo script datcom.bat. Quest'ultimo produce diversi file di output tra i quali il principale è quello di estensione .out con i risultati del calcolo e gli eventuali messaggi diagnostici d'errore.

9.3 Il formato di input di Digital DATCOM

9.3.1 Le namelist

La preparazione di un file di input per Digital DATCOM è incentrata sul concetto di *namelist statement*. Una *namelist* non è altro che una lista di nomi di variabili (non necessariamente ordinata). Le variabili e la stessa lista hanno dei nomi ben precisi, che costituiscono delle vere e proprie parole chiave del formato di input.

Un semplice esempio chiarisce questo concetto e ne mostra la semplicità.

```
$FLTCON NMACH=3.0, MACH(1)=0.1,0.3,0.5$
```

Questa *namelist* è denominata FLTCON, che sta per *Flight Condition*, ed è delimitata dal carattere di dollaro (\$). L'istruzione su riportata assegna, in particolare, due delle variabili della *namelist*, cioè NMACH e MACH. Con la prima assegnazione l'utente richiede di effettuare tre calcoli delle caratteristiche aerodinamiche, uno per ciascun numero di Mach. Con la seconda l'utente assegna i diversi valori del numero di Mach di volo: 0,10, 0,30 e 0,50. Si osservi che la variabile MACH è del tipo *array* di numeri in virgola mobile. Inoltre, a testimonianza del fatto che Digital DATCOM è un programma sviluppato in un linguaggio ormai obsoleto come il FORTRAN IV, anche se la variabile NMACH gioca il ruolo di un contatore intero, il formato di input prevede un'assegnazione con un numero in virgola mobile.

Un *namelist statement* può comparire anche più di una volta in un file di input. Ad esempio, questa assegnazione

in cui l'utente richiede di effettuare il calcolo a tre diverse altitudini, attraverso le variabili NALT e ALT.

Le principali *namelist* accettate da Digital DATCOM sono le seguenti:

- \$FLTCON ...\$ Flight condition, condizione di volo. Serve ad assegnare le grandezze che definiscono la condizione di volo. Ai fini del calcolo, devono essere noti il numero di Mach di volo ed il numero di Reynolds per unità di lunghezza. Digital DATCOM implementa un modello molto accurato di atmosfera che consente all'utente di poter assegnare equivalentemente il numero di Mach e l'altitudine (si veda più avanti).
- **\$0PTINS...\$** *Reference parameter*, grandezze di riferimento. Serve ad assegnare le grandezze di riferimento che vengono utilizzate per ricavare i coefficienti aerodinamici.
- \$SYNTHS ...\$ Synthesis parameter, parametri di sintesi. Serve ad assegnare alcune grandezze importanti ai fini della definizione geometrica delle diverse componenti della configurazione. Ad esempio, il posizionamento dell'ala rispetto alla fusoliera, la posizione del baricentro come polo dei momenti, eccetera.
- \$B0DY ...\$ *Body configuration parameters*, parametri di configurazione della fusoliera. Serve a definire la geometria e le altre caratteristiche principali della fusoliera.
- \$WGPLNF ...\$ Wing planform variables, parametri della forma in pianta dell'ala. Serve a definire la forma in pianta della superficie portante principale.

- \$GRNDEF ...\$ *Ground effects parameters*, effetto suolo. Serve a definire l'eventuale influenza dell'effetto suolo sulle caratteristiche aerodinamiche.
- \$SYMFLP...\$ Symmetrical Flap Deflection parameters, parametri delle aerosuperfici simmetriche. Definisce i flap, l'elevatore, e tutte le superfici a deflessione simmetrica.
- \$ASYFLP...\$ Asymmetrical Control Deflection parameters: Ailerons, parametri delle aerosuperfici asimmetriche. Definisce gli alettoni e le altre aerosuperfici a deflessione asimmetrica.
- \$HTPLNF...\$ *Horizontal tail planform variables*, parametri della forma in pianta del piano orizzontale di coda.
- \$VTPLNF ...\$ *Vertical tail planform variables*, parametri della forma in pianta del piano verticale di coda.
- \$VFPLNF ...\$ *Vertical fin planform variables*, parametri della forma in pianta di un eventuale pinna ventrale verticale.
- \$PROPWR ...\$ *Propulsion parameters for Propeller Power Effects*, parametri che definiscono un sistema di propulsione ad elica.
- \$JETPWR...\$ Jet Power Effects parameters, parametri che definiscono un sistema di propulsione getto.

9.3.2 Un esempio: il velivolo Boeing 737, configurazione *Wing-Body*

Riportiamo un esempio di stima delle caratteristiche aerodinamiche di una configurazione molto simile a quella di un Boeing 737. Attraverso questo esempio è possibile comprendere il significato delle parole chiave più importanti del formato di input. Nel paragrafo 9.5 vengono poi spiegati i significati specifici di tutte le parole chiave utilizzabili.

Si consideri il listato 9.1.

Listato 9.1 Esempio di file di input per Digital DATCOM. Viene modellata la configurazione *Wing-Body*. I commenti in carattere romano facilitano la lettura del listato ma non fanno parte dell'input. L'indentazione utilizzata è quella che garantisce l'assenza di errori di lettura da parte del file digdat. exe distribuito ufficialmente.

```
CASEID Boeing B-737: Wing-Body
 $FLTCON
     WT=115000.,
                                       \leftarrow peso (lb)
     NMACH=1.0, MACH(1)=.2, \leftarrow M_{\infty}
     NALT=1., ALT(1)=1500., \leftarrow altitudine h (ft)
                                       \leftarrow n. di angoli d'attacco N_{\alpha}
     NALPHA=20.0,
     ALSCHD(1)= -16.0, \leftarrow alpha angles in ascending order
           -8.0, -6.0, -4.0, -2.0, 0.0, 2.0, 4.0, 8.0, 9.0,
           10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 19.0,
           20.0, 21.0, 22.0, 24.0, \leftarrow \operatorname{array} \alpha_1, \dots, \alpha_{N_{\alpha}} (\operatorname{deg})
                                      \leftarrow angolo di rampa \gamma (deg)
     GAMMA=0.,
     RNNUB(1)=1.07E6.
                                      \leftarrow numero di Reynolds per piede, Re/l_{ref} (ft<sup>-1</sup>)
     L00P=2.0$
 $OPTINS
     BLREF=93.0,
                                      \leftarrow apertura alare b (ft)
                                      \leftarrow superficie alare S (ft<sup>2</sup>)
     SREF=1329.9,
     CBARR=14.3$
                                      \leftarrow corda media aerodinamica alare \bar{c} (ft)
              \leftarrow riferimento (X, Y, Z) di origine opportuna, cfr. figura 9.2
 $SYNTHS
     XW=28.3, ZW=-1.4,
                                   ← posizione dell'apice dell'ala (ft,ft)
     ALIW=1.0,
                                      \leftarrow calettamento della corda di radice alare, i_{\rm W} (deg)
     XCG=41.3, ZCG=0.0,
                                      ← posizione del baricentro (ft,ft)
     XH = 76.6, ZH = 6.2,
                                      ← posizione dell'apice del piano orizzontale (ft,ft)
                                       \leftarrow calettamento della corda di radice del piano orizzontale, i_{\rm H} (deg)
     ALIH=0.0.
```

```
XV = 71.1, ZV = 7.6,
                                   ← posizione dell'apice del piano verticale (ft,ft)
     XVF=66.2, ZVF=13.1,
                                   ← posizione dell'apice della pinna ventrale (ft,ft)
     VERTUP=.TRUE.$
                                   \leftarrow piano di coda verticale al di sopra dell'asse X
 $BODY
              ← parametri della fusoliera, cfr. figura 9.2
     NX=14.,
                                   \leftarrow numero di sezioni N_X
     BNOSE=2.,
                                   ← tipo di forma della parte anteriore
     BTAIL=2.,
                                   ← tipo di forma della parte posteriore
     BLA=20.0,
                                   ← lunghezza dell'afterbody (ft)
     X(1)=0., \leftarrow N.B. origine sul muso della fusoliera
         1.38,4.83,6.90,8.97,13.8,27.6,55.2,
                                                                 \leftarrow array X_1, \ldots, X_{N_N}
         65.6,69.0,75.9,82.8,89.7,90.4,
     ZU(1) = .69, 2.07, 3.45, 4.38, 5.87, 6.90, 8.28,
          8.28,8.28,8.28,7.94,7.59,7.50,6.9,
                                                                 \leftarrow array Z_{u,1}, \ldots, Z_{u,N_Y}
     ZL(1) = -.35, -1.73, -3.45, -3.80, -4.14, -4.49, -4.83,
                                                                 \leftarrow array Z_{1,1}, \ldots, Z_{1,N_V}
          -4.83, -3.45, -2.76, -0.81, 1.04, 4.14, 6.21,
     S(1)=.55,8.23,28.89,44.31,65.06,92.63,127.81,
         127.81,108.11,95.68,56.88,28.39,3.64,0.11\stackrel{\$}{\leftarrow} array S_1, \ldots, S_{N_V}
 $WGPLNF ← parametri della forma in pianta alare, cfr. figura 9.3
  CHRDR=23.8, \leftarrow corda di radice (ft)
  CHRDTP=4.8, \leftarrow corda di estremità (ft)
  CHRDBP=12.4, ← corda al breakpoint (ft)
                   \leftarrow semiapertura alare b/2 (ft)
  SSPN=46.9,
  SSPN0P=31.1, ← semiapertura alare del tronco alare esterno (outboard panel) (ft)
  SSPNE=40.0, \leftarrow semiapertura b^*/2 del tronco alare esposto (exposed panel) (ft)
  CHSTAT=.25, ← frazione di corda per la quale si assegna l'angolo di freccia
  TWISTA=0.,
                   ← angolo di svergolamento geometrico d'estremità (deg)
  TYPE=1.,
                   ← designa un'ala a bordi dritti
  SAVSI=29.0,
                  ← angolo di freccia del tronco alare interno (deg)
  SAVS0=26.0,
                   ← angolo di freccia del tronco alare esterno (deg)
                   ← angolo diedro del tronco alare interno (deg)
  DHDADI=0.,
                   ← angolo diedro del tronco alare esterno (deg)
  DHDAD0=4.$
NACA-W-4-0012-25 ← designazione del profilo alare
DERIV DEG
                      ← alcune derivate aerodinamiche espresse in (1/deg)
DIM FT
                      ← unità di lunghezza espresse in (ft)
NEXT CASE
```

La figura 9.2 chiarisce il significato delle variabili X, ZU, ZL ed S appartenenti alla *namelist* B0DY. Nella stessa figura sono riportate le coordinate dei bordi d'attacco delle corde di radice (*corner points*) dell'ala, del piano orizzontale e del piano verticale di coda. Nella figura 9.3 è riportata la vista in pianta della schematizzazione dell'ala, così come specificata dalla *namelist* WGPLNF.

Il listato precedente potrà essere salvato come file di testo for005.dat, nella stessa cartella in cui risiede il file digdat.exe. Mandando in esecuzione Digital DATCOM si otterrà come output il file for006.dat, riportato nel listato 9.2.

La figura 9.4 mostra i grafici di alcune grandezze variabili con l'incidenza. In particolare si riportano le curve del $C_{L,\rm WB}$, del $C_{\mathcal{M},\rm WB}$ e della derivata di stabilità laterale $C_{\mathcal{L}_{\beta},\rm WB}$. Dall'esame del listato 9.2 si riconoscerà che le curve rappresentate nella figura 9.4 sono state ricavate dalle colonne che hanno per intestazione ALPHA, CL, CM, CLB. Il file di output contiene anche i valori delle derivate di stabilità latero-direzionali: $C_{Y_{\beta}} = -3.42 \cdot 10^{-3}/{\rm deg}$ (variabile CYB), $C_{\mathcal{N}_{\beta}} = -1.83 \cdot 10^{-3}/{\rm deg}$ (variabile CNB).

Listato 9.2 Esempio di file di output per Digital DATCOM. La configurazione fornita in input è di tipo *Wing-Body* e corrisponde approssimativamente a quella di un Boeing 737.


```
AUTOMATED STABILITY AND CONTROL METHODS PER APRIL 1976 VERSION OF DATCOM
WING SECTION DEFINITION

DIDEAL ANGLE OF ATTACK = 0.00000 DEG.

ZERO LIFT ANGLE OF ATTACK = 0.00000

ZERO LIFT COEFFICIENT = 0.00000

ZERO LIFT PITCHING MOMENT COEFFICIENT = 0.00000
```






Figura 9.2 Il profilo della fusoliera del velivolo Boeing 737. È riportata una plausibile legge di distribuzione delle aree in corrispondenza delle sezioni trasversali considerate.




Figura 9.3 La vista in pianta dell'ala del velivolo Boeing 737. Con Digital Datcom si può schematizzare un'ala come l'insieme di due tronchi, uno interno, l'altro esterno (*inboard* ed *outboard panel*). I due pannelli hanno in comune una sezione alare detta *breakpoint*.




Figura 9.4 Alcune caratteristiche aerodinamiche calcolate mediante Digital Datcom relativamente alla configurazione *Wing-Body*, secondo il modello riportato nel listato 9.1.

			MACH ZE	RO LIFT-	CURVE-SLOP	E = 0.	08625 /DEG.						
LEADING EDGE RADIUS =							0.00176 FRACTION CHORD						
			МДХТМІ	M ATRENT	L THICKNES	S = 0	12000 FRACTION	I CHORD					
			HAXIHO	II AINI OI	L IIIICKNES	J – U.	12000 TIMETTO	CHORD					
					DELTA-	Y = 1.	90498 PERCENT	CHORD					
) L		1					09423 /DEG. L METHODS PER	XAC = 0		СОМ			
			7010				GLE OF ATTACK			COLL			
							DY CONFIGURAT:	ON					
						B/3/	LIKE MODEL						
		FLIGHT CONDITIONS						REFERENCE DIMENSIONS					
MACH NUMBER	ALTITUDE	VELOC1	ITY PRE	SSURE	TEMPERATU		EYNOLDS	REF.	REFERENCE		MOMENT REF		
	FT	FT FT/SEC LB/FT**2		NUMBER DEG R 1/FT		NUMBER 1/FT	AREA FT**2	LONG. FT	LAT. FT	HORIZ FT	VERT FT		
0.200	1500.00	222.		40E+03	513.321		700E+06	1329.900	14.300	93.000	41.300	0.000	
)	1500.00		.11 2.00	.02.05	515.521	2.0		DERIV					
ALPHA	CD	CL	CM	CN	CA	XCP	CLA	CMA	CYB	CNI	3 (LB	
-16.0	0.075	-0.874	0.2756	-0.861	-0.169	-0.320	4.538E-02	-1.179E-02	-3.418E-03	-1.833	E-03 1.49	5E-03	
-8.0	0.029	-0.453	0.1719	-0.453	-0.035	-0.380	5.996E-02	-1.412E-02			8.87	2E-04	
-6.0	0.021	-0.329	0.1431	-0.330	-0.014	-0.434	6.208E-02	-1.410E-02			7.09	0E-04	
-4.0	0.015	-0.205		-0.205	0.001	-0.563	6.206E-02	-1.346E-02		5.290E-04 3.509E-04			
-2.0	0.012	-0.081		-0.082	0.009	-1.096	6.132E-02	-1.280E-02					
0.0	0.011	0.041	0.0643	0.041	0.011	1.582	6.130E-02	-1.253E-02		1.752E-04			
2.0 4.0	0.013 0.017	0.164 0.289	0.0392 0.0138	0.164	0.007 -0.003	0.238	6.210E-02	-1.264E-02 -1.273E-02				3E-06 2E-04	
8.0	0.017	0.540	-0.0374	0.539	-0.003	-0.069	6.254E-02 6.214E-02	-1.275E-02 -1.275E-02				6E-04	
9.0	0.032	0.602	-0.0501	0.600	-0.057	-0.083	6.173E-02	-1.273E-02				1E-04	
10.0	0.043	0.663	-0.0628	0.661	-0.073	-0.095	5.809E-02	-1.159E-02				7E-04	
12.0	0.054	0.766	-0.0816	0.760	-0.106	-0.107	4.517E-02	-7.485E-03				.0E-04	
14.0	0.064	0.844	-0.0927	0.834	-0.142	-0.111	3.277E-02	-3.769E-03		-9.834E-04			
16.0	0.072	0.897	-0.0966	0.882	-0.178	-0.110	1.954E-02	1.840E-04				0E-03	
18.0	0.077	0.922	-0.0920	0.901	-0.212	-0.102	1.053E-02	2.530E-03				6E-03	
19.0	0.079	0.931	-0.0894	0.907	-0.228	-0.099	1.387E-02	6.930E-04				.0E-03	
20.0 21.0	0.083 0.084	0.950 0.950	-0.0906 NA	0.921	-0.247 -0.262	-0.098	9.126E-03 -1.689E-02	-3.192E-03 NA				6E-03 6E-03	
22.0	0.084	0.950	NA NA	0.917	-0.262	NA NA	-1.689E-02 -3.340E-02	NA NA				7E-03	
24.0	0.001	0.851	NA NA	0.808	-0.276	NA NA	-3.158E-02	NA NA				7E-03	
	PRINTED WH						, 02					-	
)*** VEH]	CLE WEIGH	Γ = 11506	90.00 LB.										
*** LEVE	L FLIGHT I	LIFT COEF	FFICIENT =	1.54107									
END OF	JOB.												

9.3.3 Il velivolo Boeing 737, configurazione Wing-Body-Horizontal tail

Il seguente esempio evolve da quello precedente e mostra come aggiungere alla configurazione, in maniera molto semplice, un piano di coda orizzontale. Quest'ultimo, essendo esso una superficie portante a tutti gli effetti, viene inserito attraverso la *namelist* HTPLNF in maniera del tutto analoga alla WGPLNF e con l'utilizzo delle stesse parole chiave.

Listato 9.3 Esempio di file di input per Digital DATCOM in cui viene modellata la configurazione *Wing-Body-Horizontal tail*.

```
CASEID Boeing B-737: Wing-Body-HTail
$FLTCON
   WT=115000., NMACH=1.0, MACH(1)=.2,
   NALT=1., ALT(1)=1500.,
   NALPHA=20.0,
    ALSCHD(1) = -16.0,
        -8.0, -6.0, -4.0, -2.0, 0.0, 2.0, 4.0, 8.0, 9.0,
        10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 19.0,
        20.0, 21.0, 22.0, 24.0,
   GAMMA=0., RNNUB(1)=1.07E6, L00P=2.0$
 $OPTINS
   BLREF=93.0, SREF=1329.9, CBARR=14.3$
 $SYNTHS
   XW=28.3, ZW=-1.4,
   ALIW=1.0,
   XCG=41.3, ZCG=0.0,
   XH=76.6, ZH=6.2,
```




Figura 9.5 La vista in pianta della configurazione *Wing-Body-Horizontal tail* del velivolo Boeing 737. Per Digital Datcom i parametri del piano di coda sono configurabili con le stesse parole chiave valide per l'ala. Si veda il listato 9.3.

```
ALIH=0.0,
    XV = 71.1, ZV = 7.6,
    XVF=66.2, ZVF=13.1,
    VERTUP=.TRUE.$
 $BODY
    NX=14., BNOSE=2., BTAIL=2.,
    BLA=20.0,
    X(1)=0.
        1.38, 4.83, 6.90, 8.97, 13.8, 27.6, 55.2,
        65.6,69.0,75.9,82.8,89.7,90.4,
    ZU(1) = .69, 2.07, 3.45, 4.38, 5.87, 6.90, 8.28,
         8.28,8.28,8.28,7.94,7.59,7.50,6.9,
    ZL(1)=-.35,-1.73,-3.45,-3.80,-4.14,-4.49,-4.83,
         -4.83, -3.45, -2.76, -0.81, 1.04, 4.14, 6.21,
    S(1) = .55, 8.23, 28.89, 44.31, 65.06, 92.63, 127.81,
        127.81,108.11,95.68,56.88,28.39,3.64,0.11$
  CHRDR=23.8, CHRDTP=4.8, CHRDBP=12.4,
  SSPN=46.9, SSPNOP=31.1, SSPNE=40.0,
  CHSTAT=.25, TWISTA=0.,
  TYPE=1.,
  SAVSI=29., SAVS0=26.0,
  DHDADI=0., DHDAD0=4.$
NACA-W-4-0012-25
 $HTPLNF
                 ← parametri del piano di coda orizzontale
  CHRDR=12.4, \leftarrow corda di radice (ft)
                ← corda di estremità (ft)
  CHRDTP=4.1,
  SSPN=17.6,
                  \leftarrow semiapertura b_{\rm H}/2 (ft)
  SSPNE=15.87, \leftarrow semiapertura b_{\rm H}^{\star}/2 della parte esposta (ft)
  CHSTAT=.25,
                 ← frazione di corda per la quale si assegna l'angolo di freccia
  TWISTA=0.,
                  ← angolo di svergolamento geometrico d'estremità (deg)
                  ← designa un piano orizzontale a bordi dritti
  TYPE=1.,
  SAVSI=31.,
                 ← angolo di freccia (deg)
  DHDADI=9.$
                 ← angolo diedro (deg)
NACA-H-4-0012-25 ← designazione del profilo del piano orizzontale
DERIV DEG
DIM FT
NEXT CASE
```

Una schematizzazione del modello di configurazione *Wing-Body-Horizontal tail* è rappresentata nella figura 9.5. Si lascia al lettore l'esercizio di verificare i risultati esaminando il file di output. La figura 9.6 mostra il confronto tra le curve ottenute per una configurazione *Wing-Body* ed una configurazione *Wing-Body-Horizontal tail*. Si osservino le designazioni dei profili delle sezioni alari e del piano orizzontale. Si è volutamente scelto un profilo simmetrico NACA-0012. Ciò mette in evidenza il ruolo stabilizzante del piano orizzontale di coda. In particolare si nota un aumento della stabilità, cioè una derivata $(C_{\mathcal{M}_{\alpha}})_{\text{WBH}}$ della curva del momento di beccheggio del velivolo con piano di coda decisamente maggiore della $(C_{\mathcal{M}_{\alpha}})_{\text{WB}}$ relativa alla configurazione ala-fusoliera.

La figura 9.7 mostra altre curve caratteristiche desunte dal file for006. dat in presenza di un piano orizzontale. Digital DATCOM fornisce le variazioni con l'angolo d'attacco dell'angolo di *downwash* medio in coda $\epsilon_{\rm H}$, della sua derivata $({\rm d}\epsilon/{\rm d}\alpha)_{\rm H}$ e del rapporto fra le pressioni dinamiche $\eta_{\rm H}=\bar{q}_{\rm H}/\bar{q}_{\infty}$. Da queste curve si può evincere che la scia vorticosa alare va ad investire il piano orizzontale di coda per angoli d'attacco $\alpha_{\rm B}\equiv\alpha$ superiori ai 15 deg.

9.3.4 Il velivolo Boeing 737, configurazione completa, Wing-Body-Horizontal tail-Vertical tail

Anche questo esempio evolve dal precedente e mostra come viene modellata la presenza del piano verticale di coda. Se ne riporta la rappresentazione schematica nella figura 9.8. Il file di input per digdat. exe è invece riportato nel listato 9.4.

Listato 9.4 Esempio di file di input per Digital DATCOM in cui viene modellata la configurazione *Wing-Body-Horizontal tail-Vertical tail*.

```
CASEID Boeing B-737: Wing-Body-HTail-Vtail, Elevator deflection
$FLTCON
 WT=115000., NMACH=1.0, MACH(1)=.2, NALT=1., ALT(1)=1500., NALPHA=20.0,
  ALSCHD(1) = -16.0,
   -8.0, -6.0, -4.0, -2.0, 0.0, 2.0, 4.0, 8.0, 9.0,
   10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 24.0,
  GAMMA=0., RNNUB=1.07E6, L00P=2.0$
  BLREF=93.0, SREF=1329.9, CBARR=14.3,$
  XW=28.3, ZW=-1.4, ALIW=1.0, XCG=41.3, ZCG=0.0, XH=76.6, ZH=6.2, ALIH=0.0,
 XV=71.1, ZV=7.6, XVF=66.2, ZVF=13.1, VERTUP=.TRUE.$
 $BODY
NX=14., BNOSE=2., BTAIL=2., BLA=20.0,
 X(1)=0.,1.38,4.83,6.90,8.97,13.8,27.6,55.2,
   65.6,69.0,75.9,82.8,89.7,90.4,
  ZU(1)=.69,2.07,3.45,4.38,5.87,6.90,8.28,
   8.28,8.28,8.28,7.94,7.59,7.50,6.9,
  ZL(1)=-.35,-1.73,-3.45,-3.80,-4.14,-4.49,-4.83,
   -4.83, -3.45, -2.76, -0.81, 1.04, 4.14, 6.21,
  S(1) = .55, 8.23, 28.89, 44.31, 65.06, 92.63, 127.81,
   127.81,108.11,95.68,56.88,28.39,3.64,0.11$
 $WGPLNF
  CHRDR=23.8, CHRDTP=4.8, CHRDBP=12.4, SSPN=46.9, SSPNOP=31.1, SSPNE=40.0,
  CHSTAT=.25, TWISTA=0., TYPE=1., SAVSI=29., SAVSO=26.0, DHDADI=0., DHDADO=4.$
 $VTPLNF
               ← parametri del piano di coda verticale
  CHRDR=15.9, \leftarrow corda di radice (ft)
  CHRDTP=4.8, \leftarrow corda di estremità (ft)
  SAVSI=33.,
               ← angolo di freccia del tronco interno (inboard panel) (deg)
  SSPN=27.6,
                \leftarrow semiapertura b_{\rm V}/2 (ft)
  SSPNOP=0.,
                ← semiapertura del tronco esterno (outboard panel) (ft)
```




Figura 9.6 Alcune caratteristiche aerodinamiche calcolate mediante Digital Datcom relativamente alla configurazione *Wing-Body-Horizontal tail*, secondo il modello riportato nel listato 9.3.





Figura 9.7 Altre caratteristiche aerodinamiche calcolate mediante Digital Datcom relativamente alla configurazione *Wing-Body-Horizontal tail*.



Profilo della fusoliera e del piano verticale di coda

Figura 9.8 Il profilo della fusoliera e del piano di coda verticale del velivolo Boeing 737.

```
\leftarrow semiapertura b_{\rm v}^{\star}/2 della parte esposta (ft)
  SSPNE=20.7,
  CHSTAT=.25,
                    ← frazione di corda per la quale si assegna l'angolo di freccia
  TWISTA=0.,
                    ← angolo di svergolamento geometrico d'estremità (deg)
  TYPE=1.$
 $HTPLNF
  CHRDR=12.4, CHRDTP=4.1, SSPN=17.6, SSPNE=15.87, CHSTAT=.25, TWISTA=0.,
  TYPE=1., SAVSI=31., DHDADI=9.$
 $SYMFLP
                       ← parametri per la deflessione (simmetrica) di parti mobili: elevatore
  FTYPE=1.,
                       ← indica che l'elevatore è un plain flap
  NDELTA=9.,
                       ← numero di deflessioni (massimo di 9)
  DELTA(1)=-40., \leftarrow vettore delle deflessioni (deg)
    -30., -20., -10., 0., 10., 20., 30., 40.,
                      ← estremo interno dell'elevatore nel senso dell'apertura (ft)
  SPANFI=0.,
  SPANF0=14.,
                       ← estremo esterno dell'elevatore (ft)
  CHRDFI=1.72,
                       ← corda del flap all'estremo interno (ft)
  CHRDF0=1.72,
                       ← corda del flap all'estremo esterno (ft)
                       ← indica che l'elevatore bordo d'attacco arrotondato
  NTYPE=1.0.
                       ← estensione media nel senso della corda della parte antecedente la cerniera (ft)
  CB=.50.
  TC=.44,
                       ← spessore percentuale medio dell'elevatore all'altezza della cerniera
                       \leftarrow tangente dell'angolo \phi_{te} del profilo dell'elevatore (tra il 90 e il 99% della corda) \leftarrow tangente dell'angolo \phi'_{te} del profilo dell'elevatore (tra il 95 e il 99% della corda)
  PHETE=.003,
  PHETEP=.002$
NACA-W-4-0012-25 ← designazione del profilo alare
NACA-V-4-0012-25 ← designazione del profilo del piano verticale
NACA-H-4-0012-25 ← designazione del profilo del piano orizzontale
DERIV DEG
DIM FT
NEXT CASE
```

La figura 9.9 riporta i grafici dei coefficienti di portanza, di momento di beccheggio e dell'effetto diedro al variare di α per la configurazione *Wing-Body-Horizontal tail-Vertical tail*. Dai grafici si osservano i confronti con le altre configurazioni precedentemente definite.

La figura 9.10a mostra come varia la curva del modello di velivolo considerato al variare della posizione longitudinale del baricentro. Come ci si aspetta, la stabilità statica longitudinale diminuisce all'aumentare di XCG. Le figura 9.10b riporta due differenti curve del coefficiente $C_{\mathcal{M}}$, per due differenti numeri di Mach di volo, ciascuno in corrispondenza di una diversa quota di volo ipotizzata.

Il listato 9.5 mostra un prototipo di file di input in cui vengono definiti i flap come parte mobile simmetrica della superficie portante principale e l'elevatore come parte mo-





Figura 9.9 Alcune caratteristiche aerodinamiche calcolate mediante Digital Datcom relativamente alla configurazione *Wing-Body-Horizontal tail-Vertical tail*, secondo il modello riportato nel listato 9.4. Si osserva che la presenza del piano di coda verticale influisce solo sulla curva della derivata \mathcal{L}_{β} .



(a) Variazione della posizione longitudinale del baricentro, XCG.




Figura 9.10 Curve del coefficiente di momento della configurazione *Wing-Body-Horizontal tail-Vertical tail*, al variare della posizione longitudinale del baricentro, e del numero di Mach di volo.

bile simmetrica dell'impennaggio orizzontale. L'utente deve fare attenzione nel definire le varie parti della configurazione aerodinamica utilizzando opportunamente i comandi CASEID e SAVE. Per approfondimenti si guardi il file Citation.dcm nella distribuzione di Digital DATCOM+ che definisce un Cessna Citation II.

Listato 9.5 Prototipo di file di input per Digital DATCOM in cui viene modellata la configurazione *Wing-Body-Horizontal tail-Vertical tail* con flap sull'ala ed elevatore. Per approfondimenti si guardi il file Citation.dcm nella distribuzione di Digital DATCOM+.

```
$FLTCON
  . . . . $
 $OPTINS
 $SYNTHS
                  ← fusoliera
 $BODY
 $WGPLNF
                  ← ala
NACA-W-4-0012-25
SAVE
               ← salva i risultati parziali in output
 $SYMFLP
                 ← flap sull'ala
  DELTA(1)=0.,10.,20.,30.,40., \leftarrow deflessioni \delta_{\rm f}
CASEID Boeing B-737: Wing-Body with FLAP
SAVE
               ← salva i risultati parziali in output
 $VTPLNF
                 ← impennaggio verticale
  . . . $
NACA-V-4-0012-25
NEXTCASE
                 ← impennaggio orizzontale
 $HTPLNF
  . . . $
 $SYMFLP
                 ← elevatore
  DELTA(1)=-15.,-10.,-5.,0.,5.,10., \leftarrow deflessioni \delta_e
NACA-H-4-0012-25
DERIV DEG
DIM FT
DUMP ALL
                  \leftarrow calcola le derivate dinamiche C_{\mathcal{M}_q}, C_{\mathcal{M}_{\dot{\alpha}}}, ecc.
                  ← output parziali per ogni Case ID
CASEID Boeing B-737: Wing-Body-HTail-Vtail, Flap/Elevator deflections
```

Con un input che evolve dal precedente è possibile definire anche una coppia di alettoni e le relative deflessioni asimmetriche con la namelist ASYMFLP (simile a SYMFLP). Qui si lascia per esercizio il compito di esplorare il file Citation.dcm per verificare un esempio di definizione di alettoni.

Si osservi che, riguardo alle caratteristiche di controllo latero-direzionali, sia Digital DATCOM che Digital DATCOM+ calcolano soltanto la derivata di controllo laterale (di rollio) rispetto alla deflessione δ_a degli alettoni. Non è possibile calcolare le derivate di controllo laterale e direzionale rispetto alla deflessione δ_r del timone.

9.4 Importare i risultati di digdat. exe in Matlab

A partire dalla versione "2008a", l'*Aerospace Blockset* di Matlab mette a disposizione la funzione datcomimport. Questa funzione di libreria è stata sviluppata allo scopo di dare agli utilizzatori di Matlab la possibilità di poter processare un file di output di

digdat.exe, importando in una variabile strutturata del linguaggio Matlab i risultati di un calcolo eseguito con Digital DATCOM.

Quello che segue è un esempio di sessione di lavoro in cui si importa il contenuto del file for006. dat generato da Digital DATCOM fornendo come input il file del listato 9.4.

```
alldata = datcomimport('for006.dat', true, 0);
data = alldata{1}
data =
          case: 'Boeing B-737: Wing-Body-HTail-Vtail, Elevator deflection'
          mach: 0.2000
           alt: 1500
         alpha: [-16 -8 -6 -4 -2 0 2 4 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24]
         nmach: 1
         nalt: 1
        nalpha: 20
        rnnub: 1070000
        hypers: 0
          loop: 2
          sref: 1.3299e+003
         cbar: 14.3000
         blref: 93
           dim: 'ft'
        deriv: 'deg'
        stmach: 0.6000
        tsmach: 1.4000
         save: 0
        stype: []
          trim: 0
          damp: 0
        build: 1
         part: 0
       highsym: 1
       highasy: 0
       highcon: 0
          tjet: 0
        hypeff: 0
           lb: 0
           pwr: 0
          grnd: 0
        wsspn: 40
        hsspn: 15.8700
        delta: [-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40]
        deltal: []
        deltar: []
           ngh: 0
        grndht: []
       config: [1x1 struct]
       version: 1976
            cd: [20x1 double]
            cl: [20x1 double]
            cm: [20x1 double]
            cn: [20x1 double]
            ca: [20x1 double]
           xcp: [20x1 double]
           cma: [20x1 double]
           cyb: [20x1 double]
           cnb: [20x1 double]
           clb: [20x1 double]
           cla: [20x1 double]
         qqinf: [20x1 double]
           eps: [20x1 double]
      depsdalp: [20x1 double]
       dcl_sym: [9x1 double]
       dcm_sym: [9x1 double]
    dclmax_sym: [9x1 double]
    dcdmin_sym: [9x1 double]
     clad_sym: [9x1 double]
```

```
cha_sym: [9x1 double]
    chd_sym: [9x1 double]
    dcdi_sym: [20x9 double]
h1 = figure;
figtitle = {'Lift Curve'};
plot(data.alpha,permute(data.cl(:,1,:),[1 3 2]))
ylabel(['Lift Coefficient (Mach =' num2str(data.mach(1)) ')'])
title(figtitle{1});
xlabel('Angle of Attack (deg)')
```

Come si vede dalle ultime istruzioni, nella sessione di Matlab su riportata viene disegnata la curva del coefficiente di portanza. La variabile strutturata inizialmente creata è stata chiamata alldata, che è stata copiata successivamente in data. Di quest'ultima vengono utilizzati i campi alpha e cl per disegnare il grafico. Nell'esempio specifico i risultati corrispondono ad un unico valore del numero di Mach, conservato in data. mach.

Il lettore che desidera approfondire questo strumento di lavoro può andare a consultare l'help in linea. Gli sviluppatori di Matlab hanno messo a disposizione il seguente esempio di input per Digital DATCOM:

```
CASEID SKYHOGG BODY-WING-HORIZONTAL TAIL-VERTICAL TAIL CONFIG
 $FLTCON NMACH=2.0, MACH(1)=0.1,0.2$
 $FLTCON NALT=2.0,ALT(1)=5000.0,8000.0$
 $FLTCON NALPHA=5., ALSCHD(1)=-2.0,0.0,2.0,
  ALSCHD(4)=4.0,8.0,L00P=2.0$
 $0PTINS SREF=225.8, CBARR=5.75, BLREF=41.15
 $SYNTHS XCG=7.08, ZCG=0.0, XW=6.1, ZW=-1.4, ALIW=1.1, XH=20.2,
   ZH=0.4, ALIH=0.0, XV=21.3, ZV=0.0, VERTUP=.TRUE.$
 $BODY NX=10.0,
   X(1) = -4.9, 0.0, 3.0, 6.1, 9.1, 13.3, 20.2, 23.5, 25.9,
   R(1)=0.0,1.0,1.75,2.6,2.6,2.6,2.0,1.0,0.0
 $WGPLNF CHRDTP=4.0,SSPNE=18.7,SSPN=20.6,CHRDR=7.2,SAVSI=0.0,CHSTAT=0.25,
   TWISTA=-1.1, SSPNDD=0.0, DHDADI=3.0, DHDAD0=3.0, TYPE=1.0$
NACA-W-6-64A412
 $HTPLNF CHRDTP=2.3, SSPNE=5.7, SSPN=6.625, CHRDR=0.25, SAVSI=11.0,
   CHSTAT=1.0, TWISTA=0.0, TYPE=1.0$
NACA-H-4-0012
 $VTPLNF CHRDTP=2.7,SSPNE=5.0,SSPN=5.2,CHRDR=5.3,SAVSI=31.3,
   CHSTAT=0.25, TWISTA=0.0, TYPE=1.0$
NACA-V-4-0012
DAMP
NEXT CASE
```

Questo modello rappresenta un ipotetico velivolo dell'aviazione generale. Il file di output generato dalla versione ufficiale di digdat.exe è anch'esso riportato nella documentazione. L'aiuto in linea spiega dettagliatamente come importare l'uscita di Digital DATCOM ed effettuare grafici dei coefficienti aerodinamici, per diversi numeri di Mach.

Il lettore provi a lanciare digdat.exe fornendo come input l'ultimo esempio. L'output potrà essere importato da Matlab con datcominport ottenendo la seguente struttura dati:

```
data =

case: 'SKYHOGG BODY-WING-HORIZONTAL TAIL-VERTICAL TAIL CONFIG'
mach: [0.1000 0.2000]
alt: [5000 8000]
alpha: [-2 0 2 4 8]
nmach: 2
nalt: 2
nalpha: 5
rnnub: []
hypers: 0
loop: 2
sref: 225.8000
cbar: 5.7500
blref: 41.1500
dim: 'ft'
```

```
deriv: 'deg'
  stmach: 0.6000
  tsmach: 1.4000
   save: 0
   stype: []
   trim: 0
   damp: 1
   build: 1
   part: 0
highsym: 0
highasy: 0
highcon: 0
    tjet: 0
 hypeff: 0
     lb: 0
     pwr: 0
   grnd: 0
   wsspn: 18.7000
   hsspn: 5.7000
  ndelta: 0
   delta: []
 deltal: []
 deltar: []
    ngh: 0
 grndht: []
 config: [1x1 struct]
 version: 1976
      cd: [5x2x2 double]
      cl: [5x2x2 double]
      cm: [5x2x2 double]
      cn: [5x2x2 double]
     ca: [5x2x2 double]
     xcp: [5x2x2 double]
     cma: [5x2x2 double]
     cyb: [5x2x2 double]
     cnb: [5x2x2 double]
    clb: [5x2x2 double]
    cla: [5x2x2 double]
   qqinf: [5x2x2 double]
    eps: [5x2x2 double]
depsdalp: [5x2x2 double]
    clq: [5x2x2 double]
     cmq: [5x2x2 double]
    clad: [5x2x2 double]
    cmad: [5x2x2 double]
    clp: [5x2x2 double]
     cyp: [5x2x2 double]
     cnp: [5x2x2 double]
     cnr: [5x2x2 double]
     clr: [5x2x2 double]
```

9.5 Le principali parole chiave

La distribuzione non ufficiale di Digital DATCOM denominata "Digital DATCOM+" (*Digital DATCOM Plus*) [77], nella sua versione 2.8.4 è liberamente scaricabile da internet all'indirizzo http://www.holycows.net/datcom.html. L'autore di questa distribuzione non ha tentato di stravolgere le funzionalità di calcolo del programma originale. Egli ha, piuttosto, reso più agevole per l'utente l'esplorazione e la modifica dei file di input ed ha arricchito il numero di file di output, permettendo di accedere a grandezze aggiuntive prima non disponibili. In particolare, con Digital DATCOM+ l'input può essere corredato di righe di commento, ignorate dal programma in lettura, ma molto utili all'utente che

voglia annotare parti dell'input senza dover andare a cercare ogni volta il significato di parole chiave criptiche come ALSCHD, RNNUB, OPTINS, eccetera.

Si riporta un estratto del documento elettronico Citation.dcm, un file di input di esempio che è parte della distribuzione Digital DATCOM+ [77]. Esso rappresenta il modello completo di un velivolo Cessna Citation e, allo stesso tempo, contiene l'elenco delle principali parole chiave del formato di input, con le spiegazioni sintetiche per ciascuna di esse.

```
Flight Conditions
WΤ
        Vehicle Weight
L<sub>00</sub>P
        Program Looping Control
           1 = vary altitude and mach together, default
           2 = vary Mach, at fixed altitude
           3 = vary altitude, at fixed Mach
        Number of Mach numbers or velocities to be run, max of 20
NMACH
        Note: This parameter, along with NALT, may affect the
        proper setting of the LOOP control parameter.
MACH
        Array(20) Values of freestream Mach number
        Array(20) Values of freestream speed (unit: l/t)
VTNF
        Number of angles of attack to be run, max of 20
NALPHA
        Array(20) Values of angles of attack, in ascending order
ALSCHD
        Array(20) Reynolds number per unit length
RNNUB
        Freestream Reynolds numbers. Each array element must
        correspond to the respective Mach number/freestream
        speed input, use LOOP=1.0
NALT
        Number of atmospheric conditions to be run, max of 20
        input as either altitude or pressure and temperature
        Note: This parameter, along with NMACH, may affect the
        proper setting of the LOOP control parameter.
ALT
        Array(20) Values of geometric altitude
        Number of altitude and values. Note, Atmospheric conditions
        are input either as altitude or pressure and temperature. (MAX 20)
PINF
        Array(20) Values of freestream Static Pressure
        Array(20) Values of freestream Temperature
TINF
HYPERS
        =.true. Hypersonic analysis at all Mach numbers > 1.4
        Upper limit of Mach numbers for subsonic analysis
        (0.6<STMACH<0.99), Default to 0.6 if not input.
TSMACH
       Lower limit of Mach number for Supersonic analysis
        (1.01<=TSMACH<=1.4) Default to 1.4
TR
        Drag due to lift transition flag, for regression analysis
        of wing-body configuration.
        = 0.0 for no transition (default)
        = 1.0 for transition strips or full scale flight
GAMMA
        Flight path angle
Reference Parameters
        Reference area value of theoretical wing area used by program
SRFF
        if not input
        Longitudinal reference length value of theoritcal wing
CBARR
        Mean Aerodynamic Chord used by program if not input
BLREF
        Lateral reference length value of wing span used by program
       Surface roughness factor, equivalent sand roughness, default
        to 0.16e-3 inches (Natural sheet metal)
        0.02/0.08E-3 - Polished metal or wood
        0.16E-3 - Natural sheet metal
        0.25E-3 - Smooth matte paint, carefully applied
        0.40E-3 - Standard camouflage paint, average application
Group II, Synthesis Parameters
```

Wing planform variables

```
XCG
        Longitudinal location of cg (moment ref. center)
ZCG
        Vertical location of CG relative to reference plane
        Longitudinal location of theoretical wing apex (where
XW
        leading edge would intersect long axis)
ΖW
        Vertical location of theoretical wing apex relative to
        reference plane
AI TW
        Wing root chord incident angle measured from reference plane
XH
        Longitudinal location of theoretical horizontal tail apex.
        If HINAX is input, XH and ZH are evaluated at zero incidence.
ZH
        Vertical location of theoretical horizontal tail apex
        relative to reference plane. If HINAX is input, XH and ZH
        are evaluated at zero incidence.
ALIH
       Horizontal tail root chord incidence angle measured from
        reference plane
X۷
        Longitudinal location of theoretical vertical tail apex
XVF
        Longitudinal location of theoretical ventral fin apex
7V
        Vertical location of theoretical vertical tail apex
        This kinda makes sense only for twin tails that are canted
7VF
        Vertical location of theoretical ventral fin apex
        This kinda makes sense only for twin tails that are canted
        Vehicle scale factor (multiplier to input dimensions)
SCALE.
VFRTIIP
       Vertical panel above reference plane (default=true)
HINAX
        Longitudinal location of horizontal tail hinge axis.
        Required only for all-moveable horizontal tail trim option.
Body Configuration Parameters
______
Here is an error message output by DIGDAT concerning body geometry:
IN NAMELIST BODY, ONLY THE FOLLOWING COMBINATIONS OF VARIABLES CAN BE USED
FOR A CIRCULAR BODY, SPECIFY X AND R OR X AND S
FOR AN ELLIPTICAL BODY, SPECIFY X AND R OR X AND S, AND THE VARIABLE ELLIP
FOR OTHER BODY SHAPES X, R, S, AND P MUST ALL BE SPECIFIED
NX
        Number of longitudinal body stations at which data is
        specified, max of 20
Χ
        Array(20) Longitudinal distance measured from arbitray location
S
        Array(20) Cross sectional area at station. See note above.
Р
        Array(20) Periphery at station Xi. See note above.
R
        Array(20) Planform half width at station Xi. See note above.
ZU
        Array(20) Z-coordinate at upper body surface at station Xi
        (positive when above centerline)
        [Only required for subsonic asymmetric bodies]
ZL
        Array(20) Z-coordinate at lower body surface at station Xi
        (negative when below centerline)
        [Only required for subsonic asymmetric bodies]
BNOSE
       Nosecone type 1.0 = \text{conical (rounded)}, 2.0 = \text{ogive (sharp point)}
        [Not required in subsonic speed regime]
BTAIL
        Tailcone type 1.0 = conical, 2.0 = ogive, omit for lbt = 0
        [Not required in subsonic speed regime]
BLN
        Length of body nose
        Not required in subsonic speed regime
        Length of cylindrical afterbody segment, =0.0 for nose alone
BI A
        or nose-tail configuration
        Not required in subsonic speed regime
DS
        Nose bluntness diameter, zero for sharp nosebodies
        [Hypersonic speed regime only]
ITYPE
        1.0 = straight wing, no area rule
        2.0 = swept wing, no area rule (default)
        3.0 = swept wing, area rule
METHOD 1.0 = Use existing methods (default)
        2.0 = Use Jorgensen method
```

```
CHRDR
        Chord root
CHRDBP
       Chord at breakpoint. Not required for straight
        tapered planform.
CHRDTP
        Tip chord
SSPN
        Semi-span theoretical panel from theoretical root chord
SSPNE
        Semi-span exposed panel, See diagram on pg 37.
SSPN0P
       Semi-span outboard panel. Not required for straight
        tapered planform.
SAVSI
        Inboard panel sweep angle
        Outboard panel sweep angle
SAVS0
       Reference chord station for inboard and outboard panel
CHSTAT
        sweep angles, fraction of chord
TWISTA
       Twist angle, negative leading edge rotated down (from
        exposed root to tip)
SSPNDD
       Semi-span of outboard panel with dihedral
DHDADI Dihedral angle of inboard panel
DHDADO Dihedral angle of outboard panel. If DHDADI=DHDADO only
        input DHDADI
TYPE
        1.0 - Straight tapered planform
        2.0 - Double delta planform (aspect ratio <= 3)
        3.0 - Cranked planform (aspect ratio > 3)
Wing Sectional Characteristics Parameters
```

The section aerodynamic characteristics for these surfaces are

input using either the sectional characteristics namelists WGSCHR, HTSCHR, VTSCHR and VFSCHR and/or the NACA control cards. Airfoil characteristics are assummed constant for each panel of the planform.

To avoid having to input all the airfoil sectional characteristics, you can specify the NACA airfoil designation. Starts in Column 1.

NACA x y zzzzzz

```
where:
  column 1-4
                NACA
          5
                any deliminator
          6
                               Planform for which the airfoil
                W, H, V, or F
                               designation applies: Wing, Horizontal
                               tail, Vertical tail, or Ventral fin.
          7
                any deliminator
          8
                1,4,5,6,S
                               Type of airfoil section: 1-series,
                               4-digit, 5-digit, 6-series, or Supersonic
          q
                any deliminator
         10-80
               Designation, columns are free format, blanks are ignored
TOVC
        Maximum airfoil section thickness fraction of chord
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
DELTAY Difference between airfoil ordinates at 6% and 15% chord,
        percent chord (% correct ???)
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
XOVC
        Chord location of maximum airfoil thickness, fraction of chord
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
CLT
        Airfoil section design lift coefficient
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
ALPHAI Angle of attack at section design lift coefficient, deg
```

```
[Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
CLALPA
        Airfoil section lift curve slope dCl/dAlpha, per deg (array 20)
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
CLMAX
        Airfoil section maximum lift cofficient (array 20)
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinatesl
CM<sub>0</sub>
        Section zero lift pitching moment coefficient
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinatesl
LERI
        Airfoil leading edge radius, fraction of chord
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
LFR0
        RLE for outboard panel, fraction of chord
        [Required input].
        Not required for straight tapered planforms.
        Cambered airfoil flag flag
CAMBER
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
TOVC0
        t/c for outboard panel
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
        Not required for straight tapered planforms.
X0VC0
        (x/c) max for outboard panel
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
        Not required for straight tapered planforms.
CMOT
        Cmo for outboard panel
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
        Not required for straight tapered planforms.
CLMAXL
        Airfoil maximum lift coefficient at mach = 0.0
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinates]
CLAM0
        Airfoil section lift curve slope at Mach=0.0, per deg
        [Not required for subsonic speed regime. Required input
        for transonic speed regime, user supplied or computed if
        NACA card supplied]
 TCFFF
        Planform effective thickness ratio, fraction of chord
        [Not required for subsonic speed regime. Required input
        for transonic speed regime, user supplied or computed if
        NACA card supplied]
        Wave-drag factor for sharp-nosed airfoil section, not
KSHARP
        input for round-nosed airfoils
```

[Not required for subsonic speed regime. Required input for transonic speed regime, user supplied or computed if NACA card supplied]

SL0PE Airfoil surface slope at 0,20,40,60,80 and 100% chord, deg. Positive when the tangent intersects the chord plane forward of the reference chord point [Not required for subsonic speed regime. Required input for transonic speed regime, user supplied or computed if

NACA card supplied] ARCL Aspect ratio classification (see table 9, pg 41) [Optional input]

```
XAC
        Section Aerodynamic Center, fraction of chord
        [Optional input, computed by airfoil section module if airfoil
        defined with NACA card or section coordinates]
DWASH
        Subsonic downwash method flag
        = 1.0 use DATCOM method 1
        = 2.0 use DATCOM method 2
        = 3.0 use DATCOM method 3
        Supersonic, use DATCOM method 2
        [Optional input]
        See figure 9 on page 41.
YCM
        Airfoil maximum camber, fraction of chord
        [Required input, user supplied or computed by airfoil
        section module if airfoil defined with NACA card or
        section coordinatesl
CLD
        Conical camber design lift coefficient for M=1.0 design
        see NACA RM A55G19 (default to 0.0)
        [Required input]
TYPEIN Type of airfoil section coordinates input for airfoil
        section module
        = 1.0 upper and lower surface coordinates (YUPPER and YLOWER)
        = 2.0 Mean line and thickness distribution (MEAN and THICK)
        [Optional input]
NPTS
        Number of section points input, max = 50.0
        [Optional input]
        Abscissas of inputs points, TYPEIN=1.0 or 2.0, XCORD(1)=0.0
XCORD
        XCORD(NPTS)= 1.0 required.
        [Optional input]
YUPPER
        Ordinates of upper surface, TYPEIN=1.0, fraction of chord, and
        requires YUPPER(1)=0.0 and YUPPER(NPTS)=0.0
        [Optional input]
        Ordinates of lower surface, TYPEIN=1.0, fraction of chord,
YLOWER
        and requires YLOWER(1)=0.0 and YLOWER(NPTS)=0.0
        [Optional input]
MFAN
        Ordinates of mean line, TYPEIN=2.0, fraction of chord, and
        requires MEAN(1)=0.0 and MEAN(NPTS)=0.0
        [Optional input]
THICK
        Thickness distribution, TYPEIN=2.0, fraction of chord, and
        requires THICK(1)=0.0 and THICK(NPTS)=0.0
        [Optional input]
Ground effects parameters
NGH
       Number of ground heights to be run, maximum of 10.
GRDHT
       Values of ground heights. Ground heights equal altitude
       of reference plane relative to ground. Ground effect output
       may be obtained at a maximum of ten different ground heights.
       According to the DATCOM, the ground effects become neglible
       when the ground height exceeds the wing span. Through
       testing, there is a minimal effect up to twice the wing
       span, so to keep our tables smooth, let's make the last
       point 1.5b, and the output adds a point at 2b of 0.0. The
       smallest value should NOT be 0.0, which would be the wing
       sitting on the ground. It should be the height of the wing
       with the aircraft sitting on the ground.
Symetrical Flap Deflection parameters
-----
DATCOM pg 47 states :
 "In general, the eight flap types defined using SYMFLP
 (variable FTYPE) are assumed to be located on the most
 aft lifting surface, either horizontal tail or wing if
 a horizontal tail is not defined."
```

```
FTYPE
        Flap type
           1.0 Plain flaps
           2.0
               Single slotted flaps
           3.0 Fowler flaps
           4.0 Double slotted flaps
           5.0 Split flaps
           6.0 Leading edge flap
           7.0 Leading edge slats
           8.0 Krueger
NDELTA Number of flap or slat deflection angles, max of 9
DELTA
        Flap deflection angles measured streamwise
        (NDELTA values in array)
PHETE
        Tangent of airfoil trailine edge angle based on ordinates at
        90 and 99 percent chord
PHETEP
       Tangent of airfoil trailing edge angle based on ordinates at
        95 and 99 percent chord
CHRDET
       Flap chord at inboard end of flap, measured parallel to
        longitudinal axis
CHRDF0
       Flap chord at outboard end of flap, measured parallel to
        longitudinal axis
SPANET
       Span location of inboard end of flap, measured perpendicular
        to vertical plane of symmetry
SPANF0
       Span location of outboard end of flap, measured perpendicular
        to vertical plane of symmetry
CPRMEI
       Total wing chord at inboard end of flap (translating devices
        only) measured parallel to longitudinal axis
        (NDELTA values in array)
           Single-slotted, Fowler, Double-slotted, leading-edge
           slats, Krueger flap, jet flap
CPRME0
       Total wing chord at outboard end of flap (translating devices
        only) measured parallel to longitudinal axis
        (NDELTA values in array)
           Single-slotted, Fowler, Double-slotted, leading-edge
           slats, Krueger flap, jet flap
CAPINS
                                 (double-slotted flaps only)
CAPOUT
                                 (double-slotted flaps only)
DOSDEF
                                 (double-slotted flaps only)
DOBCIN
                                 (double-slotted flaps only)
                                 (double-slotted flaps only)
DOBCOT
SCLD
        Increment in section lift coefficient due to
        deflecting flap to angle DELTA[i]
                                               (optional)
        (NDELTA values in array)
SCMD
        Increment in section pitching moment coefficient due to
        deflecting flap to angle DELTA[i]
                                               (optional)
        (NDELTA values in array)
CB
        Average chord of the balance
                                        (plain flaps only)
TC
       Average thickness of the control at hinge line
                                        (plain flaps only)
NTYPE
       Type of nose
           1.0 Round nose flap
           2.0 Elliptic nose flap
           3.0 Sharp nose flap
JETFLP Type of flap
           1.0
               Pure jet flap
               IBF
           2.0
           3.0
               EBF
CMU
        Two-dimensional jet efflux coefficient
DELJET Jet deflection angle
        (NDELTA values in array)
EFFJET EBF Effective jet deflection angle
        (NDELTA values in array)
Asymmetrical Control Deflection parameters : Ailerons
```

```
STYPE
       Type
          1.0 Flap spoiler on wing
          2.0
               Plug spoiler on wing
          3.0 Spoiler-slot-deflection on wing
          4.0 Plain flap aileron
          5.0 Differentially deflected all moveable horizontal tail
NDELTA
       Number of control deflection angles, required for all controls,
       max of 9
DELTAL
       Defelction angle for left hand plain flap aileron or left
       hand panel all moveable horizontal tail, measured in
       vertical plane of symmetry
       Defelction angle for right hand plain flap aileron or right
       hand panel all moveable horizontal tail, measured in
       vertical plane of symmetry
SPANFI
       Span location of inboard end of flap or spoiler control,
       measured perpendicular to vertical plane of symmetry
SPANF0
       Span location of outboard end of flap or spoiler control,
       measured perpendicular to vertical plane of symmetry
PHETE
       Tangent of airfoil trailing edge angle based on ordinates
       at x/c - 0.90 and 0.99
CHRDFI
       Aileron chord at inboard end of plain flap aileron,
       measured parallel to longitudinal axis
       Aileron chord at outboard end of plain flap aileron,
CHRDFO
       measured parallel to longitudinal axis
DELTAD
       Projected height of deflector, spoiler-slot-deflector
        control, fraction of chord
DELTAS
       Projected height of spoiler, flap spoiler, plug spoiler and
        spoiler-slot-deflector control; fraction of chord
XS<sub>0</sub>C
       Distance from wing leading edge to spoiler lip measured
        parallel to streamwise wng chord, flap and plug spoilers,
        fraction of chord
       Distance from wing leading edge to spoiler hinge line
XSPRME
       measured parallel to streamwise chord, flap spoiler,
       plug spoiler and spoiler-slot-deflector control, fraction
       of chord
       Projected height of spoiler measured from and normal to
HS<sub>0</sub>C
       airfoil mean line, flap spoiler, plug spoiler and spoiler-
       slot-reflector, fraction of chord
Propulsion parameters for Propeller Power Effects
______
AIETLP Angle of incidence of engine thrust axis, deg
NENGSP Number of engines (1 or 2 only)
THSTCP Thrust coefficient 2T/PV^2 Sref
PHALOC Axial location of propeller hub
PHVLOC Vertical location of propeller hub
PRPRAD Propeller radius
       Empirical normal force factor
ENGFCT
       Not required if blade widths are input.
       Blade width at 0.3 propeller radius
BWAPR3
       Not required if empirical normal force factor is input.
BWAPR6
       Blade width at 0.6 propeller radius
       Not required if empirical normal force factor is input.
       Blade width at 0.9 propeller radius
BWAPR9
       Not required if empirical normal force factor is input.
NOPBPE
       Number of propeller blades per engine
BAPR75
       Blade angle at 0.75 propeller radius
YΡ
       Lateral location of engine
CROT
        .true. Counter rotation propeller,
        .false. Non counter rotating
Jet Power Effects parameters
AIETLJ Angle of incidence of engine thrust line, deg
```

```
AMBSTP
       Ambient static pressure
AMBTMP
       Ambient temperature, deg
JEAL0C
       Axial location of jet engine exit, feet
JEANGL
       Jet exit angle
JELLOC Lateral location of jet engine, ft
JERAD
       Radius of jet exit
JESTMP Jet exit static temperature
JETOTP Jet exit total pressure
JEVELO Jet exit velocity
JEVL0C
       Vertical location of jet engine exit, feet
       Axial location of jet engine inlet, feet
JIALOC
JINLTA
       Jet engine inlet area, square feet
NENGSJ
       Number of engines (1 or 2)
THSTCJ
       Thrust coefficient 2T/(PV^2*Sref)
       Set this to 0 to keep power effects out of coefficients.
```

Digital DATCOM+ rappresenta una valida alternativa al programma ufficiale. Si consiglia di visitare la sezione di *download* della pagina http://www.holycows.net/datcom per comprendere la modalità di installazione sulle diverse piattaforme supportate ed i programmi di utilità disponibili nella distribuzione. In ogni caso l'utente che ne voglia fare un buon uso deve avere, in primo luogo, un minimo di dimestichezza con l'uso di un editor di file di testo e, in secondo luogo, conoscere una *shell* dei comandi del proprio sistema operativo.

Esercizio 9.1: Caratteristiche aerodinamiche con Digital DATCOM+

Si scelga uno dei velivoli presenti nella cartella degli esempi di Digital DATCOM+.

Si esegua il programma di analisi aerodinamica per le diverse configurazioni: (a) Wing, (b) Wing-Body, (c) Wing-Body-Vertical Tail, (d) velivolo completo.

Si confrontino le caratteristiche aerodinamiche delle suddette configurazioni. Si riportino in grafico i coefficienti di forza e momento in funzione di α_B o di β (ove applicabile).

Esercizio 9.2: Elevatore e flap con Digital DATCOM+

Sulla base dell'esercizio 9.2, per il velivolo scelto, relativamente alla configurazione completa, se ne analizzino le caratteristiche aerodinamiche al variare della deflessione dei flap e dell'elevatore. Si riportino i grafici delle curve aerodinamiche corrispondenti ai diversi valori di δ_f per fissato δ_e e, viceversa, ai diversi valori di δ_e per fissato δ_f .

Esercizio 9.3: Caratteristiche aerodinamiche del velivolo Tecnam P2006T

Creare un file di input per Digital DATCOM+ con le caratteristiche geometriche del velivolo Tecnam P2006T. Fare riferimento ai dati contenuti nel seguente documento: http://wpage.unina.it/agodemar/DSV-DQV/Dati_P2006T.pdf.

Analizzare l'output e riportare i grafici come richiesto nell'esercizio precedente.

*

Esercizio 9.4: Caratteristiche aerodinamiche del velivolo ATR 72

Analizzare con Digital DATCOM+ il velivolo ATR 72.

*

Esercizio 9.5: $(C_{\mathcal{M}})_{WB}$ e bordo d'attacco della corda media aerodinamica

Dopo avere effettuato una prima analisi aerodinamica con Digital DATCOM del velivolo scelto, se ne consideri il velivolo parziale (Wing-Body). Si individui la corda media aerodinamica \bar{c} della forma in pianta dell'ala e la coordinata $X_{le,\bar{c}}$ del suo bordo d'attacco.

Noti i diagrammi del coefficiente di momento baricentrico $(C_{\mathcal{M}})_{WB}$ e dei coefficienti di portanza $(C_L)_{WB}$ e $(C_L)_{WBHV}$ in funzione di α , si determini il coefficiente di momento $(C'_{\mathcal{M}})_{WB}$ intorno a un'asse parallelo a quello di beccheggio e passante per il bordo d'attacco della corda media aerodinamica. Si utilizzi la relazione

$$\left(C_{\mathcal{M}}'\right)_{\mathrm{WB}} pprox \left(C_{\mathcal{M}}\right)_{\mathrm{WB}} - \left(\frac{X_{\mathrm{CG}} - X_{\mathrm{le},\bar{c}}}{\bar{c}}\right) \left(C_{L}\right)_{\mathrm{WB}}$$

in cui il prodotto a secondo membro rappresenta un momento di trasporto nel passaggio dal polo $X_{\rm CG}$ al polo $X_{{\rm le},\bar{c}}$.

Infine, si rappresenti un diagramma che riporta in ascisse i valori del $-(C'_{\mathcal{M}})_{WB}$ e in ordinate quelli del coefficiente di portanza del velivolo completo $(C_L)_{WBHV}$ assunti in corrispondenza dei medesimi angoli d'attacco. Un simile diagramma è utilizzato per la determinazione dei carichi di equilibrio e di manovra sull'impennaggio orizzontale.

Bibliografia

- [1] W. R. Hamilton, Lectures on Quaternions, Hodeges & Smith, 1853.
- [2] O. Rodrigues, "Des lois géometriques qui régissent les désplacements d'un système solide dans l'espace, et de la variation des coordonnée provenant de ses désplacements considerées indépendamment des causes qui peuvent les produire", *Journal des Mathématiques Pures et Appliquées*, vol. 5, 1840.
- [3] E. Salamin, "Application of Quaternions to Computation with Rotations", Working paper, Stanford AI Lab, 1979.
- [4] A. P. Yefremov, "Quaternions: Algebra, Geometry and Physical Theories", *Hypercomplex Numbers in Geometry and Physics*, vol. 1, 2004.
- [5] Schwab A. L., "Quaternions, Finite Rotations and Euler Parameters", Course notes on Applied Multibody Dynamics, Delft University of Technology, Laboratory for Engineering Mechanics, 2003.
 - $http://tam.cornell.edu/{\sim}{\{\}} als 93/quaternion.pdf.$
- [6] AIAA/ANSI, Recommended Practice for Atmospheric and Space Flight Vehicle Coordinate Systems. R-004-1992, 1992.
- [7] G. H. Bryan, Stability in Aviation: An Introduction to Dynamical Stability as Applied to the Motions of Aeroplanes. Macmillan and Co., Limited, London, 1911.
- [8] D. J. Diston, Computational Modelling of the Aircraft and the Environment. Volume 1, Platform Kinematics and Synthetic Environment. John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- [9] W. F. Phillips, *Mechanics of Flight*. John Wiley & Sons, Inc., 2004.
- [10] W. F. Phillips, "Phugoid Approximation for Conventional Airplanes", Journal of Aircraft, Vol. 37, No. 1, January-February 2000.
- [11] W. F. Phillips, "Improved Closed-Form Approximation for Dutch-Roll", Journal of Aircraft, Vol. 37, No. 1, May-June 2000.
- [12] R. Stengel, Flight Dynamics. Princeton University Press, Princeton, 2004.
- [13] B. Stevens, F. Lewis, *Aircraft Control and Simulation*. John Wiley & Sons, Inc., 1992.

- [14] D. Stinton, *The Anatomy of the Airplane* (2nd edition). American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1998.
- [15] B. Etkin, *Dynamics of Flight, Stability and Control*. John Wiley & Sons, New York, 1982.
- [16] M. Calcara, Elementi di dinamica del velivolo. Edizioni CUEN, Napoli, 1988.
- [17] L. V. Schmidt, *Introduction to Aircraft Flight Dynamics*. AIAA Education Series, 1998.
- [18] W. J. Duncan, *Control and Stability of Aircraft*. Cambridge University Press, Cambridge, 1952.
- [19] R. Jategaonkar, *Flight Vehicle System Identification: A Time Domain Methodology*. Progress in Astronautics and Aeronautics Series, 2006.
- [20] C. D. Perkins, R. E. Hage, *Aircraft Performance, Stability and Control*. John Wiley & Sons, New York, 1949.
- [21] J. R. Wright, J.. E. Cooper, *Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads*. John Wiley & Sons, Inc., 2007.
- [22] V. Losito, *Fondamenti di Aeronautica Generale*. Accademia Aeronautica, Napoli, 1994.
- [23] E. Torenbeek, H. Wittenberg, Flight Physics. Springer, Heidelberg, 2009.
- [24] P. H. Zipfel, Modeling and Simulation of Aerospace Vehicle Dynamics. Second Edition. AIAA Education Series, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA. 2007.
- [25] J. D. Mattingly, Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets. AIAA Education Series, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA. 2006.
- [26] K. Hünecke, *Jet Engines. Fundamentals of Theory, Design and Operation*. Motorbooks International, 1997.
- [27] A. Linke-Diesinger, *Systems of Commercial Turbofan Engines*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008.
- [28] F. R. Garza, E. A. Morelli, "A Collection of Nonlinear Aircraft Simulations with MATLAB". NASA-TM-2003-212145, January 2003.
- [29] Voce WGS84 su Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
- [30] Anonimo, Department of Defense World Geodetic System 1984. Its Definition and Relationship with Local Geodetic Systems. NIMA TR8350.2, Third Edition, Amendment 2. National Imagery and Mapping Agency, US Department of Defense, 2004.

- [31] J. Roskam, Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls. DARcorporation, 2001.
- [32] H. T. Schlichting, E. A. Truckenbrodt, *Aerodynamics of the Aeroplane*. McGraw Hill Higher Education, 2nd edition, 1979.
- [33] M. M. Munk, "The aerodynamic forces on airship hulls". NACA-TR-184, 1924.
- [34] A. Silverstein, S. Katzoff, "Aerodynamic characteristics of horizontal tail surfaces". NACA-TR-688, 1940.
- [35] R. I. Sears, "Wind-tunnel data on the aerodynamic characteristics of airplane control surfaces". NACA-WR-L-663, 1943.
- [36] E. Garner, "Wind-tunnel investigation of control-surface characteristics XX: plain and balanced flaps on an NACA 0009 rectangular semispan tail surface". NACA-WR-L-186, 1944.
- [37] J. D. Brewer, M. J. Queijo, "Wind-tunnel investigation of the effect of tab balance on tab and control-surface characteristics". NACA-TN-1403, 1947.
- [38] S. M. Crandall, H. E. Murray, "Analysis of available data on the effects of tabs on control-surface hinge moments". NACA-TN-1049, 1946.
- [39] B. W. McCormick, *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics*. John Wiley & Sons, 1979.
- [40] B. N. Pamadi, *Performance, Stability, Dynamics and Control of Airplanes*. AIAA Education Series, 1998.
- [41] A. Tewari, Atmospheric and Space Flight Dynamics. Modelling and Simulation with Matlab and Simulink. Birkhäuser, Berlin, 2007.
- [42] D. Howe, Aircraft Loading and Structural Layout. AIAA Education Series, 2004.
- [43] P. Morelli, Static Stability and Control of Sailplanes. Levrotto & Bella, Torino, 1976
- [44] L. Prandtl, O. G. Tietjens, Fundamentals of Hydro and Aeromechanics. Dover, 1957
- [45] R. K. Heffley, W. F. Jewell, "Aircraft Handling Qualities Data". NASA-CR-2144, December 1972.
- [46] J. D. Anderson, *Fundamentals of Aerodynamics*. McGraw-Hill, 3rd edition, New York, 2001.
- [47] J. J. Bertin, *Aerodynamics for Engineers*. Prentice-Hall, 4th edition, Upper Saddle River, NJ, 2002.
- [48] J. Katz, A. Plotkin, *Low-Speed Aerodynamics*. Cambridge University Press, 2nd edition, Cambridge, England, U.K., 2001.

- [49] D. E. Hoak, *et al.*, "The USAF Stability and Control Datcom". Air Force Wright Aeronautical Laboratories, TR-83-3048, 1960 (Revised 1978).
- [50] R. T. Jones, "A Note on the Stability and Control of Tailless Airplanes". NACA Report 837, 1941.
- [51] D. P. Coiro, F. Nicolosi, A. De Marco, N. Genito, S. Figliolia, "Design of a Low Cost Easy-to-Fly STOL Ultralight Aircraft in Composite Material". *Acta Polytecnica*, Vol. 45 no. 4, 2005, pp. 73-80; ISSN 1210-2709.
- [52] F. Nicolosi, A. De Marco, P. Della Vecchia, "Flight Tests, Performances and Flight Certification of a Twin-Engine Light Aircraft". *Journal of Aircraft*, Vol 48, No. 1, January-February 2011.
- [53] F. Nicolosi, A. De Marco, P. Della Vecchia, "Parameter Estimation and Flying Qualities of a Twin-Engine CS23/FAR23 Certified Light Aircraft". AIAA-2010-7947, AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, Toronto, 2010.
- [54] B. Etkin, *Dynamics of Atmospheric Flight*, Dover Publications, 2005.
- [55] L. Mangiacasale, Flight Mechanics of a μ -Airplane, Edizioni Libreria CLUP, Milano, 1998.
- [56] G. Mengali, Elementi di Dinamica del Volo con Matlab, Edizioni ETS, Pisa, 2001.
- [57] R. Nelson, Flight Stability and Automatic Control, McGraw-Hill, 1989.
- [58] Y. Li, M. Nahon, "Modeling and simulations of airship dynamics", *Journal of Guidance, Controls and Dynamics*, Vol 30, No. 6, November-December 2007.
- [59] J. N. Nielsen, *Missile Aerodynamics*, AIAA, Cambridge, MA, 1988.
- [60] T. I. Fossen, Guidance and Control of Ocean's Vehicles, Whiley, New York, 1998.
- [61] J. N. Newman, *Marine Hydrodynamics*, MIT Press, Cambridge, MA, 1977.
- [62] E. L. Duke, R. F. Antoniewicz, K. D. Krambeer, "Derivation and Definition of a Linear Aircraft Model". Technical Report NASA Reference Publication RP-1207, Research Engineering, NASA Ames Research Center and NASA Dryden Flight Research Facility, 1988.
- [63] G. A. Stagg, An Unsteady Aerodynamic Model for Use in the High Angle of Attack Regime. MS thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, 1998.
- [64] Y. Fan, *Identification of an Unsteady Aerodynamic Model up to High Angle of Attack Regime*. PhD thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, 1997.
- [65] *MATLAB Users' Guide*. The Mathworks, 2003 ed edizioni successive. http://www.mathworks.com/

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab.html

- [66] V. Comincioli, *Analisi numerica: metodi, modelli, applicazioni*. McGraw-Hill, 1990, seconda edizione 1995.
- [67] E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*. John Wiley & Sons, seventh edition, 1993.
- [68] C. de Boor, A Practical Guide to Splines. Springer-Verlag, 1978.
- [69] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, *Numerical Recipes in Fortran: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 1992.
- [70] G. Dahlquist, A. Bjorck, Numerical Methods. Volume I: Fundamentals of Numerical Discretization. John Wiley & Sons, 1988.
- [71] R. D. Richtmyer, K. W. Morton, *Difference Methods for Initial Value Problems*. Wiley-Interscience, 1967.
- [72] C. Hirsch, *Numerical Computation of Internal and External Flows*. John Wiley & Sons, 1994.
- [73] R. D. Finck, "USAF Stability and Control Datcom". AFWAL-TR-83-3048, October 1960, Revised 1978.
- [74] S. R. Vukelich, J. E. Williams, "The USAF Stability and Control Digital Datcom". AFFDL-TR-79-3032, Volume I, April 1979, Updated by Public Domain Aeronautical Software 1999.
- [75] W. B. Blake, "Prediction of Fighter Aircraft Dynamic Derivatives Using Digital Datcom". AIAA-85-4070, AIAA Applied Aerodynamics Conference, Colorado Springs, Colorado, 1985.
- [76] Autori Vari, Distribuzione ufficiale di Digital Datcom, sito internet:
 - http://wpage.unina.it/agodemar/DSV-DQV/Digital-Datcom-Package.zip
- [77] B. Galbraith, "Digital Datcom+", Holy Cows, Inc., sito internet: http://www.holycows.net/datcom/