面包板使用简介

面包板是实验室中用于搭接电路的重要工具,熟练掌握面包板的使用方法是提高实验效率,减少实验故障出现几率的重要基础之一。下面就面包板的结构和使用方法做简单介绍。




图 1 面包板外观

面包板的外观和内部结构如图 1 所示,常见的最小单元面包板分上、中、下三部分,上面和下面部分一般是由一行或两行的插孔构成的窄条,中间部分是由中间一条隔离凹槽和上下各 5 行的插孔构成的宽条。

对上面和下面部分的窄条,外观和结构如图2:

外观
小窄条中间不连通
内部五组孔之间互相连通

图 2 面包板窄条外观及结构图 (5-5 结构)

窄条上下两行之间电气不连通。每 5 个插孔为一组,通常的面包板上有 10 组或 11 组。对于 10 组的结构,左边 5 组内部电气连通,右边 5 组内部电气连通,但左右两边之间不连通,这种结构通常称为 5-5 结构。还有一种 3-4-3 结构即左边 3 组内部电气连通,中间 4 组内部电气连通,右边 3 组内部电气连通,但左边 3 组、中间 4 组以及右边 3 组之间是不连通的。对于 11 组的结构,左边 4 组内部电气连通,中间 3 组内部电气连通,中间 3 组内部电气连通,种间 3 组内部电气连通,右边 4 组内部电气连通,但左边 4 组、中间 3 组以及右边 4 组之间是不连通的,这种结构称为 4-3-4 结构。

中间部分宽条是由中间一条隔离凹槽和上下各 5 行的插孔构成。在同一列中的 5 个插孔是互相连通的,列和列之间以及凹槽上下部分则是不连通的。外观及结构如图 3:




图 3 面包板宽条外观及结构图

在做模拟电路实验的时候,通常是使用两窄一宽组成的小单元,同学们应按照实验指导教师的示范和要求,在宽条部分搭接电路的主体部分,上面的窄条取一行做电源,下面的窄条取一行做接地。使用时注意窄条的中间部分不通。

在搭接数字电路时,有时由于电路的规模较大,需要多个宽条和窄条组成的较大的面包板,但在使用时同样通常是两窄一宽同时使用,两个窄条的第一行一般和地线连接,第二行和电源相连。由于集成块电源一般在上面,接地在下面,如此布局有助于将集成块的电源脚和上面第二行窄条相连,接地脚和下面窄条的第一行相连,减少连线长度和

跨接线的数量。中间宽条用于连接电路,由于凹槽上下是不连通的,所以集成块一般跨插在凹槽上。具体参看图 4、5。




图 4 插接芯片及电路




图 5 多个芯片组成的电路